

DNA Matkamokkulan käyttöönotto

DNA

1



Aseta akku paikalleen takakannen alle. Aseta tämän jälkeen SIM-korttipaikan avaustyökalun kärki korttipaikan vieressä olevaan reikään ja paina, kunnes SIM-korttipaikan kelkka tulee esiin. Vedä sitten kelkka ulos ja aseta nano-SIM-kortti korttipaikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Liu'uta kelkka varovasti takaisin paikalleen. SIM-korttipaikka löytyy matkamokkulan yläreunasta. Tarkista, että irrotat SIM-korttiaihioista Nano-SIM -kokoisen SIM-kortin (ks. kääntöpuolen kuva).

2



Käynnistä matkamokkula painamalla laitteen oikeassa yläreunassa olevaa virtanäppäintä viiden sekunnin ajan. Ensimmäisellä käynnistyskerralla matkamokkulan näytölle ilmestyy laitevalmistajan tietosuojakäytäntö. Hyväksytyäsi ilmoituksen sitä ei enää näydetä.

3



Aseta mokkula paikkaan jossa saat parhaan signaalinvoimakkuuden. Tarkasta signaalinvoimakkuus mokkulan näyttöruudun vasemmasta yläkulmasta.

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

4A



Matkamokkulan muodostamaan nettiin voit yhdistää laitteita kahdella eri tavalla:

A) Yhdistä matkamokkula PC / Mac-tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-johdolla tai ethernet-johdolla (ei sisälly pakkaukseen). Tämä takaa parhaan yhteyden.

4B



B) Valitse tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella mokkulan muodostaman WiFi-verkon nimi ja salasana. **Nimen** ja **salasanan** löydät matkamokkulan kosketusnäyttöruudulta WiFi-valikon takaa.

Lisäohjeistusta löydät mukana tulevasta oppaasta sekä www.dna.fi/tuki-mokkulat.

Matkamokkula käyttää nano-SIM-korttikokoa



Nano-SIM



Micro-SIM



Normaalikokoinen Mini-SIM

Langattoman verkon käyttöönotto

DNA Mokkuloiden langaton WiFi-verkko on salattu. Verkon **nimen** ja **salasanan** löydät matkamokkulan akun alla olevasta tarrasta ja matkamokkulan kosketusnäyttöruudulta WiFi-valikon takaa.

■ **SSID (verkon nimi):**

Esim. DNA-Mokkula-2GHz-XXXXX
DNA-Mokkula-5GHz-XXXXX

■ **Salasana:**

Esim. 12345678901

Malli:MU5001



IMEI:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

WiFi SSID1: DNA-Mokkula-2GHz-XXXXX

WiFi SSID2: DNA-Mokkula-5GHz-XXXXX

WiFi salasana: XXXXXXXXXXXX

Hallintasivun osoite: dna.mokkula/

Hallintasivun salasana: 1234

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

Huom! Jos nettiyhteys ei toimi, mutta moka käännistyy ja SIM-kortti on asennettu oikein, kokeile palauttaa moka tehdasasetuksille Reset-painikkeesta. Jos tämä ei auta, katso lisävinkkejä www.dna.fi/tuki-mokkulat tai ota yhteyttä DNA:n asiakaspalveluun numerossa 044 144 244.



Jos näet nettiin yhteydessä olevassa laitteessa (esim. tietokone tai puhelin) WiFi-verkon, missä on termi 5G, valitse tämä. 5Ghz-verkko on nopeampi ja vähemmän altis häiriöille.

Lisätietoja WiFistä eli langattomasta verkosta löytyy:

www.dna.fi/tuki-wifi

Mokkuloiden tukisivut löytyvät osoitteesta

www.dna.fi/tuki-mokkulat