

DNA Kotimokkulan asennus

DNA

1



Tarkista ensin, onko SIM-kortti jo paikallaan; laitteen pohjassa, suojäläpän alla. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, irrota SIM-korttiaihiosta oikean kokoinen Nano-SIM-kortti (ks. kuva seuraavalta sivulta) ja laita se paikoilleen. Jos SIM-kortti on jo asennettu, laitteessa on tästä kertova tarra tai myyjä on asentanut SIM-kortin mokkulan ostohetkellä.

2



Kytke mukana tullut virtajohto kotimokkulaan ja toinen pää pistorasiaan. Kytke tarvittaessa virrat päälle mokkulan pohjassa sijaitsevasta virtapainikkeesta.

3



Aseta mokkula sille ikkunalle, joka osoittaa kohti lähintä tukiasemaa. Näin varmistat, että yhteysnopeus on paras mahdollinen. Tukiasemasuunnat voit kysyä DNA:n asiakaspalvelusta.

4A



Kotimokkulan muodostamaan nettiin voit yhdistää laitteita kahdella eri tavalla:

A) Parhaimman yhteyden ja esim. pätkimättömän videokuvan varmistamiseksi laitteet kannattaa yhdistää modeemiin ethernet-johdolla (laitteet, joissa on ethernet-liitin). Voit liittää johdon kumpaan tahansa kotimokkulan LAN-liitännöistä.

4B




B) Valitse tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella mokkulan muodostama WiFi-verkon nimi ja salasana, löydät ne mokkulan pohjassa olevasta tarrasta.

Ensimmäisellä käyttökerralla kannattaa huolehtia tärkeimmät asetukset kuntoon:

Mene mokkulan hallintasivulle tietokoneesi tai mobiililaitteesi selaimella:
<http://dna.mokkula> tai **<http://192.168.1.1>**. Kirjautumissalasana on **1234**.

Kuitattuasi laitevalmistajan tietosuojakäytäntöilmoituksen, sinut ohjataan tekemään tärkeimmät asetukset (kuten automaattisten päivitysten aktivointi ja oletussalasanan vaihtaminen). Tämän jälkeen asetuksista ei tarvitse huolehtia!

5



Lisää ohjeita:

Katso ohjevideo: dna.fi/v2340 tai QR-koodin kautta. Lisäohjeistusta löydät mukana tulevasta oppaasta sekä dna.fi/tuki-mokkulat.

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

Asennusmestari palvelee

Chat: [dna.fi/asennusmestari](https://chat.dna.fi/asennusmestari)
Puhelin: **0800 304010** (maksuton)
arkisin klo 8–18 ja
lauantaisin klo 9–16.30

Kotimokkula käyttää Nano-SIM-korttia



Nano-SIM



Micro-SIM



Normaalikokoinen Mini-SIM

Langattoman verkon käyttöönotto

DNA:n mökkuloiden langaton WiFi-verkko on salattu. Verkon **nimen** ja **salasanan** löydät kotimökkulan pohjassa olevasta tarrasta.

- **SSID (verkon nimi):** Esim. **DNA-Mökkula-XXXXX**
DNA-Mökkula-XXXXX_5GHz
- **Salasana:** Esim. **12345678901**

HUAWEI

Model:XXXXXXXX

Yhdistetyn 2.4GHz & 5GHz WiFi-verkon nimi (SSID):

DNA-Mökkula-XXXXXX

Erillisen 5GHz WiFi-verkon nimi (SSID):

DNA-Mökkula-XXXXXX_5GHz

WiFi-verkkojen yhteinen

salasana: **XXXXXXXXXXXX**

Asetussivun osoite:

dna.mokkula/ tai **192.168.1.1**

Asetussivun salasana: **1234**

WPS PIN-koodi: **XXXXXXXXXX**

INPUT:XXV ---XA

two-dimensional code

Scan to connect Wi-Fi



IMEI:XXXXXXXXXXXXXXXXXX



S/N:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Huom! Jos nettiyhteys ei toimi, mutta mökkulan valot palavat ja SIM-kortti on asennettu oikein, kokeile palauttaa mökkula tehdasasetuksille Reset-painikkeesta. Jos tämä ei auta, katso lisävinkkejä **dna.fi/tuki-mokkulat** tai ota yhteyttä DNA:n asiakaspalveluun numerossa 044 144 044.

Mökkulassa on oletuksena valmiina sekä 2.4GHz- että 5GHz -verkot. Jos haluat varmistua, että laitteesi on yhdistettynä nopeampaan ja vähemmän häiriöalttiiseen 5GHz-verkkoon, voit erottaa verkot toisistaan laitteen asetussivuilta ja valita tämän jälkeen 5GHz-verkon.

Lisätietoja WiFistä eli langattomasta verkosta:
dna.fi/tuki-wifi

Mökkuloiden tukisivut:
dna.fi/tuki-mokkulat

