

DNA Matkamokkulan käyttöönotto

DNA

1



Aseta SIM-kortti Matkamokkulan SIM-korttipaikkaan. SIM-korttipaikka löytyy Mokkulan alakyljestä suojaläpän alta. Tarkista, että irrotat SIM-korttiahiosta Micro-SIM-kokoisen SIM-kortin (ks. kääntöpuolen kuva).

2



Käynnistä Matkamokkula virtanäppäimestä laitteen oikeassa yläreunassa. Näytölle saattaa ilmestyä tietosuojakäytäntö-ilmoitus, jonka voi kuitata virtanäppäintä tai FUNC-näppäintä painamalla. Ilmoitus katoaa sen jälkeen, kun on ensimmäisen kerran kirjautunut laitteen hallintasivulle.

3



Aseta Mokkula paikkaan jossa saat parhaan signaalinvoimakkuuden. Tarkasta signaalinvoimakkuus mokkulan näyttöruudun vasemmasta yläkulmasta.

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

4A



Matkamokkulan muodostamaan nettiin voit yhdistää laitteita kahdella eri tavalla:

- A) Yhdistä Matkamokkula laitteeseen Mokkulan pakkauksessa mukana toimitetulla USB-johdolla. Tämä takaa parhaimman yhteyden.
- B) Valitse tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella Mokkulan muodostama WiFi-verkon **nimi** ja **salasana**, löydät ne laitteen takakannen tarrasta sekä Mokkulan näyttöruudulta ”Laitteen info”-valikon takaa.

4B



Lisäohjeistusta löydät mukana tulevasta oppaasta sekä www.dna.fi/tuki-mokkulat.

Matkamokkula käyttää micro-SIM-korttikokoa



Nano-SIM



Micro-SIM



Normaalikokoinen Mini-SIM

Langattoman verkon käyttöönotto

DNA Mokkuloiden langaton WiFi-verkko on salattu. Verkon **nimen** ja **salasanan** löydät Matkamokkulan takakannen tarrasta sekä Mokkulan näyttöruudulta ”Laitteen info”-valikon takaa.

■ **SSID (verkon nimi):**

Esim. DNA-Mokkula-2GHz-XXXXX
DNA-Mokkula-5GHz-XXXXX

■ **Salasana:**

Esim. 12345678901

Malli:MF971V



IMEI:XXXXXXXXXXXXXXX

WiFi SSID1: DNA-Mokkula-2GHz-XXXXX

WiFi SSID2: DNA-Mokkula-5GHz-XXXXX

WiFi salasana: XXXXXXXXXXX

Hallintasivun osoite: dna.mokkula/

Hallintasivun salasana: 1234

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

Huom! Jos nettiyhteys ei toimi, mutta Mokkula käynnistyy ja SIM-kortti on asennettu oikein, kokeile palauttaa Mokkula tehdasasetuksille Reset-painikkeesta. Jos tämä ei auta, katso lisävinkkejä **www.dna.fi/tuki-mokkulat** tai ota yhteyttä DNA:n asiakaspalveluun numerossa 044 144 244.



Jos näet nettiin yhteydessä olevassa laitteessa (esim. tietokone tai puhelin) WiFi-verkon, missä on termi 5G, valitse tämä. 5Ghz-verkko on nopeampi ja vähemmän altis häiriöille.

Lisätietoja WiFistä eli langattomasta verkosta löytyy:

www.dna.fi/tuki-wifi

Mokkuloiden tukisivut löytyvät osoitteesta

www.dna.fi/tuki-mokkulat