

DNA MOKKULA 4G MF90+

Pikaopas Quick start guide





Laitteen ominaisuudet

Ulkoasu

Seuraava kuva on tarkoitettu vain viitteelliseksi.



- 1. Merkkivalot
- 2. Virtanäppäin
- 3. WPS-näppäin
- 4. Lataus-/micro-USB-liitäntä
- 5. Mini-SIM eli normaalikokoisen SIM-kortin paikka
- 6. Palautuspainike
- 7. microSDHC™-korttipaikka

Ilmaisimet

Kun laite on käynnissä, seuraavien kuvakkeiden merkkivalot voivat palaa. Kuvakkeiden merkitys on selostettu seuraavassa taulukossa.

Ilmaisin	Tila	Kuvaus
	Palaa punaisena	Virhetila. Ei rekisteröity matkapuhelinverkkoon, SIM-korttia ei ole asetettu tai verkkopalvelua ei ole saatavilla.
Verkko	Palaa vihreänä	Rekisteröity 4G-verkkoon.
1111	Vilkkuu vihreänä	Yhdistetty 4G-verkkoon ja tiedonsiirto on meneillään.
	Palaa sinisenä	Rekisteröity 2G-/3G- verkkoon.
	Vilkkuu sinisenä	Yhdistetty 2G-/3G- verkkoon ja tiedonsiirto on meneillään.

Wi-Fi	Palaa vihreänä	Wi-Fi on aktiivinen.	
	Vilkkuu vihreänä	WPS on aktiivinen.	
	Sammunee- na	Wi-Fi on poissa käytöstä tai laite on lepotilassa.	
	Vilkkuu punaisena	Akku on tyhjä. Lataa akku.	
	Palaa	 Akku on vähissä. Lataa akku. 	
Akku	punaisena	 Akku on ylijännitetilas- sa latauksen aikana. 	
	Vilkkuu vihreänä	 Välähtää kahden sekunnin välein, kun akkua ladataan. Välähtää kuuden sekunnin välein, kun laite on lepotilassa, eikä sitä ladata. 	
	Palaa vibreänä	Akun varaustaso on keski-	
	Sammunee- na	Akkua ei ole asetettu.	

Yhteystavat

Laite voi muodostaa Internet-yhteyden kahdella tavalla, ja se sallii usean asiakaslaitteen käyttää Internetiä samanaikaisesti. Seuraavat kuvat on tarkoitettu vain viitteellisiksi.

 4G Mode (4G-tila): Internet-yhteys voidaan muodostaa normaalikokoisen SIM-kortin avulla.



 Internet Access Point Mode (Internettukiasematila): Laite voidaan yhdistää WLANlaitteeseen (kuten tukiasemalaitteeseen tai langattomaan reitittimeen) Wi-Fi-toiminnon avulla Internetin käyttämistä varten. WLAN-laitteesta on jo oltava Internet-yhteys.



Laitteen asentaminen

1. Liu'uta takakantta ja irrota se.

MUOMAUTUS:

Irrota takakansi varovasti.



 Asenna normaalikokoinen Mini-SIM -kortti korttipaikkaan.

O VAROITUS!

Laite ei tue micro-SIM-kortteja, nano-SIM-kortteja eikä muita SIM-kortteja, jotka eivät ole standardin mukaisia. Älä käytä tällaisia kortteja tai mitään korttipidikkeitä, jotta laitteen vahingoittuminen vältetään.



3. Asenna microSDHC-kortti tarvittaessa.



4. Aseta akku paikalleen.



5. Sulje takakansi.



Laitteen yhdistäminen

Wi-Fi-toiminnon avulla

Alla on käyty läpi Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10 ja Mac-tietokoneiden sekä Apple iPadin ja Android tablettien liittäminen WLAN Matkamokkulaan.

Windows 10

Klikkaa Windows 10 -tietokoneessa WLANverkon kuuluvuuspalkkeja Windowsin oikeasta alakulmasta.

Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on

DNA-Mokkula-XXXXXX.

Verkon tarkka nimi (SSID) näkyy Matkamokkulan tarrassa. X-kirjaimet ovat yksilölliset jokaista laitetta kohti. Laita ruksi kohtaan Yhdistä / Connect.



Seuraavaksi tietokone kysyy langattoman verkon suojausavainta. Katso suojausavain tarrasta, joka löytyy takakannen alta.

Kirjoita suojausavain tarkalleen samalla tavalla kuin se on tarrassa ja paina OK.

Aloita internetin käyttö.



Windows 7 ja Windows Vista

Klikkaa Windows 7 ja Vista -tietokoneessa WLAN-verkon kuuluvuuspalkkeja Windowsin oikeasta alakulmasta. Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on **DNA-Mokkula-XXXXXX**. Verkon tarkka nimi (SSID) näkyy Matkamokkulan tarrassa



X-kirjaimet ovat yksilölliset jokaista laitetta kohti. Laita ruksi kohtaan Yhdistä / Connect. Seuraavaksi tietokone kysyy langattoman verkon suojausavainta. Katso suojausavain tarrasta, joka löytyy takakannen alta.

Kirjoita suojausavain tarkalleen samalla tavalla kuin se on tarrassa ja paina OK.

Aloita internetin käyttö.

Anna verkon su	ojausavain	
Suojausavains	0123456789	
	Polota merkit	

Windows 8

Vie hiiren kursori tietokoneen näytön oikeaan yläkulmaan. Valitse sen jälkeen Asetukset (rattaan kuva). Valitse seuraavaksi kuuluvuuspalkit.



Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on DNA-Mokkula-XXXXXX Verkon tarkka nimi (SSID) näkyy Matkamokkulan tarrassa. X-kirjaimet ovat yksilölliset jokaista laitetta kohti. Laita ruksi kohtaan Yhdistä automaattisesti/Connect automatically ja paina Yhdistä/Connect.

Seuraavaksi tietokone kysyy langattoman verkon suojausavainta. Katso suojausavain tarrasta, joka löytyy takakannen alta. Kirjoita suojausavain tarkalleen samalla tavalla kuin se on tarrassa ja paina Seuraava.

Mikäli haluat jakaa tiedostoja laitteiden välillä, valitse alempi kohta. Mikäli et halua jakaa tiedostoja laitteiden välillä, valitse ylempi kohta.





Haluatko ottaa käyttöön jakamisen tietokoneiden välillä ja yhdistää laitteisiin tässä verkossa?

Ei, älä ota jakamista käyttöön tai muodosta yhteyttä laitteisiin Julkisissa paikoissa olevia verkkoja varten

Kyllä, ota jakaminen käyttöön ja muodosta yhteys laitteisiin Koti- ja tyopaikkaverkoille

MAC OS X

Klikkaa hiirellä WLAN-verkon ikonia näytön yläosassa. Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on **DNA-Mokkula-XXXXX**. Verkon tarkka nimi (SSID) näkyy Matkamokkulan tarrassa. X-kirjaimet ovat yksilölliset jokaista laitetta kohti.

Seuraavaksi tietokone kysyy langattoman verkon suojausavainta.

Katso suojausavain tarrasta, joka löytyy takakannen alta. Kirjoita suojausavain tarkalleen samalla tavalla kuin se on tarrassa ja paina lopuksi **OK**.

Ð	* 👎
AirPort: Päällä	
Varoitus: Ei internet-yhteyttä	
Sammuta AirPort	
DNA	- 7
DNA Guest	(î;
✓DNA-Mokkula-XXXXXX	1

Apple iPad

Valitse työpöydältä Asetukset.

Valitse Asetuksista kohta Wi-Fi (vanhemmissa laitteissa WLAN).

Odota vähän aikaa, että iPad etsii verkkoja. Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on **DNA-Mokkula-XXXXX**. Verkon tarkka nimi (SSID) näkyy Matkamokkulan tarrassa. X-kirjaimet ovat yksilölliset jokaista laitetta kohti.

Seuraavaksi iPad kysyy langattoman verkon salasanaa. Katso suojausavain tarrasta, joka löytyy takakannen alta. Kirjoita suojausavain tarkalleen samalla tavalla kuin se on tarrassa ja Paina Liity. Aloita internetin käyttö.

Android-tabletti

Siirry näkymään, jossa näet kaikki sovellukset.

Valitse Asetukset.

Valitse Asetuksista kohta **Wi-Fi** (vanhemmissa Langattomat ja verkot).

Odota vähän aikaa, että tabletti etsii verkkoja. Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on DNA-Mokkula-XXXXX. Verkon tarkka nimi (SSID) näkyy Matkamokkulan tarrassa. X-kirjaimet ovat yksilölliset jokaista laitetta kohti.

Seuraavaksi tabletti kysyy langattoman verkon salasanaa. Katso suojausavain tarrasta, joka löytyy takakannen alta. Kirjoita suojausavain tarkalleen samalla tavalla kuin se on tarrassa ja Paina **Yhdistä**. Aloita internetin käyttö.

USB-kaapelin avulla

- Yhdistä tietokone tähän laitteeseen USBkaapelilla.
- Käynnistä tämä laite. Käyttöjärjestelmä havaitsee ja tunnistaa uuden laitteen ja asentaa ohjelmiston automaattisesti.

MUOMAUTUS:

Jos järjestelmä ei käynnistä asennusta automaattisesti, voit asentaa ohjelmiston kaksoisnapsauttamalla laitteen asennuskuvaketta Oma tietokone -ikkunassa.

 Odota, kunnes tietokone on yhdistetty tähän laitteeseen.

Wi-Fi-verkon SSID-tunnuksen ja salasanan selvittäminen

Wi-Fi-verkon oletus-SSID-tunnus ja -salasana on painettu laitteessa olevaan tarraan. Tarra löytyy kun irrotat takakannen.

Kirjautuminen DNA MOKKULA 4G MF90+ -määrityssivulle

- 1. Varmista, että tämän laitteen ja asiakaslaitteen välinen yhteys toimii oikein.
- Käynnistä Internet-selain ja kirjoita osoiteriville osoite http://192.168.0.1 tai http:// dna.mokkula.
- 3. Kirjaudu DNA MOKKULA 4G MF90+ -määrityssivulle antamalla salasana.

HUOMAUTUS: oletussalasana on 1234.

Wi-Fi-verkon SSID-tunnuksen tai

salasanan muuttaminen

- 1. Kirjaudu DNA MOKKULA 4G MF90+ -määrityssivulle.
- Valitset Asetukset > WiFi-asetukset > Perusasetukset.
- Muuta Verkon nimi (SSID)- tai Salasana-asetusta WLAN1-alueella.
- 4. Valitse Käytä.

15.

Internetin käyttäminen

4G Mode (4G-tila)

Kun asiakaslaite on yhdistetty tähän laitteeseen, voit käyttää Internetiä Automaattinen- tai Manuaalinentilassa. Oletustila on Automaattinen.

Tila	Toiminto		
	Laite yhdistetään Internetiin		
Automaattinen	automaattisesti, ja voit käyttää		
	Internetiä asiakaslaitteen kautta.		
	1. Kirjaudu DNA MOKKULA 4G		
	MF90+ -määrityssivulle.		
	2. Valitse Asetukset > Verkon		
	asetukset > Yhteys >		
Manuaalinan	Yhteystila > Manuaalinen ja		
Walluadiileli	valitse sitten Käytä.		
	3. Valitse Home (Aloitus) ja vali-		
	tse sitten Connect (Yhdistä)		
	tai Disconnect (Katkaise		
	yhteys).		

HUOMAUTUS:

Voit muuttaa laiteen parametreja kirjautumalla DNA MOKKULA 4G MF90+ -määrityssivulle.

Internet-tukiasematila

- Kirjaudu DNA MOKKULA 4G MF90+ -määrityssivulle.
- Valitse Asetukset > Internet Access Point (Internet-tukiasema).
- Määritä Connection via an access point (Yhteys tukiaseman kautta) -asetukseksi Enable (Käytössä) ja Preferred Network (Ensisijainen verkko) -asetukseksi Wi-Fi ja valitse sitten Käytä.

Internet Access Point

Connection via an access point @ Enable C Disable Preforred Network @ Wi-Fi C WWAN Current Status No connection

Apply

- Valitse Lisää ja lisää sitten Wi-Fi-tukiasema jommallakummalla seuraavista tavoista.
- Valitse taulukossa mainittu Wi-Fi-tukiasema, anna tarvittaessa salasana Salasana-ruutuun ja valitse Käytä.
- Anna Wi-Fi-tukiaseman tiedot Add Wi-Fi Hotspot (Lisää Wi-Fi-tukiasema) -kohdassa ja valitse sitten Käytä.

Add Wi-Fi Hotspot

	Network Name (SSID) *					
	Security Mode	OPEN				
	Encryption Type	NO ENCRYPTION	•			
				Refresh	Apply	Back
	WIFI Network		Signal		Security M	ode
c.	776		1		WPA2.P	SIC

 Valitse lisäämäsi Wi-Fi-tukiasema ja valitse sitten Connect (Yhdistä).

Kun asiakaslaite on yhdistetty Wi-Fi-tukiasemaan, voit käyttää Internetiä.

Tietokoneen asetusten määrittäminen

Seuraavassa on ohjeet Wi-Fi-yhteyden Internetprotokollan määrittämiseen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.

- Napsauta hiiren kakkospainikkeella Verkkokohtaa ja valitse Ominaisuudet.
- 2. Valitse Muuta sovittimen asetuksia.
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys -kohtaa ja valitse Ominaisuudet.
- Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ja valitse Ominaisuudet.

 Valitse Hanki IP-osoite automaattisesti ja Hae DNS-palvelimen osoite automaattisesti ja valitse OK.

Varoitus ja huomautus

Käyttäjille

- Tämän laitteen synnyttämät sähkömagneettiset häiriöt voivat vaikuttaa joihinkin riittämättömästi suojattuihin elektronisiin laitteisiin, kuten autojen elektronisiin järjestelmiin. Pyydä tarvittaessa lisätietoja tällaisten laitteiden valmistajilta ennen tämän laitteen käyttöä.
- Tämän laitteen käyttäminen voi häiritä lääkinnällisiä laitteita, kuten kuulokojeita ja sydämentahdistimia. Kun tämä laite on käynnissä, pidä se aina yli 20 senttimetrin etäisyydellä tällaisista lääkinnällisistä laitteista. Sammuta tämä laite tarvittaessa. Ennen tämän laitteen käyttöä pyydä tarvittaessa neuvoja lääkäriltä tai lääkinnällisen laitteen valmistajalta.
- Noudata käyttörajoituksia, kun käytät tätä laitetta esimerkiksi öljyvarastoissa tai kemiantehtaissa, joissa käsitellään räjähtäviä kaasuja tai räjähtäviä tuotteita. Sammuta tämä laite tarvittaessa.

- Älä käytä elektronisia lähetinlaitteita lentokoneissa, bensiiniasemilla tai sairaaloissa. Kiinnitä huomiota kaikkiin varoitustauluihin, noudata varoituksia ja sammuta tämä laite tällaisilla alueilla.
- Älä kosketa sisäisen antennin aluetta tarpeettomasti. Muutoin laitteen toiminta voi heikentyä.
- Älä käytä laitetta suljetussa ympäristössä tai paikassa, jossa ilmanvaihto on huono. Pitkäaikainen työskentely tällaisessa paikassa voi aiheuttaa liiallista lämpenemistä ja nostaa ympäristön lämpötilaa, mikä voi johtaa laitteen automaattiseen sammuttamiseen turvallisuussyistä. Jos näin käy, anna laitteen jäähtyä hyvin tuuletetussa paikassa, ennen sen käynnistämistä ja normaalia käyttöä.
- Pidä laite pienten lasten ulottumattomissa. Laite saattaa aiheuttaa vamman, jos sitä käytetään leluna.
- Kun laite on toiminnassa, älä kosketa metalliosia. Muutoin voi aiheutua palovammoja.

- Käytä alkuperäisiä tai hyväksyttyjä lisävarusteita. Muiden kuin hyväksyttyjen lisävarusteiden käyttö saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan ja rikkoa paikallisia telepäätelaitteisiin liittyviä säädöksiä.
- Älä käytä laitetta metallirakenteiden tai sähkömagneettisia aaltoja mahdollisesti lähettävien laitosten lähellä tai sisällä, sillä laitteen signaalinvastaanotto voi häiriintyä.
- Laite ei ole vesitiivis. Pidä laite kuivana ja säilytä sitä varjoisassa ja kuivassa paikassa.
- Älä käytä laitetta heti äkillisen lämpötilanmuutoksen jälkeen, sillä laitteen sisä- ja ulkopinnalle voi tiivistyä kosteutta. Älä käytä sitä, ennen kuin se on kuivunut.
- Käsittele laitetta varovasti. Älä taivuta sitä, ja suojaa se putoamiselta ja iskuilta. Muutoin laite voi vahingoittua.
- Vain valtuutetut henkilöt voivat purkaa laitteen ja korjata sitä.
- Suositeltava käyttölämpötila on -10–60 °C ja ilmankosteus 5–95 %.

Akun käyttäminen

- Älä aiheuta akun oikosulkua, sillä se voi aiheuttaa korkean lämpötilan ja tulipalon.
- Älä säilytä akkua kuumissa paikoissa äläkä altista sitä avotulelle, jotta se ei räjähdä.
- Älä pura akkua tai tee siihen muutoksia.
- Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, irrota se laitteesta ja säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Palauta loppuun kulunut akku sen toimittajalle tai vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.

TURVAOHJEET

Tämä osio sisältää laitteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja. Osio sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue tämä teksti huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Elektroninen laite

Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiritsee muiden sähkölaitteiden toimintaa.

Käyttöympäristö

- Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä.
 Vältä magneettikenttiä. Laitteen käyttö näissä ympäristöissä voi johtaa virtapiirien toimintahäiriöihin.
- Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen johtojen liittämistä ja irrottamista. Varmista, että kätesi ovat kuivat käytön aikana.
- Sijoita laite vakaalle pinnalle.
- Pidä laite loitolla sähkölaitteista, jotka tuottavat voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunista tai jääkaapista.
- Ukkosmyrskyjen aikana laite on suojattava salamaniskuilta katkaisemalla siitä virta ja irrottamalla kaikki laitteeseen liitetyt johdot.
- Ålä käytä laitetta ukkosmyrskyjen aikana, sillä se voi aiheuttaa salamaniskun vaaran. Laitteen käyttö ukkosen aikana tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. DNA ei korvaa ukkosen aiheuttamia vahinkoja!
- Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 +40 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on -20 - +70 °C. Äärilämpö-

tilat voivat vahingoittaa modeemia ja lisävarusteita.

- Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa ja viileässä tilassa suojattuna suoralta auringon valolta. Älä peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä. Älä aseta laitetta säilytyskoteloon, jonka lämmönsiirtokyky on heikko, kuten rasiaan tai pussiin.
- Suojaa laite ja lisävarusteet sateelta ja kosteudelta, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
- Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmittimistä, mikroaaltouuneista, liesistä, kuumavesi varaajista, lämpöpattereista ja kynttilöistä.
- Ålä aseta laitteen päälle esineitä, kuten kynttilöitä tai vesiastioita. Jos laitteen sisälle pääsee vieraita esineitä tai nestettä, lopeta laitteen käyttö heti, kytke laite pois päältä ja irrota kaikki siihen liitetyt johdot. Ota sitten yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm vapaata tilaa lämmön haihtumista varten.
- Lopeta laitteen ja sovellusten käyttö hetkeksi, jos laite ylikuumenee. Jos ylikuumentunutta laitetta pidetään ihoa vasten pitkään, ihossa voi ilmetä lievän palovamman oireita, kuten punaisia läikkiä ja tummumista.
- anna lässen tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä laitetta tai lisävarusteita. Se voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
- Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilylähteen ja kehon välissä on vähintään 20 cm vapaata tilaa.

Pidä laite paikassa, jossa kuuluvuus on hyvä. Etäisyys laitteen ja muiden metalliesineiden (kuten metallitelineiden tai metallisten ovien ja ikkunoiden) välillä on oltava vähintään 25 cm ja etäisyys laitteiden välillä on oltava vähintään 30 cm.

Älä pura tai peruskorjaa laitetta tai sen lisävarusteita. Se aiheuttaa takuun raukeamisen ja vapauttaa valmistajan vahinkovastuusta. Jos laite vaurioituu, ota yhteyttä DNA Kauppaan ja kysy neuvoja tai pyydä heitä korjaamaan. Pidä laite kuivana ja estä laitteen fyysiset iskut. Jos laite on kauan käyttämättömänä, irroita se virtalähteestä.

Vianmääritys

Ongelma	Suositeltava toimenpide
Tämän laitteen ja tietokoneen välille ei voi muodostaa yhteyttä USB- kaapelilla.	 Asenna ohjelmisto ja suorita asennusohjelma Oma tieto- kone -ikkunassa. Jos laitteen ohjain vaikut- taa epänormaalilta, asenna ohjelmisto uudelleen. Asenna ohjelmisto ensin.
Tämän laitteen ja asiakaslait- teen välille ei voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi- verkon kautta.	 Varmista, että Wi-Fi-toiminto on käytössä. Päivitä verkkoluettelo ja valit- se oikea SSID-tunnus. Tarkista IP-osoite ja varmista, että asiakaslaite voi hakea IP- osoitteen automaattisesti. Anna oikea verkkoavain (Wi- Fi-salasana), kun yhdistät asiakaslaitteen tähän laittee- seen.

Ongelma	Suositeltava toimenpide
Tähän lait- teeseen yhdistetystä asiakaslaittees- ta ei voi käyttää Internetiä.	 Varmista, että Mini-SIM-kortti on käytettävissä. Vaihda sijaintia ja etsi paikka, jossa signaali on hyvä. Tarkista ulkoisen yhteystilan asetukset (WAN). Ota yhteys palveluntarjoajaasi ja vartukset.
Asiakaslaittees- sa ei voi käyttää Internetiä Internet-tukiase- matilassa.	 Varmista, että WLAN-laite on jo yhdistetty Internetiin. Varmista, että tämä laite ja WLAN-laite ovat eri aliverkois- sa.
DNA MOKKULA 4G MF90+ -määrityssivulle ei pääse.	 Anna oikea osoite. Oletus- osoite on http://192.168.0.1 tai http://dna.mokkula. Käytä tietokoneessa vain yhtä verkkosovitinta. Älä käytä mitään välitys- palvelinta.

C € 1588

MF90+ Snabbguide

Lär känna enheten

Utformning

Följande bild är avsedd endast som referens.





- 1. Indikatorlampor
- 2. Strömknapp
- 3. WPS-knapp
- 4. Laddning/micro-USB-kontakt
- 5. (U)SIM-kortplats
- 6. Återställningsknapp
- 7. microSDHC™-kortplats

Indikatorer

Följande ikoner kan lysa när enheten är på. I tabellen nedan hittar du en beskrivning av ikonerna.

Indikator	Status	Beskrivning	
	Fast rött	Felstatus. Har inte	
		registrerats i det mobila	
		nätverket, inget (U)SIM-	
	SKEIT	kort har satts i eller så	
		saknas nätverkstjänst.	
Nätverk	Fast grönt	Har registrerats i 4G-	
ull	sken	nätverket.	
	Blinkande	Har anslutits till 4G-	
	grönt ljus	nätverket – data överförs.	
	Blått fast	Har registrerats i 2G/3G-	
	sken	nätverket.	
	Blått blink-	Har anslutits till 2G/3G-	
	ande ljus	nätverket – data överförs.	
	Fast grönt	Wi Ei har aktivorata	
Wi-Fi	sken	WI-FI Hai aktiverats.	
	Grönt blink-	WPS har aktiverate	
	ande ljus		
	Av	Wi-Fi är av, eller så körs	
		enheten i viloläge.	

Batteri	Rött blink- ande ljus	Batteriet är urladdat. Ladda batteriet.
	Fast rött sken	 Batteriet är snart urladdat. Ladda bat- teriet. Batteriet har för hög spänning/laddning.
	Blinkande grönt ljus	 Blinkar varannan sekund när batteriet laddas. Blinkar var 6:e sekund när enheten körs i viloläge och inte laddas.
	Fast grönt sken	Batterinivå: mellan till hög.
	Av	Du har inte satt i bat- teriet.

Anslutningsscenarier

Du kan koppla upp enheten mot internet på två sätt. Flera klienter kan surfa samtidigt. Följande bilder är avsedda endast som referens. 4G-läge: du kan koppla upp dig mot internet med ett (U)SIM-kort.



 Läget för internetåtkomstpunkt: du kan surfa genom att ansluta enheten till en WLAN-enhet (t.ex. en hotspot-enhet eller en trådlös router) via Wi-Fi. WLAN-enheten måste då redan vara ansluten till internet.



Installera enheten

1. Ta bort bakstycket genom att skjuta av det.

💋 Obs!

Var försiktig när du tar bort bakstycket.



2. Installera ett (U)SIM-kort på (U)SIM-kortplatsen.

😡 VARNING!

Du kan inte använda micro-SIM-kort, nano-SIM-kort eller andra icke-standard-SIM-kort i enheten. Undvik skada på enheten genom att inte använda sådana kort eller någon form av korthållare.



3. Installera microSDHC-kortet vid behov.



4. Installera batteriet.



5. Skjut tillbaka bakstycket på plats.



Ansluta till enheten

Ansluta med Wi-Fi

- 1. Slå på enheten.
- Se till att det går att köra Wi-Fi på datorn/klientenheten. Sök efter tillgängliga trådlösa nätverk.

💋 Obs!

Information om hur du söker efter trådlösa nätverk hittar du i klientenhetens bruksanvisning. Om du använder en dator måste du ange att en IP-adress ska tilldelas automatiskt.

- Välj Wi-Fi-namnet (SSID) för enheten och klicka på Anslut.
- Ange Wi-Fi-lösenordet om så behövs. Klicka på OK.

💋 Obs!

I kapitlet **Hitta Wi-Fi-SSID och lösenordet** kan du läsa mer om hur du får tag på standard-Wi-Fi-SSID och tillhörande lösenord.

 Vänta tills klientenheten har anslutits till mobiltelefonen.



Ansluta med en USB-kabel

- 1. Anslut en dator till enheten med en USB-kabel.
- Slå på enheten. Ny maskinvara identifieras i operativsystemet, och programvaran installeras automatiskt.

📝 Obs!

Om installationen inte körs automatiskt i systemet kan du installera programvaran genom att dubbelklicka på enhetsikonen för installation i **Min dator**.

3. Vänta tills datorn har anslutits till mobiltelefonen.

Hitta Wi-Fi-SSID och lösenordet

Standard-Wi-Fi-SSID med tillhörande lösenord hittar du på etiketten på enheten.

Logga in på konfigureringssidan för DNA MOKKULA 4G MF90+

- Dubbelkolla att anslutningen mellan mobiltelefonen och klientenheten fungerar.
- Öppna webbläsaren. Skriv http://192.168.0.1 eller http:// dna.mokkula i adressfältet.
Logga in på konfigureringssidan för DNA MOK-KULA 4G MF90+ genom att ange lösenordet.

💋 Obs!

Standardlösenordet är 1234.

Ändra Wi-Fi-SSID och lösenordet

- Logga in på DNA MOKKULA 4G MF90+-konfigureringssidan.
- Välj Inställningar > WiFi Inställningar > Grundläggande inställningar.
- Ändra nätverksnamnet (SSID) eller lösenordet i WLAN1.
- 4. Klicka på Tillämpa.

Ansluta till internet

4G-läge

När du väl har anslutit en klientenhet till mobiltelefonen kan du koppla upp dig mot internet i **automatiskt** eller **manuellt** läge. Det **automatiska** läget är förvalt.

Läge	Åtgärd
Automatiskt	Mobiltelefonen ansluts automa- tiskt till internet. Du kan surfa via klienten.
Manuellt	 Logga in på DNA MOK- KULA 4G MF90+-konfigure- ringssidan. Välj Inställningar > Nätverks- inställningar > Anslutning > Anslutningsläge > Manuellt. Klicka på Tillämpa. Välj Start. Klicka på Anslut eller Konpla från



Om du vill ändra parametrar för enheten loggar du in på DNA MOKKULA 4G MF90+-konfigureringssidan.

Internetåtkomst punkts läge

- Logga in på DNA MOKKULA 4G MF90+-konfigureringssidan.
- 2. Välj Inställningar > Internetåtkomst punkt.

 För Anslutning via en åtkomst punkt väljer du Aktivera. För Föredraget nätverk anger du Wi-Fi. Klicka på Tillämpa.

```
Internet Access Point
Connection via an access point 
Preferred Network 
Current Status No connection
```

- Klicka på Lägg till. Lägg till en Wi-Fi-hotspot på följande sätt.
- Välj en Wi-Fi-hotspot bland dem som anges i tabellen. Ange lösenordet i rutan Lösenord (om något lösenord krävs). Klicka på Tillämpa.

Add	Wi-Fi	Hot	tspot
-----	-------	-----	-------

	Network Name (SSID) *				
	Security Mode	OPEN	-		
	Encryption Type	NO ENCRYPTION			
				Refresh	Apply Back
	WIFI Network		Signal		Security Mode
с	ZTE		7		WPA2-PSK

 Välj den Wi-Fi-hotspot du har lagt till. Klicka på Anslut.

När klientenheten väl har anslutits till din Wi-Fihotspot kan du börja surfa.

Konfigurera datorn

Här beskriver vi hur du konfigurerar internetprotokollet för Wi-Fi-anslutningen i operativsystemet Windows 7.

- 1. Högerklicka på Nätverk. Välj Egenskaper.
- 2. Välj Ändra adapterinställningar.
- Högerklicka på Anslutning via trådlöst nätverk. Välj Egenskaper.
- Välj Internetprotokollversion 4 (TCP/IPv4). Klicka på Egenskaper.
- Välj Få IP-adress automatiskt och Få DNSserveradress automatiskt. Klicka på OK.

Viktig information

Till dig som användare

- En del elektroniska produkter, exempelvis elsystem i fordon, kan ta skada av elektromagnetiska störningar från mobiltelefonen vid bristfällig avskärmning. Rådgör vid behov med tillverkaren av respektive enhet innan du använder enheten/ telefonen.
- Bruk av enheten kan medföra störningar på medicinsk utrustning, exempelvis hörapparater och pacemakerenheter. När telefonen är på måste du se till att den befinner sig på ett avstånd större än 20 centimeter från sådan medicinsk utrustning. Stäng av enheten om så krävs. Rådgör vid behov med en läkare eller med tillverkaren av den aktuella medicinska utrustningen innan du använder telefonen.
- Använd telefonen omdömesgillt på brandfarliga platser, exempelvis på bensinstationer och i fabriker där det finns lättantändliga gaser och produkter. Stäng av enheten om så krävs.

- Använd inte enheter för elektronisk överföring i flygfordon, på bensinstationer eller i sjukhuslokaler. Ge akt på varningsskyltar och andra varningstecken. Stäng av enheten i miljöer där sådana tecken finns.
- Vidrör antennen invändigt endast om du verkligen behöver. Ett sådant ingrepp kan nämligen skada telefonen.
- Använd inte telefonen i slutna utrymmen eller i utrymmen med begränsad värmeavledning. Om du vistas länge i sådana miljöer kan telefonen komma att stängas av automatiskt, som skydd mot hög värme. Om så sker bör du kyla av telefonen i en miljö med god ventilation. Först därefter kan du börja använda telefonen som vanligt igen.
- Håll telefonen utom räckhåll för små barn. Telefonen kan orsaka personskador om den används som leksak.
- Rör inte metalldelarna när telefonen körs. Om du rör de delarna riskerar du nämligen att bränna dig.

- Använd endast originaltillbehör eller auktoriserade tillbehör. Om du använder ej auktoriserade tillbehör kan det påverka telefonens prestanda samt utgöra ett brott mot de regler för telekommunikationsterminaler som gäller i det land där du bor.
- Använd inte telefonen nära eller inuti metallkonstruktioner och byggnader där elektromagnetiska vågor kan tänkas avges: det kan störa signalmottagningen.
- Telefonen är inte vattentät. Se till att den alltid är torr. Förvara den svalt och skyddad mot solljus.
- Använd inte telefonen om temperaturen i omgivningen nyss har ändrats. Då finns risken att kondens bildas inuti och runtomkring telefonen. Använd telefonen endast när den är helt torr.
- Hantera telefonen varsamt. Tappa den inte. Böj den inte. Slå inte på den. Annars kan telefonen skadas.
- Endast behöriga fackpersoner får plocka isär och reparera telefonen.
- Vi rekommenderar att du använder telefonen endast i temperaturer på -10 °C till 60 °C och vid en luftfuktighet på 5 % till 95 %.

Använda batteriet

- Kortslut inte batteriet. Det kan medföra hög värme och till och med eldsvåda.
- Förvara inte batteriet på platser med hög temperatur och elda inte upp det. Det kan leda till att batteriet exploderar.
- Låt bli att ta isär eller modifiera batteriet.
- Om du inte tänker använda batteriet under en längre tid: ta ut det från enheten och förvara det på en sval och torr plats.
- Använd inte defekta eller slitna batterier och laddare.
- Lämna tillbaka det förbrukade batteriet till leverantören eller avfallshantera det enligt gällande miljöföreskrifter. Får ej kastas i vanliga hushållssopor.

😡 VARNING!

Om batteriet är trasigt bör du inte ta på det eller vistas i närheten av det. Om du får batterirester på huden bör du tvätta huden med rikliga mängder rent vatten. Kontakta läkare vid behov.

Begränsad garanti

Garantin täcker inte de fel på produkten som orsakats av:

- i. Rimligt/Normalt slitage.
- Att slutanvändaren inte har följt de instruktioner som ZTE har tillhandahållit rörande installation, drift och underhåll.
- iii. Att slutanvändaren har varit vårdslös eller agerat felaktigt när hon eller han hanterat, installerat, plockat isär, förvarat, utfört underhåll på eller använt produkten.
- iv. Ändringar och reparationer som inte utförts av ZTE eller en ZTE-certifierad fackperson.
- Strömavbrott, strömökning, eldsvåda, översvämning, olycka, agerande från tredje part samt andra händelser som ZTE rimligen ej kan förväntas styra över.
- vi. Användning av produkter från tredje part samt användning i kombination med produkter från tredje part, om defekten beror på den kombinationen.
- vii. Övrig användning som inte är avsedd för produkten.

Förutsatt att ovanstående omständigheter råder, har du som slutanvändare ingen rätt att lämna tillbaka produkten, vägra ta emot produkten eller få pengarna tillbaka (från ZTE) för produkten.

Den här garantin är slutanvändarens enda möjlighet till kompensation och ZTE:s enda ansvar för defekta produkter och produkter som inte uppfyller givna krav. Garantin ersätter alla andra uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett givet ändamål, såvida inte annat krävs enligt tvingande bestämmelser i gällande lagstiftning.

Ansvarsbegränsning

ZTE kan inte hållas ansvarigt vid utebliven vinst eller indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår i samband med bruket av den här produkten, oavsett om ZTE har informerats om, känner till eller borde ha känt till att sådana skador kan inträffa, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, avbrott eller störning i affärsverksamheten, kapitalkostnad, kostnader för ersättningslokaler, -utrustning och -produkter samt kostnader för driftsavbrott.

Felsökning

Problem	Rekommenderad åtgärd
Det går inte	Installera programvaran. Kör installationsprogrammet i Min
att ansluta	dator.
telefonen till en	Installera om programvaran
dator med en	ifall telefonens drivenhet
USB-kabel.	inte fungerar. Du måste först
	avinstallera programvaran.
	Kontrollera att du har akti-
	verat Wi-Fi-funktionen.
	 Uppdatera n
Det går inte	Välj rätt SSID.
att ansluta	Se över IP-adressen. Se till
telefonen till en	att klienten får en IP-adress
klient via Wi-Fi.	automatiskt.
	Ange rätt nätverksnyckel (Wi-
	Fi-lösenord) när du ansluter
	klienten till telefonen.

Problem	Rekommenderad åtgärd
Det går inte att ta sig ut på internet med den klient som är ansluten till telefonen.	 Dubbelkolla att du använder ett fungerande (U)SIM-kort. Prova en annan plats: välj en plats där du får god signal- styrka. Se över inställningarna för WAN-anslutningsläget. Kontakta tjänsteleverantören för hjälp med APN-inställnin- garna.
Det går inte att koppla upp klienten mot internet i internetåtkom- stpunktsläget.	 Dubbelkolla att du har kopplat upp WLAN-enheten mot internet. Se till att telefonen och WLAN-enheten ligger i olika delnät.

Problem	Rekommenderad åtgärd
	Se till att ange rätt adress.
Jag kommer	Standardadressen är
inte in på DNA	http://192.168.0.1 eller http://
MOKKULA 4G	dna.mokkula.
MF90+-konfig-	Använd endast en nätverks-
ureringssidan.	adapter i datorn.
	 Använd ingen proxyserver.

C € 1588

MF90+ Quick Start Guide



Getting to Know Your Device

Appearance

The following figure is for your reference only.



- 1. Indicator lights
- 2. Power key
- 3. WPS key
- 4. Charging/micro-USB jack
- 5. (U)SIM card slot
- 6. Reset button
- 7. microSDHC[™] card slot

Indicators

When the device is powered on, the following icons may be lighting. For a description of the icons, refer to the following table.

Indicator	Status	Description
		Error status. Not registered
	Red colid	to the mobile network, no
	Red Solid	(U)SIM card inserted or no
		network service available.
	Croop colid	Registered to the 4G
Network	Green solid	network.
ut	Green	Connected to the 4G
IIII		network and data is being
	Diiriking	transferred.
	Dive selid	Registered to the 2G/3G
	Blue solid	network.
	Blue blinking	Connected to the 2G/3G
		network and data is being
		transferred.

	Green solid	Wi-Fi is active.			
Wi-Fi	Green blinking	WPS is active.			
	Off	Wi-Fi is off or your device is in sleep mode.			
	Red blinking	The battery is empty. Please charge the battery.			
Better	Red solid	 The battery is low. Please charge the battery. The battery is in the over-voltage charging status. 			
Battery	Green blinking	 Blinks every 2 seconds when the battery is being charged. Blinks every 6 seconds when your device is in sleep mode and not being charged. 			
	Green solid	The battery level is middle or high.			
	Off	The battery is not inserted.			

Connection Scenarios

The device can access the Internet in two ways and it allows multiple clients to surf on the Internet at the same time. The following figures are for your reference only.

 4G Mode: A (U)SIM card can be used to access the Internet.



 Internet Access Point Mode: Your device can be connected to a WLAN device (such as a hotspot device or wireless router) through Wi-Fi to access the Internet. The WLAN device must be already connected to the Internet.



Installing Your Device

1. Slide the back cover and remove it.

NOTE:

Do not remove the cover rudely.



2. Install a (U)SIM card to the (U)SIM card slot.

🜔 WARNING!

Your device does not support micro-SIM cards, nano-SIM cards or any other non-standard SIM cards. To avoid damage to the device, do not use those cards or any card holders.



3. Install the microSDHC card if necessary.



4. Install the battery.



5. Close the back cover.



Connecting to Your Device

Using Wi-Fi

- 1. Power on your device.
- Ensure that your computer or other client devices have enabled Wi-Fi, and search for available wireless networks.

NOTE:

Refer to your Wi-Fi-enabled client device manual for further details on how to search for wireless networks. If you use a computer, you need to set your computer to obtain an IP address automatically.

- Select the Wi-Fi name (SSID) of your device, and click Connect.
- Enter the Wi-Fi password if necessary, and click OK.



Refer to the chapter Getting to Know the Wi-Fi SSID and Password to get the default Wi-Fi SSID and password.

 Wait until the client device is connected to your device successfully.

Using a USB Cable

- Connect a computer to your device with a USB cable.
- Power on your device. The operating system detects and identifies new hardware, and automatically installs the software.

📝 NOTE:

If the system does not automatically launch installation, you can double-click the device installation icon in **My Computer** to install the software.

Wait until the computer is connected to your device successfully.

Getting to Know the Wi-Fi SSID and Password

You can view the label on the device to get the default Wi-Fi SSID and password.

Logging in to the DNA MOKKULA 4G MF90+ Configuration Page

- 1. Ensure that the connection between your device and the client device is correct.
- Launch the Internet browser and enter http://192.168.0.1 or http:// dna.mokkula in the address bar.
- Enter the password to log in to the DNA MOK-KULA 4G MF90+ configuration page.

NOTE:

The default password is 1234.

Changing the Wi-Fi SSID or Password

- Log in to the DNA MOKKULA 4G MF90+ configuration page.
- Select Settings > WiFi Settings > Basic Settings.
- Change the Network Name (SSID) or the Password in the WLAN1 area.
- 4. Click Apply.

Accessing the Internet

4G Mode

After a client device is successfully connected to your device, you can access the Internet in **Automatic** or **Manual** mode. The default mode is **Automatic**.

Mode	Operation		
Automatic	Your device is automatically con- nected to the Internet, and you can surf on the Internet through the client.		
Manual	 Log in to the DNA MOKKULA 4G MF90+ configuration page. Select Settings > Network Settings > Connection > Connection Mode > Manual, and then click Apply. Select Home, and click Connect or Disconnect. 		

NOTE:

To modify the parameters of your device, log in to the DNA MOKKULA 4G MF90+ configuration page.

Internet Access Point Mode

- Log in to the DNA MOKKULA 4G MF90+ configuration page.
- 2. Select Settings > Internet Access Point.
- Set the Connection via an access point as Enable and Preferred Network as Wi-Fi, and then click Apply.

Internet Access Point





- Click Add and then use the following two methods to add a Wi-Fi hotspot.
- Select a Wi-Fi hotspot listed in the table, enter the password in the Password box if necessary and click Apply.
- Enter the Wi-Fi hotspot information in the Add Wi-Fi Hotspot area, and then click Apply.

Add Wi-Fi Hotspot

	Network Name (SSID) *					
	Security Mode	OPEN	-			
	Encryption Type	NO ENCRYPTION				
				Refresh	Apply	Back
	WIFI Network		Signal		Security M	lode
C	ZTE		1		WPA2-P	sk

 Select the Wi-Fi hotspot you have added and then click Connect.

After the client device is connected to the Wi-Fi hotspot successfully, you can access the Internet.

Configuring Your PC

The following procedure describes how to configure the Internet Protocol in the Windows 7 operating system for your Wi-Fi connection.

- 1. Right-click Network and select Properties.
- 2. Select Change adapter settings.
- Right-click Wireless Network Connection and select Properties.
- Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), and click Properties.
- Select Obtain an IP address automatically and Obtain DNS server address automatically, and click OK.

Warning and Notice

To the Users

- If inadequately shielded, some electronic devices, for example, the electronic system of vehicles, may be affected by the electromagnetic interference caused by the device. Consult the manufacturers of such devices before using the device if necessary.
- Operating the device may interfere with medical instruments such as hearing aids and pacemakers. Always keep the device more than 20 centimeters away from such medical instruments when your device is powered on. Power off the device if necessary. Consult a physician or the manufacturers of medical instruments before using the device if necessary.
- Be aware of the usage limitation when using the device at places such as oil warehouses or chemical factories, where there are explosive gases or explosive products being processed.
 Power off the device if necessary.

- Do not use electronic transmission devices in aircrafts, at petrol stations or in hospitals. Observe and obey all warning signs, and power off the device in these conditions.
- Do not touch the inner antenna area unless necessary. Otherwise the performance of the device may be affected.
- Do not use the device in an enclosed environment or where heat dissipation is poor. Prolonged work in such space may cause excessive heat and raise ambient temperature, which may lead to automatic shutdown of the device for your safety. In the case of such event, cool the device in a well-ventilated place before turning on for normal use.
- Keep the device out of the reach of small children. The device may cause an injury if used as a toy.
- When the device is operating, do not touch the metallic parts. Failing to do so may cause burns.

- Use original accessories or accessories that are authorized. Using any unauthorized accessories may affect the performance of the device and violate the related national regulations about telecom terminals.
- Avoid using the device near or inside metallic constructions or establishments that can emit electromagnetic waves, because signal reception may be affected.
- The device is not waterproof. Keep the device dry and store it in a shady and cool place.
- Do not use the device immediately after a sudden temperature change, because dew may be generated inside and outside the device. Do not use it until it becomes dry.
- Handle the device carefully. Do not drop, bend or strike it. Otherwise the device may be damaged.
- Only qualified personnel can dismantle and repair the device.
- An operating temperature between -10°C and 60°C and humidity between 5% and 95% are recommended.

Using Battery

- Do not short-circuit the battery, as this can cause excessive heat and fire.
- Do not store battery in hot areas or dispose of it in a fire to avoid explosion.
- · Do not disassemble or modify the battery.
- When not using the battery for a long period, remove it from your device and store it in a cool dry place.
- Never use any charger or battery damaged or worn out.
- Return the worn-out battery to the provider or put it in the appointed recycle place. Do not put it in household rubbish.

😡 WARNING!

If the battery is broken, keep away from it. If it taints your skin, wash your skin with abundant fresh water and ask doctor help if necessary.

Limited Warranty

This warranty does not apply to defects or errors in the product caused by:

- i. Reasonable abrasion.
- End users' failure to follow ZTE's installation, operation or maintenance instructions or procedures.
- iii. End users' mishandling, misuse, negligence, or improper installation, disassembly, storage, servicing or operation of the product.
- iv. Modifications or repairs not provided by ZTE or a ZTE-certified individual.
- Power failures, surges, fire, flood, accidents, and actions of third parties or other events outside ZTE's reasonable control.
- vi. Usage of third-party products or usage in conjunction with third-party products if such defects are due to the combined usage.
- vii. Any other cause beyond the range of normal usage intended for the product.

End users have no right to reject or return the product, or receive a refund for the product from ZTE under the above-mentioned situations. This warranty is end users' sole remedy and ZTE' s sole liability for defective or nonconforming items, and is in lieu of all other warranties, expressed, implied or statutory, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, unless otherwise required under the mandatory provisions of the law.

Limitation of Liability

ZTE shall not be liable for any loss of profits or indirect, special, incidental or consequential damages resulting from or arising out of or in connection with using of this product, no matter whether or not ZTE had been advised, knew or should have known of the possibility of such damages, including, but not limited to lost profits, interruption of business, cost of capital, cost of substitute facilities or product, or any downtime cost.

Troubleshooting

Problem	Recommended Action
The connection	Install the software, and run
between your	the installation program in the
device and a	path of My Computer.
PC through	If the driver of your device is
a USB cable	abnormal, reinstall the soft-
cannot be es-	ware. You need to uninstall
tablished.	the software first.
	Ensure that the Wi-Fi function
	is enabled.
	Refresh the network list and
The connection	select the correct SSID.
between your	Check the IP address, and
device and a	ensure that your client can
client through	automatically obtain an IP
Wi-Fi cannot be	address.
established.	Enter the correct network
	key (Wi-Fi password) when
	you connect the client to your
	device.

Problem	Recommended Action
The client con- nected to the device cannot access the Internet.	 Ensure that your (U)SIM card is available. Change the location and find a place with good signal. Check the settings of the WAN connection mode. Contact your service provider and confirm your APN set- tings.
The client cannot access the Internet in Internet Access Point mode.	 Ensure that the WLAN device has already been connected to the Internet. Ensure that your device and the WLAN device are in dif- ferent subnets.

Problem	Recommended Action
The DNA MOKKULA 4G MF90+ configuration page cannot be visited.	 Enter the correct address. The default address is http://192.168.0.1 or http:// dna.mokkula. Use only one network adapter in your PC. Do not use any proxy server.

C€1588



DNA Asiakaspalvelu

044 144 044*

(ma-pe 8-18, la 9-16.30)

*Puhelut DNA Asiakaspalveluun: Hinta soitettaessa matkapuhelimista kuten DNA:n matkapuhelinliittymään (mpm). Maksuton DNA:n lankaliittymistä soitettaessa. Muista liittymistä operaattorin hinnaston mukainen puhelumaksu.