



		CABLE XXXXX
	DIGITAL CABLE RECEIVER	
HANDAN CV-3400	CHANNEL VOLUME	

10		
9	1.1	12
1.1		

• Turvallisuusohjeet	
• Laitteen esttelyt	2
• Kaukosäädin	
• Laitteen kytkennät	
• Ohjelmakortin asetus	<i>9</i>
• Käyttöönotto	
• Valikkokartta	13
• Valikko-opas	
• Kanavalistat	
• <i>EPG</i>	
• Teksti-TV	30
• Ongelmatilanteita	31
• Ominaisuudet	32
• Tekniset tiedot	33



Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project



### 🕂 ниоміо

Tällä sivulla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia terveydellisiä vaurioita tai vaurioittaa laitetta sekä muuta irtaimistoa.

- Noudata aina näitä ohjeita välttääksesi vahingoittamasta itseäsi ja laitetta.
- Irrota virtajohto sähköpistorasiasta puhdistuksen ajaksi. Käytä vain pehmeää liinaa puhdistaessasi laitetta.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisätarvikkeiden laitteelle aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai altista laitetta nesteelle tai pölylle.

• Älä aseta laitetta epätasaiselle pinnalle, jalustalle tai pöydälle, koska laitteen putoaminen vahingoittaa laitetta ja saattaa aiheuttaa myös henkilövahingon.

Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja, koska se aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen. Älä käytä laitetta lämmittimen läheisyydessä. Älä käytä laitetta kaapissa, jos tuuletuksesta ei ole huolehdittu.
Älä sijoita laitetta muiden elektronisten laitteiden päälle tai alle. Etäisyyden tulee olla vähintään 10 cm.

• Käytä laitetta vain laitteessa ilmoitetulla käyttöjännitteellä.

• Aseta virtajohto siten, että muut laitteet eivät paina johtoa. Kytke virtajohto huolellisesti sähköpistorasiaan. Irrota virtajohto pistorasiasta ottamalla kiinni sähköliittimestä, ei johdosta.

• Käytä suojamaadoitettua pistorasiaa. Irrota virtajohto pistorasiasta ukonilman aikana ja silloin

kun laite on pidemmän aikaa käyttämättä. Tällöin on hyvä irrottaa myös antennijohto laitteesta. • Älä liikuta laitetta, kun virta on päällä, sillä kovalevy saattaa vaurioitua.

• Ala ilikuta laitetta, kun virta on paalla, sillä kovalevy saattaa vaurioitua.

• Älä yritä huoltaa laitetta itse. Laitteen kannen avaaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun ja

vahingoittaa laitetta. Takuu ei tätä korvaa. Laitteen voi huoltaa vain valtuutettu huoltoliike.

• Pistorasian, johon virtapistoke kytketään, tulee olla tämän laitteen lähettyvillä

• Pistorasia tulee asentaa laitteen lähettyville ja siihen tulee päästä helposti käsiksi.

• Seuraavissa tapauksissa irrota laitteen virtajohto pistorasiasta erityistä varovaisuutta noudattaen ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon:

\* Virtajohto on vahingoittunut

\* Laitteeseen on kaatunut nestettä tai esineitä on pudonnut laitteen sisään

\* Laite on joutunut kosketuksiin veden kanssa

\* Laite on pudonnut ja kotelo on vaurioitunut

\* Laite ei toimi käyttöohjeen mukaisesti



## LAITTEEN ESITTELY





## LAITTEEN ESITTELY



#### 1. TV SCART

: Yhdistetään televisioon SCART-kaapelilla.

#### 2. VCR SCART

: Yhdistetään videonauhuriin SCART-kaapelilla.

#### 3. S/PDIF

: Yhdistetään Dolby Digital -yhteensopivaan kotiteatterivahvistimeen S/PDIF-kaapelilla.

#### 4. CABLE IN

: Kytke tähän antennipistorasialta tuleva kaapeli-TV-signaali.

#### 5. Ketjutuslähtö (LOOP OUT)

: Ketjuta kaapelisignaali tästä liittimestä seuraavalle C-boxille tai televisiolle.

KAUKOSÄÄDIN





1. POWER	Vastaanotin kytketään päälle tai valmiustilaan.		
2. <b>MUTE</b>	Äänen mykistys.		
3. NUMBER/	TV- ja radiokanavien suora valinta numeronäppäimillä,		
ALPHABET	tai merkkien syöttö.		
4. PAGE DOWN	Sivu alaspäin kanavalistalla.		
5. PAGE UP	Sivu ylöspäin kanavalistalla.		
6. <b>EPG</b>	Näyttää ohjelmaoppaan.		
7. <b>MENU</b>	Päävalikko tai paluu edelliseen valikkoon.		
8. <b>EXIT</b>	Paluu katselutilaan mistä tahansa valikosta.		
9. CHANNEL	Kanavan valinta Ylös/Alas tai kursorin liikuttaminen Ylös/Alas.		
10. OK/ STORE	Toiminnon valitseminen. Näyttää kanavalistan katselutilassa.		
11. VOLUME	Äänenvoimakkuuden säätö tai kursorin liikuttaminen Vasen/Oikea.		
12. TV/ RADIO	TV- tai radiotoiminnon valinta.		
13. FAVORITE	Suosikkilistan valinta.		
14. <b>GROUP</b>	Kanavalistan muokkaus erilaisiin ryhmiin.		
15. ALL CHANNEL	Näyttää kanavalistan.		
16. FUNCTION	Siirry Kanavalistan muokkaus –valikkoon.		
17. <b>RECALL</b>	Palaa viimeksi katseltuun kanavaan.		
18. SUBTITLE	Näyttää tekstitysvalikon, josta voidaan valita haluttu tekstityskieli.		
19. ASPECT RATIO	(Television) kuvasuhteen valinta.		
20. TELETEXT	Teksti-TV-toiminto.		
	Painallus: DVB-tekstitys / kaksoispainallus: teletext-tekstitys		
21. MULTI VIDEO	Monikuvalähetteen valinta (jos saatavilla).		
22. SLEEP TIMER	Uniajastin. Vastaanotin voidaan asettaa sammumaan 15 - 180 min. kuluttua, säätö 15 min. välein.		
23. ALT AUDIO	Äänen kielen tai ääniraidan valitseminen, jos lähetys tukee		
	kyseistä ominaisuutta.		
	Napsauta kerran: vaihtoehtoinen ääni -toiminto		
	Napsauta kahdesti: siirtyy äänenvoimakkuuden säätö -tilaan		
24. PAUSE	Pysäyttää kuvan väliaikaisesti lähetyksen aikana.		
25. <b>INFO</b>	1. painallus näyttää infopalkin		
	2. painallus (infopalkin esilläoloaikana) näyttää lisätietoja		
	meneillään olevasta ja seuraavasta ohjelmasta, kuten		
	kellonajat ja kuvauksen sisällöstä. Ohjelmien välillä liikutaan		
26 700M	nuonnappaimina.		
20. <b>ZUUM</b>	Suurentaa ruudussa näkyvää kuvaa.		



## LAITTEEN KYTKENNÄT

◆ KYTKE KÄYTTÖJÄNNITE VASTAANOTTIMEEN VIIMEISENÄ. Suorita kaikki muut kytkennät ennen kuin kytket virtajohdon pistorasiaan.

**♦** Kytke antennikaapeli CABLE IN -liitäntään ja suorita tämän jälkeen muut tarvittavat kytkennät.





## LAITTEEN KYTKENNÄT





#### Kytkentä 1. Kytke vastaanotin televisioon SCART-kaapelilla

- Kytke television SCART-kaapeli vastaanottimen vasemmanpuoleiseen SCART-liitäntään (TV).

#### Kytkentä 2. Kytke vastaanotin televisioon ja videoon SCART-kaapelilla

- Kytke television SCART-kaapeli vastaanottimen vasemmanpuoleiseen SCART-liitäntään (TV).
- Kytke videonauhurin SCART-kaapeli vastaanottimen oikeanpuoleiseen SCART-liitäntään (VCR).

#### Kytkentä 3. Kytke vastaanotin kotiteatterilaitteistoon S/PDIF-kaapelilla.

- Kytke television SCART-kaapeli vastaanottimen vasemmanpuoleiseen SCART-liitäntään (TV).
- Kytke AUDIO-laitteiston S/PDIF-kaapeli vastaanottimen S/PDIF-liitäntään.



## **OHJELMAKORTIN ASETUS**

#### **IC CHIP face Down**



Maksullisten ohjelmien katseluun tarvitaan CONAX-ohjelmakortti. Ohjelmakortteja voi kysyä verkko-operaattorilta tai laitteen myyjältä.

Jos olet hankkinut useamman kuin yhden ohjelmakortin, sinun tulee aina vaihtaa tarvittava ohjelmakortti laitteeseen. Tämä laite hyväksyy ainoastaan yhden kortin kerrallaan.

Jos ohjelmakorttia ei käytetä, laitteella voidaan katsella vain salaamattomia kanavia.

Kun olet hankkinut ohjelmakortin, voit aloittaa ohjelmapalveluiden katselun seuraavasti:

1) Irrota laite verkkojännitteestä ennen kuin laitat ohjelmakortin paikoilleen.

2) Aseta oikea sirukortti vastaanottimen etupaneelin korttipaikkaan koko pituudeltaan siten, että sirukortin mikropiiri osoittaa alaspäin.

3) Ohjelmakortti voi tuoda vastaanottimeen uusia toimintoja, joista ei ole mainintaa käyttöohjeissa.

4) Ohjelmakortilla on mahdollisuus katsoa vain kyseisen palveluntarjoajan ohjelmia.







Käynnistettäessä laite siirtyy ohjattuun käyttöönottoon. Suorita laitteen käyttöönotto alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- Siirrä kursoria valikossa käyttäen ◀, ▶, ▲ ja▼ -näppäimiä.
- Valitse tai vahvista muutokset painamalla OK-näppäintä.
- Siirry seuraavaan asetusvalikkoon painamalla MENU-näppäintä.

Afterna kieli	• Diami •
Lahetysääni	Buette
Tomm lahetysääni	Englanti
Teicsthysical	Gupm
Teinen tekitkyskielin	Englanti
Teksti-TV	- Normi

Menu kiel	+ Suomi +
Lahetysääni Toosen lähetysääni	COLUMN
Teksthyskiel	Buom Buom
Tomen takatityskieli	
	-

#### Kieliasetukset

Voit valita haluamasi kielen valikko-, ääni-, tekstitysja teksti-TV-kieleksi.

 Siirry haluamasi kielen kohdalle painamalla ◄ ja ► -näppäimiä ja paina OK-näppäintä tai käytä OKnäppäimellä avautuvaa kielivalikkoa ja valitse kieli OK-näppäimellä.

2. Siirry seuraavaan kielivalintaan painamalla ▲ ja▼ - näppäimiä.

#### <u>Valikkokieli</u>

Tässä asetetaan kuvaruutunäytön valikkokieli (suomi, ruotsi, englanti).

#### Ensisijainen lähetysääni

Tässä valitaan ensisijainen lähetysääni kanavalle, jolla on useita lähetysääniä.

#### Toissijainen lähetysääni

Tässä valitaan toissijainen lähetysääni kanavalle, jolla on useita lähetysääniä. Jos ensisijaista lähetysääntä ei ole tarjolla, laite valitsee automaattisesti toissijaisen lähetysäänen.

#### Ensisijainen tekstitys

Tässä valitaan ensisijainen tekstityskieli kanavalle, jolla on useita tekstityskieliä.

#### Toissijainen tekstitys

Tässä valitaan toissijainen tekstityskieli kanavalle, jolla on useita tekstityskieliä. Jos ensisijaista tekstityskieltä ei ole tarjolla, laite valitsee automaattisesti toissijaisen tekstityskielen.

#### Teksti-TV

Tässä valitaan teksti-TV:n kieli.







#### **Television asetukset**

#### Kuvasuhde

Tässä valitaan television kuvasuhde.

Valitse kuvasuhde ◀, ▶ -näppäimillä tai käytä **OK**näppäimellä aukeavaa pudotusvalikkoa.

1) 4 : 3 televisio





[Full] [Center] 2) 16 : 9 laajakuvatelevisio [Letter Box]



#### **Dolby Digital**

Kuunnellaksesi Dolby Digital -ääntä, valitse tämä ominaisuus käyttöön [Kyllä]. Dolby digital -ääntä ei lähetetä kaikilla kanavilla.

**Huom!** Voidaksesi kuunnella Dolby Digital -ääntä, sinun tulee ensin kytkeä S/PDIF -liittimestä optinen kaapeli kotiteatterivahvistimeen.

#### <u>Videolähtö</u>

Tässä voit valita videolähdöksi RGB:n (suositeltava) tai CVBS:n.







#### Kellonaika

Tässä asetetaan kellonaika sijainnin (aikavyöhykkeen) perusteella. Kesä-/talviaika vaihtuu automaattisesti.

- Valitse aikavyöhyke ◀,▶ -näppäimillä tai **OK**näppäimellä aukeavasta pudotusvalikosta.



#### Automaattihaku

Aloita kanavahaku painamalla OK.

Haku käynnistyy automaattisesti. Kanavahaun aikana voit seurata haun etenemistä. Kanavahaulla löytyvät TV- ja radiopalvelut ilmestyvät kanavalistalle haun edetessä.



## VALIKKOKARTTA



#### HUOM

- Siirrä kursoria päämenu-valikossa nuolinäppäimillä ◀, ▶ (vasen/oikea).
- Siirry alavalikossa nuolinäppäimillä ▲,▼ (ylös/alas).
- Tee valintasi tai vahvista muutokset OK-painikkeella.
- Paina OK-painiketta menuvalikossa, jossa on useita valittavia ominaisuuksia. Koko menuvalikko aukeaa.
- Edelliseen menuvalikkoon siirryt MENU-näppäintä painamalla.
- Kun haluat poistua menusta tai katsoa TV-kuvaa, paina EXIT-näppäintä.



Päämenu-valikko koostuu kuudesta alavalikosta.

- Käyttöasetukset
- Asennus
- Muokkaa
- Ajastin
- Järjestelmän tiedot
- Ohjelmakortti

### Käyttöasetukset



#### Kieliasetukset

Voit valita haluamasi kielen valikko-, ääni-, tekstitysja teksti-TV-kieleksi.

 Siirry haluamasi kielen kohdalle painamalla ◀ ja ▶ näppäimiä ja paina OK-näppäintä tai käytä OKnäppäimellä avautuvaa kielivalikkoa ja valitse kieli OK-näppäimellä.

- Siirry seuraavaan kielivalintaan painamalla ▲ ja▼ - näppäimiä.





#### <u>Valikkokieli</u>

Tässä asetetaan kuvaruutunäytön valikkokieli (suomi, ruotsi, englanti).

#### Ensisijainen lähetysääni

Tässä valitaan ensisijainen lähetysääni kanavalle, jolla on useita lähetysääniä.

#### Toissijainen lähetysääni

Tässä valitaan toissijainen lähetysääni kanavalle, jolla on useita lähetysääniä. Jos ensisijaista lähetysääntä ei ole tarjolla, laite valitsee automaattisesti toissijaisen lähetysäänen.

#### Ensisijainen tekstitys

Tässä valitaan ensisijainen tekstityskieli kanavalle, jolla on useita tekstityskieliä.

#### Toissijainen tekstitys

Tässä valitaan toissijainen tekstityskieli kanavalle, jolla on useita tekstityskieliä. Jos ensisijaista tekstityskieltä ei ole tarjolla, laite valitsee automaattisesti toissijaisen tekstityskielen.

#### <u>Teksti-TV</u>

Tässä valitaan teksti-TV:n kieli.





#### Lukitukset

Lukituksilla voit estää valitsemiesi televisiokanavien katselun, radiokanavien kuuntelun tai vastaanottimen asetusten muutokset.

Päästäksesi Lukitukset-valikkoon syötä PIN-koodi. Tehdasasetusten mukainen PIN-koodi on [**1234**]. Lukituksen PIN-koodi on sama kuin ohjelmakortin PIN-koodi. Muuttaaksesi PIN-koodia katso s. 24.

#### Kanavalukko

Jos kanavalukko on [Kyllä]-asennossa, laite kysyy PIN-koodia aina lukitulle kanavalle siirryttäessä.

- Valitse Kyllä/Ei ◀, ▶ -näppäimillä.

- Kanavakohtaisia lukkoja voit asettaa kanavalistan Muokkaa-valikosta.

#### <u>Valikkolukko</u>

Jos valikkolukko on [Kyllä]- asennossa, laite kysyy PIN-koodia aina, kun painat MENU-näppäintä. - Valitse Kyllä/Ei ◀, ▶ -näppäimillä.

#### Vastaanottimen lukko

Jos vastaanottimen lukitus on [Kyllä] -asennossa, laite kysyy PIN-koodia aina, kun käynnistät vastaanottimen. - Valitse Kyllä/Ei ◀, ▶ -näppäimillä.







#### Näyttöasetukset

#### Viestin kesto

Tässä valitaan infopalkin näyttöaika (1-10 s.).

- Valitse näyttöaika ◀, ► -näppäimillä tai OK-

näppäimellä aukeavasta pudotusvalikosta.

#### **DVB-tekstitys**

Tässä valitaan DVB-tekstitystoiminto.

- Valitse DVB-tekstitys Päällä/Pois ◀, ▶ -näppäimillä

tai OK-näppäimellä aukeavasta pudotusvalikosta.





#### **Television asetukset**

#### **Kuvasuhde**

Tässä valitaan television kuvasuhde.

- Valitse kuvasuhde ◀, ▶ -näppäimillä tai käytä **OK**näppäimellä aukeavaa pudotusvalikkoa.

1) 4 : 3 televisio



[Full]





[Center]

[Letter Box]

2) 16 : 9 laajakuvatelevisio



#### <u>Kontrasti</u>

Voit säätää kuvan kirkkautta. Oletusarvo on 5. 0 : Tummin 10 : Kirkkain

#### **Dolby Digital**

Kuunnellaksesi Dolby Digital -ääntä, valitse tämä ominaisuus käyttöön [Kyllä]. Dolby digital -ääntä ei lähetetä kaikilla kanavilla.

**Huom!** Voidaksesi kuunnella Dolby Digital -ääntä, sinun tulee ensin kytkeä S/PDIF -liittimestä optinen kaapeli kotiteatterivahvistimeen.

#### Videolähtö

Tässä voit valita videolähdöksi RGB:n (suositeltava) tai CVBS:n.



### Asennus

Voit suorittaa kanavahaun automaattisesti (suositeltava) tai manuaalisesti.

#### Automaattihaku

Aloita kanavahaku painamalla OK.

Haku käynnistyy automaattisesti. Kanavahaun aikana voit seurata haun etenemistä. Kanavahaulla löytyvät TV- ja radiopalvelut ilmestyvät kanavalistalle haun edetessä.

Manusalinen haku	
Tanjuo Modulaatio Symbolianvo Hakutaj FTA/CAS type Alota hakui	082 MHz (00) 129 CAM 6026 Verkko Kaikki
Signalin taso Signalin laatu	• 99% • 53%

082/128/0026	1	40.100%
IN DWINE	P DW1	Ø REE
WTV5 - ASIA	9 DW2	ORFI1 - Actually
* RAL international	90W8	OTTI 2 - Avian Li
PINE	● YLEBATT	O HELMINE
HILD -	Talleritax dataa	
002/128/0020	MARINE .	10010
	HIND ASEA	A DWY
	Survey and the second	20 UNIX
	NINE	10 DIV 0

#### Manuaalinen haku

Manuaalinen haku suoritetaan syöttämällä hakuparametrit. Aseta taajuus, modulaatio ja symboliarvo verkon parametrien mukaisiksi. Jos hakulajiksi asetetaan verkko, vastaanotin hakee kaikki verkossa olevat kanavat (suositeltava).

- Jos hakulajiksi asetetaan RF-kanava, vastaanotin hakee vain parametrien mukaisen multipleksin kanavat.
- Haluttaessa hakea sekä maksuttomat että maksulliset kanavat, asetetaan FTA/CAS.
- Kun haluat hakea vain maksuttomat kanavat, aseta FTA (Free To Air).

• Kun haluat hakea vain maksulliset kanavat, aseta CAS (Conditional Access System).

Kanavahaun aikana voit seurata haun etenemistä. Kanavahaulla löytyvät TV- ja radiopalvelut ilmestyvät haun edetessä kanavalistalle.



### Muokkaa



#### Ohita kanava

Valitun kanavan ohittaminen:

1. Paina **OK**-painiketta sen kanavan kohdalla, jonka haluat ohittaa. Valittu kanava merkitään sinisellä merkillä.

2. Paina **WHITE**-painiketta, jos haluat poistua kanavien ohitus -tilasta.



#### Kanavien poisto

Tässä poistetaan kaikki Kanavalistassa olevat kanavat. Kun poistat kaikki kanavat, vastaanottimen asetukset säilyvät muuten ennallaan; vain haetut kanavat poistetaan.

1. Valitse Kyllä / Ei ◀, ▶ -näppäimillä

2. Valitse [Aloitus] ja paina OK-näppäintä.

HUOM. Vastaanottimen ohjelmistopäivitys voi palauttaa kanavalistaan tehdyt muutokset alkuarvoihinsa.



-

### VALIKKO-OPAS

### Ajastin

#### Kellonaika

Tässä asetetaan kellonaika sijainnin (aikavyöhykkeen) perusteella. Kesä-/talviaika vaihtuu automaattisesti.

- Valitse aikavyöhyke ◀,▶ -näppäimillä tai **OK**näppäimellä aukeavasta pudotusvalikosta.

Käynnistä	• Pois •
Sammuta	Por
Uniajastas (Minuuttia)	Pola

Setup ( Valida OK-Valida EXIT-Logat

#### Ajastimen asetus

Tässä asetetaan vastaanotin käynnistymään tai sammumaan tiettynä ajankohtana.

Voit myös asettaa Uniajastimen tästä valikosta.

1. Valitse Päällä/Pois ◀, ▶ -näppäimillä.

2. Aseta aika numeronäppäimillä.

3. Aseta Uniajastimen aika (15-180 min.) ◀, ▶ - näppäimillä.



Ajastin	1.4110
114 I	Pore
Talienna .	

#### VCR- ajastimen asetus

Voit ajastaa vastaanottimen kytkeytymään päälle ja haluamallesi kanavalle videonauhoituksen ajaksi tai asettaa muistutuksen nauhoituksesta. Voit käyttää ajastimen asennusta vain jos videonauhuri on kytketty vastaanottimen ylempään SCART-liitäntään (VCR). Muistutus näkyy ruudulla vain, jos televisio on kytketty vastaanottimen alempaan SCART-liitimeen (TV).

<u>Videon ajastus (VCR)</u>: Voit ajastaa vastaanottimen 1-20 eri nauhoitusta varten asettamalla kanavan, päivämäärän ja aloitus- ja lopetusajankohdat jokaiselle nauhoitettavalle ohjelmalle. Voit nauhoittaa ohjelmia vaikket katsoisikaan televisiota.

<u>Muistutus:</u> Kun asetat muistutuksen, kanava vaihtuu valittuna aikana automaattisesti ja vastaanotin muistuttaa aloittamaan nauhoituksen.

Valittavissa olevat ajastinvaihtoehdot:

- Kerran: Ajastin aktivoidaan halutulle kellonajalle yhdeksi kerraksi.
- Päivittäin: Ajastin aktivoituu päivittäin.
- Viikoittain: Ajastin aktivoituu viikoittain.
- Kuukausittain: Ajastin aktivoi vastaanottimen kerran kuukaudessa.
- Valitse ajastimen numero ja tila nuolinäppäimillä ◀, ▶.
- Valitse kanava nuolinäppäimillä ◀, ▶.
- Aseta aloitus- ja lopetuspäivämäärä kalenteriin.
- (Paina OK-painiketta saadaksesi kalenterin näkyviin.)
- Aseta aloitus- ja lopetusaika numeronäppäimillä.
- Tallenna asetukset.



### Järjestelmän tiedot

OTA-esetukset	Tabdas 1
Signaalin taso • Signaalin taata •••	007 017
Signaalin kaata 🗝	000





#### **Ohjelmistopäivitys**

Voit päivittää vastaanottimen ohjelmiston kaapeliverkon kautta.

Jos uusi ohjelmistoversio on tarjolla, päivitys tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät vastaanottimen uudelleen (kytke valmiustilaan ja käynnistä uudelleen). -VVoit päivittää vastaanottimen myös manuaalisesti: Valitse asetukseksi [Tehdas 1] ja valitse aloittaaksesi [Aloita] ja paina **OK**-painiketta. Voit itse syöttää parametrit ohjelmistopäivitystä varten valitessasi [Käyttäjäasetus]. Syötä taajuus, modulaatio ja symboliarvo.

<u>HUOM. Vastaanottimen ohjelmistopäivitys voi</u> palauttaa kanavalistaan tehdyt muutokset alkuarvoihinsa.

#### Tehdasasetukset

Jos palautat tehdasasetukset, kaikki haetut kanavat ja tallennetut asetukset katoavat. Jos haluat palauttaa tehdasasetukset, valitse [Resetoi]kohtaan [Kyllä] käyttäen nuolinäppäimiä ◀,▶ .

Valitse [Aloita] ja paina **OK**-painiketta.

#### Versiotiedot

Tästä valikosta löydät vastaanottimen yksityiskohtaisen laitteisto- ja ohjelmistoversionumeron.

### **Ohjelmakortti**



Chernalisette Colorena Debengainen Ganten Evenen Stanas Colorena Phil



Laita ohjelmakortti vastaanottimen etupaneelissa olevaan korttipaikkaan siten, että siru osoittaa vastaanottimeen ja alaspäin.

Ohjelmakortin käyttövalikko saattaa vaihdella kortista riippuen.

#### **Tilausoikeus**

Tiedoissa näkyvät kortille valtuutetut kanavapaketit.

#### <u>Tapahtuman tila</u>

Palvelutilausten (Pay Per View, PPV) tilanne, jos palveluntarjoaja tukee tätä toimintoa.

#### Vaihda PIN-koodi

Seuraa valikon ohjeita muuttaaksesi PIN-koodin. Alkuperäinen PIN-koodi on [**1234**].

- Syötä nykyinen PIN-koodi
- Syötä uusi PIN-koodi
- Vahvista uusi PIN-koodi

#### <u>Lapsilukko</u>

Voit aktivoida vastaanottimen kysymään PIN-koodia, jos ohjelma ei sovellu määrittelemääsi ikärajaa nuoremmille katsojille. Kaikki verkko-operaattorit eivät tue tätä toimintoa.



#### Saat kanavalistan esiin painamalla OK-näppäintä.



Kanavalistaa voidaan muotoilla kaukosäätimen värinäppäimiä käyttäen usealla eri tavalla. Valitse haluamasi muotoilu pudotusvalikosta.

Kanavalistasta voit siirtyä suoraan haluamallesi kanavalle **OK**-näppäimellä.



#### <u>Tilan valinta</u>

Paina **PUNAISTA** näppäintä ja valitse TV/Radio.





#### Suosikkilistan valinta

Kanavia voidaan ryhmitellä suosikkilistoihin. Vain valittuna olevaan suosikkiryhmään kuuluvat kanavat näkyvät kanavalistassa.

Valitaksesi suosikkilistan, paina **VIHREÄÄ** näppäintä. Suosikkilistoja on kahdeksan, FAV 1 -FAV 8.

Kanavien ryhmittely suosikkilistoihin, katso. s. 37



#### <u>Ryhmä</u>

Kanavalistan voi järjestää uudelleen neljällä eri tavalla. Paina **SINISTÄ** näppäintä ja valitse seuraavista:

- Verkko (kaikki verkon kanavat)
- CAS (salatut/salaamattomat kanavat)
- Lukko (lukitut/lukitsemattomat kanavat)
- A-Z (aakkosjärjestys)



#### **Muokkaus**

Tässä valikossa voit ryhmitellä kanavia suosikkilistoihin sekä muokata suosikkilistoja ja kanavalistaa. Avaa [Muokkaus]- valikko painamalla VALKOISTA- näppäintä. Valikossa on seuraavat toiminnot:

- •FAV- valikoima
- •Lukitse/Avaa
- Äänenvoimakkuus
- •Vaihda järjestys (suosikkilistan ollessa valittuna)
- •Vaihda listan nimeä (suosikkilistan ollessa valittuna)





#### FAV-valikoima

Tässä voit ryhmitellä kanavia suosikkilistoihin.

Kahdeksan vaihtoehdon järjestys vasemmalta oikealle kuvaa suosikkilistojen FAV 1 – FAV 8 -järjestystä.

- Paina **OK**-näppäintä valitsemasi suosikkilistan ja kanavan risteyskohdassa. Kanavan poisto suosikkilistasta tapahtuu painamalla **OK**-näppäintä uudelleen tässä kohdassa.

- Tallenna muutokset painamalla **VALKOISTA** tai **EXIT**-näppäintä, valitse [Kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.





#### Lukitse/Avaa

Voit lukita haluamasi kanavat.

- Valitse [Lukitse/Avaa].
- Syötä oikea PIN-koodi.

- Paina **OK-**näppäintä sen kanavan kohdalla, jonka haluat lukita. Lukkomerkki ilmaisee kanavan olevan lukittu.

- Avaa kanavalukko painamalla **OK**-näppäintä lukitun kanavan kohdalla.

- Tallenna muutokset painamalla **VALKOISTA** tai **EXIT** –näppäintä, valitse [kyllä] ja paina **OK**näppäintä.

#### Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää kanavakohtaisesti.

- Säädä äänenvoimakkuutta ◀,▶ -näppäimiä käyttäen.

- Poistu [Äänenvoimakkuus]-tilasta painamalla VALKOISTA tai EXIT -näppäintä.

- Tallenna muutokset valitsemalla [Kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.





#### Vaihda järjestystä

Kanavien järjestystä voidaan muuttaa suosikkilistojen sisällä.

- Paina **OK**-näppäintä siirrettävän kanavan kohdalla.
- Valitse kanavan uusi sijainti ▲,▼ -näppäimillä.
- Vahvista kanavan uusi sijainti painamalla **OK**.
- Poistu [Vaihda järjestystä] -tilasta painamalla
- VALKOISTA tai EXIT -näppäintä.

-Tallenna muutokset valitsemalla [Kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.



#### Vaihda listan nimeä

Suosikkilista voidaan nimetä uudelleen.

- Syötä uusi nimi aakkos-/numeronäppäimillä.
- Tallenna muutokset **OK**-näppäimellä.
- Poistu [Vaihda listan nimeä] –tilasta painamalla
   VALKOISTA tai EXIT -näppäintä.

-Tallenna muutokset valitsemalla [Kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.





INTERACION INTERACTOR	81632	10.00	10:30	17:00
20 TV 30 F2 31 Y1 32 Y1	2 IT IE24 IE Teem	(In the Zone specialprogr britney, son twittema m en skupping modevecker all på en ko	Directar) I ann tar pop I myligen fyl ed på dans nunde solt j i i New Yor ment som	viterer van sitt mys sitjärnan hde 22 år, traninger, på på k, men framför gok
ari12/200	4 15 55 -	18 35 19 3		

TV/Radio-ohjelmien ohjelmaoppaasta (EPG, Electronic Program Guide) voit lukea ohjelmien toimittajien lähettämää kanavakohtaista lisäinformaatiota.

Kun haluat katsella ohjelmaopasta, paina kaukosäätimen **EPG**-näppäintä.

Kanavalista näkyy kuvaruudun vasemmassa laidassa. Kuvaruudun keskellä näkyvästä inforuudusta näet kanavien ohjelmat tekstipalkkeina. Ruudun alareunassa näkyvät kunkin ohjelman esityspäivä ja kellonajat.

Siirry kanavalta toiselle ▲, ▼ -näppäimillä.
Siirry kanavan sisällä ◀, ▶ -näppäimillä.

Kun painat **1**-näppäintä, saat esiin valitun ohjelman alkamis- ja päättymisajan, otsikon ja tiivistelmän. Voit esikatsella kanavia **OK**-näppäimellä.

Voit siirtyä TV-oppaasta suoraan radio-oppaaseen painamalla kaukosäätimen **PUNAISTA** näppäintä.

Jos painat kaukosäätimen — painiketta, voit siirtyä suoraan videon ajastusvalikkoon ja asettaa ajastimen ohjelman tallennusta varten.

Voit vaihtaa EPG-näytön päivämäärää ja aikaa kaukosäätimen värinäppäimillä:

**VIHREÄ:** Siirtää ohjelmaoppaan esityspäivissä taaksepäin.

**KELTAINEN:** Siirtää ohjelmaoppaan esityspäivissä eteenpäin.

**SININEN:** Vaihtaa ohjelmaoppaan aikanäkymää 1,5 tunnista 3 tuntiin (30 tai 60 minuutin jaksotus).

**PALAUTUS:** Palauttaa ohjelmaoppaan parhaillaan esitettävien ohjelmien kohdalle.



### **TEKSTI-TV**

Irak: Stolber warnt Bush	BOF	Mit dem Zweiten sleht man besser	
Leverkusen geht in Firlus unter Basern verlierni seunt Le Corusia CL: Alle Skiele au Alttench 05.30 ZDF-Morgenmägszin	Irak: Stolber w Opec berät über Dichlinad bekenn	olforderung t sich zu Anschlag	20000
05.30 ZDF-Morgenmagazin	Leverkusen pehi Bayern verliers CL: Alle Spiele	In Pirlink unter However Le Coruma de Mitteach	204
	05.30 ZOF-Mor 09.00 heute	gennagszin	361

Saat Teksti-tv:n esiin painamalla näppäintä.. Huom.Kaikki kanavat eivät lähetä Teksti-tv:tä.

Käytä  $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$  näppäimiä siirtyäksesi haluamallesi sivulle ja paina **OK** näppäintä.

- Teksiti-tv:n alasivuilla pääset liikkumaan



näppäimillä. Huom. Kaikilla Teskti-tv:n sivuilla ei ole alasivuja.



: Edellinen alasivu

Seuraava alasivu





# **ONGELMATILANTEITA**

Ongelma	Mahdollinen vika	Ratkaisu ongelmaan
Olet unohtanut PIN-koodin.		Ota yhteys valtuutettuun huoltoon tai verkko-operaat- torin asiakaspalveluun.
Kellonaika ei ole oikein.	Ajan asetus on suoritettu huolimattomasti.	Aseta oikea aikavyöhyke.
LED-valo etupaneelissa ei pala / laite ei saa virtaa	Virtajohto ei ole kunnolla paikallaan.	Kytke virtajohto kunnolla.
Ei kuvaa TV-ruudulla.	Vastaanotin on valmius- tilassa.	Laita vastaanotin päälle [ON].
	AV-lähtö ei ole huolellisesti kiinnitetty TV-liittimeen.	Tarkista liitos ja paina johto kunnolla paikoilleen.
	TV:stä on valittu väärä tulokanava.	Tarkista kanava ja aseta oikea kanava.
Ei ääntä.	Audiojohto on kiinnitetty huolimattomasti. Volyymin säätö on 0. Äänen mykistys aktivoitu.	Tarkasta audiojohdon kiinnitys. Säädä äänenvoimakkuus korkeammalle. Paina mykistys-painiketta.
Kaukosäädin ei ohjaa vastaanotinta.	Käyttövirhe Paristot ovat vanhat tai ne on asetettu kaukosäätimeen väärinpäin.	Osoita kaukosäätimellä suoraan vastaanotinta. Vaihda paristot tai aseta ne uudelleen.
Huono kuvan laatu.	Signaalitaso on heikko.	Tarkista signaalitaso [asennus]-valikosta, tarkista liitosjohto ja antennirasia.
Ohjelmistopäivitys ei käynnisty automaattisesti uudelleenkäynnistyksen jälkeen.		Valitse [Ohjelmistopäivitys] valikosta [Tehdas 1] ja valitse [Aloita].
Ohjelmakortti ei toimi.	Ohjelmakorttia ei ole asetettu huolellisesti.	Aseta ohjelmakortti pohjaan asti ja oikeinpäin.



- MPEG-2-video (MP@ML)
- MPEG-1 audio layer 1, layer 2
- Digitaalinen MPEG-2, täysin DVB-yhteensopiva
- Eurooppalaisten DVB-standardien mukainen digitaalinen kaapelivastaanotin
- Sisäänrakennettu CONAX-salausjärjestelmä ja yksi sirukortinlukija
- Konstellaatio: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
- Kanavahaku-tila: verkko / automaattinen / manuaalinen
- Tuetut tekstitelevisiomuodot: kuvaruutuopas ja VBI-data televisioon
- Tuetut tekstitysmuodot: DVB- ja tekstitelevisiotekstitys
- Äänen digitaalinen Dolby AC3 -bittivirta S/PDIF-liitännän kautta
- Elektroninen ohjelmaopas: parhaillaan, seuraavaksi ja tulevaisuudessa esitettävien ohjelmien opas
- Ohjelmien langaton OTA (Over-The-Air) -lataus
- Käytönvalvonta: kanavalukitus / asennuslukitus / valmiustilan lukitus
- Kuvasuhdevaihtoehdot: 4:3 (täysi, keskitetty, Letter Box) / 16:9
- Ajastin: käynnistysajastin / sammutusajastin / uniajastin / videonauhurin ajastin
- Kanavaryhmät: suosikit / verkko / CAS / A-Z
- Kanavakohtainen äänenvoimakkuuden säätö
- Ohjelmien automaattinen asennus
- Signaalin voimakkuuden ja laadun ilmaisimet
- Suosikkikanavien valinnat (kahdeksan ryhmää)
- Vaihtoehtoinen ääni -valinta
- Virranpalautustoiminto
- Helppokäyttöinen, kaikki toiminnot kattava kuvaruutuvalikko
- Viimeksi katsellun kanavan muisti
- Elektroninen ohjelmaopas, kanavien kuvaruututiedoilla
- Ohjelmistojen automaattinen lataus (EUROLOADERin valmistama OTA)



## TEKNISET TIEDOT

#### 1. Vastaanotin ja kanava

Tuloliitäntä	IEC 169-2, naaras
Lähtöliitäntä	IEC 169-2, uros
RF-tulotaajuus Dynaaminen tulotaajuus Kanavavalikoima	64 MHz - 858 MHz -15 dBmV - +15 dBmV PLL-syntetisaattori
	Väli: 62,5 KHz
Yhteensopivuus IF-kaistanleveys	Välitaajuus: 36,125 MHz DVB-C(QAM)-yhteensopiva 8MHz
Taajuusalue	VHF Low band : 64 - 149.5MHZ
	VHF high band : 156.5 - 442 MHz
	UHF band : 450 - 858 MHz
C/N suhde	64QAM : 25.5dB
	256QAM : 32.5dB
Antonnin normooli imnodong	$\sim$ ANT IN $\cdot$ 75 Ohm unbelance

Antennin normaali-impedanssi ANT IN : 75 Ohm unbalance TV OUT : 75 Ohm unbalance

#### 2. MPEG-siirtovirran A/V-dekoodaus

Siirtovirta	MPEG-2 ISO/IEC 13818	
	Siirtovirran tekniset tiedot	
Profiili ja taso	MPEG-2 MP @ ML	
Tulevan osituskäytön tiedonsiirtonopeus 80Mbit/S max.		
Kuvasuhde	4:3(täysi, keskitetty, Letter Box ), 16:9	
Kuvan erottelutarkkuus	720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)	
Äänen koodauksen purku	MPEG-1 audio layer 1 & 2, musicam	
Äänitilat	stereo, kaksikanavainen, yhdistetty stereo, mono	
Näytteenottotaajuus	32, 44.1 and 48kHz	



## TEKNISET TIEDOT

3. Muisti		
Prosessori	IBM power PC CPU 252MHz, 350Mips	
Flash-muisti	2M bytes	
Ohjelman DRAM-muisti	16M bytes	
EEPROM-muisti	2K bytes	
4. A/V-, tulo- ja lähtöliitännät		
SCART	TV x 1, VCR x 1	
RGB-videolähtö	TV SCART x 1	
CVBS-videolähtö	SCART x 2 (TV, VCR)	
S/PDIF	RCA x 1	
Analoginen äänilähtö	SCART x 2 (TV, VCR)	
	Tarkkuus 16bit DAC	
	Lähtötaso 2Vrms Max	
	Äänenvoimakkuuden ja mykistyksen hallinta	
5. Conditional Access		
Sisäänrakennettu Conax	1 sirukortinlukija	
6. Virtalähde		
Ottojännite	AC 90-240V~, 50/60Hz	
Тууррі	SMPS	
Virrankulutus	10W max.	
Suojaus	Erillinen sisäinen sulake, runkomaadoitus	
	ja liitäntä sähköpiikeiltä ja	
	salamoilta suojaavaa laitetta varten.	
7. Mitat		
Koko (L x K x S)	256mm x 42mm x 155mm	
Paino	noin 1.5 Kg	
<b>0 X</b> <sup>7</sup>		
Kayttoymparisto	$+3 \cup -+43 \cup$	
varastointiympäristö	-40 C ~+65 C	
# Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)



Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.





# BRUKSANVISNING CV-3400

		CABLE IX SHORE
	DIGITAL CABLE RECEIVER	
HANDAN CV-3400	CHANNEL VOLUME Y A	



• Säkerhetsföreskrifter	
• Introduktion	
• Fjärrkontroll	
• Uppkoppling av apparaten	
• Insättning av programkort	
• Idriftsättning	
• Menykarta	
• Menyguide	
• Kanallista	
• <i>EPG</i>	
• Text-TV	
• Problemlösning	
• Egenskaper	
• Tekniska data	



**Digital Video** Broadcasting Project



### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

### $\bigcirc$ OBS!

Uraktlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga hälsorisker eller leda till att apparaten eller andra inventarier lider skada.

• Följ alltid dessa instruktioner för att undvika att du skadar dig själv eller apparaten.

• Lossa nätsladden från eluttaget under den tid du rengör apparaten. Använd endast en mjuk trasa för rengöringen.

• Använd inga andra än av tillverkaren rekommenderade tillbehör. Skador förorsakade av andra än av tillverkaren rekommenderade tillbehör omfattas inte av garantin.

• Använd inte apparaten i fuktiga utrymmen och utsätt den inte för vätska eller damm.

• Ställ inte apparaten på en ojämn yta, ställning eller bord, för om apparaten faller kan den skadas eller förorsaka personskada.

• Täck inte över apparatens ventilationsöppningar, för detta kan leda till överhettning av apparaten. Använd inte apparaten i närheten av värmeelement. Använd inte apparaten i skåp med otillräcklig ventilation.

• Placera inte apparaten på eller under andra elektroniska apparater. Håll ett avstånd på minst 10 cm till andra apparater.

• Anslut apparaten endast till den driftspänning, som angivits på apparaten.

• Placera nätsladden på sådant sätt att den inte kommer i kläm under andra apparater. Anslut nätsladden ordentligt till eluttaget. Lossa nätsladden ur eluttaget genom att dra i kontakten, inte i sladden.

• Använd skyddsjordat eluttag. Lossa nätsladden från eluttaget under åskväder och även alltid, när apparaten skall stå oanvänd en längre tid. Härvid skall även antennsladden lossas från apparaten.

• Rubba inte apparaten, när strömmen är påkopplad. Detta kan leda till att hårddisken skadas.

• Försök inte själv göra underhållsarbete på apparaten. När apparatens lock är öppet finns risk för elektrisk chock eller för att apparaten skadas. Detta ersätts inte av garantin. Underhåll på apparaten får utföras endast av därtill auktoriserad serviceverkstad.

• Huvudvägguttaget för anslutning av huvudkontakten bör finnas nära denna apparat.

• Vägguttaget bör installeras nära utrustningen och bör vara lätt att nå.

• I följande fall skall apparatens nätsladd lösgöras under iakttagande av särskild försiktighet, varefter kontakt skall tas med auktoriserad serviceverkstad:

\* Nätsladden är skadad

\* Vätska eller föremål har trängt in i apparaten

\* Apparaten har kommit i kontakt med vatten

\* Apparaten har fallit och häljet har skadats

\* Apparaten fungerar inte enligt bruksanvisningen



### **INTRODUKTION**









### 1. TV SCART

- : Ansluts till TV-apparat med hjälp av SCART-kabel.
- 2. VCR SCART
  - : Ansluts till videobandspelare med hjälp av SCART-kabel.
- 3. S/PDIF
  - : Anluts till Dolby Digital -kompatibel hembioförstärkare med S/PDIF-kabel.
- 4. CABLE IN
  - : Anslutning av antennsignal från kabel-TV-nät.
- 5. Kedjeutgång (LOOP OUT)
  - : För serieanslutning av antennsignal till följande C-box eller TV-apparat.



FJÄRRKONTROLL





## FJÄRRKONTROLL

1. POWER	Till- och frånslag av digitalmottagaren eller beredskapsläge.	
2. <b>MUTE</b>	Till- och frånslag av ljudet.	
3. NUMBER/	Direktval av TV/radiokanaler och med siffertangenterna,	
ALPHABET	eller inmatning av tecken.	
4. PAGE DOWN	Sida neråt i kanallista.	
5. PAGE UP	Sida uppåt i kanallista.	
6. <b>EPG</b>	Visar programguide.	
7. <b>MENU</b>	Huvudmenyn eller retur till föregående menyn.	
8. <b>EXIT</b>	Retur till tittarläge från godtycklig meny.	
9. CHANNEL	Kanalval uppåt/neråt eller förflyttning av markören uppåt/neråt.	
10. OK/ STORE	Val av program. Visar kanallistan i tittarläge.	
11. <b>VOLUME</b>	Volym upp/ner eller flyttning av pekaren vänster/höger.	
12. TV/ RADIO	Val av TV- eller radiofunktion.	
13. FAVORITE	Val av favoritlista.	
14. GROUP	Redigering av kanallistan till olika grupper.	
15. ALL CHANNEL	Visar kanallistan.	
16. FUNCTION	Förflyttning till redigeringsmenyn för kanallista.	
17. RECALL	Tillbaka till senast valt programmet.	
18. SUBTITLE	Visar textningmenyn för val av textningsspråk.	
	Tryckning: DVB-textning / Dubbe tryckning: Text-TV - textning.	
19. ASPECT RATIO	Val av bildformat för TV.	
20. TELETEXT	Text-TV -funktion.	
21. MULTI VIDEO	Val mångbildssändning (om tillgänglig).	
22. SLEEP TIMER	Insomningstimer. Insomningstimern kan ställas mellan 15 min och	
	180 min med 15 min intervall.	
23. ALT AUDIO	Välj det språk eller alternativ du önskar	
	när detta val visas av Broadcaster.	
	Klicka en gång: Alt Audio -funktion	
	Klicka två gånger: byter till Volume Offset -läge	
24. PAUSE	Stoppar bilden tillfälligt i live-läge.	
25. <b>INFO</b>	1:sta tryckningen visar infobalken	
	2:ndra tryckningen (när infobalken synlig) visar	
	tilläggsinformation om pågående och följande program, såsom	
	klockslag och innehållsbeskrivning.	
	Mellan programmen förflyttar du dig med piltangenterna.	
26. <b>ZOOM</b>	Förstora den nuvarande bilden.	



**UPPKOPPLING AV APPARATEN** 

◆ KOPPLA MOTTAGAREN TILL NÄTET FÖRST EFTER ATT ALLA ANDRA ANSLUTNINGAR GJORTS.

◆ Anslut antennkabeln till CABLE IN -kontakten och utför först därefter alla andra erforderliga uppkopplingar





### **UPPKOPPLING AV APPARATEN**





### 1. Anslut mottagaren till en TV med TV SCART -kabel

- Anslut TV-apparatens SCART-kabel till mottagarens vänstra SCART-anslutning (TV)

### 2. Anslut mottagaren till en TV och video med en SCART-kabel

- Anslut TV-apparatens SCART-kabel till mottagarens vänstra SCART-anslutning (TV).

- Anslut videospelarens SCART-kabel till mottagarens högra SCART-anslutning (VCR).

### 3. Anslut mottagaren till din hembioanläggning med en S/PDIF-kabel

- Anslut TV-apparatens SCART-kabel till mottagarens vänstra SCART-anslutning (TV).

- Anslut ljudanläggningens S/PDIF-kabel till mottagarens S/PDIF-anslutning.



### INSÄTTNING AV PROGRAMKORT

### **IC CHIP face Down**



För att titta på betalprogram fordras ett Conax-programkort. Du kan höra dig för efter programkort hos din tjänsteleverantör eller hos appartförsäljaren.

Om du skaffat mer än ett programkort måste du alltid vid behov växla programkort i apparaten. Denna apparat accepterar endast ett kort i taget.

Om inget programkort används kan du endast titta på okodade kanaler.

När du skaffat dig ett programkort kan du börja titta på programtjänster på följande sätt:

1) Lossa apparaten från nätspänningen innan du sätter in programkortet.

2) Tryck in rätt Smartcard helt i frontpanelens springa på mottagaren, mot IC Chipset på den sida av smartcardet som är vänt neråt.

3) Programkortet kan tillföra apparaten nya funktionerr, som inte nämns i bruksanvisningen.

4) Med ett givet programkort kan du endast titta på den tjänsteleverantörens program.







Vid start går apparaten in i ett styrt idriftsättningsläge. Utför idriftsättningen av apparaten enligt nedanstående anvisningar.

- Flytta markören i menyerna med ◀, ▶, ▲ och ▼ -tangenterna.
- Välj eller bekräfta en ändring genom att trycka på OK-tangenten.
- Flytta till följande inställningsmeny genom att trycka på MENU-tangenten.

The second statements of the second statements	CONTRACTOR OF THE OWNER
Prindet administration	Finish
Seitundart sämtningsläid	Engenhal
Primar testning	Finishin
Sekundar textning	Engelska:
Text-TV	Finish

**Språkinställningar** 

Du kan välja önskat språk för menyer, ljud, textning och text-TV.

1. Navigera till önskat språk med ◀ och ▶ -tangenterna och tryck på OK-tangenten eller använd den språkmeny som öppnas med **OK**-tangenten och välj språk med OK-tangenten.

2. Gå till följande språkval genom att trycka på

 $\blacktriangle$  och  $\blacktriangledown$  -tangenterna.

### Menyspråk

Här görs inställningen av menyspråk i bildrutan (finska, svenska, engelska).

### Primärt sändningsljud

Här väljs primärt ljud för kanal med flera valbara liud.

#### Sekundärt sändningsljud

Här väljs sekundärt ljud för kanal med flera valbara ljud. Om det primära ljudet inte står till förfogande väljer apparaten automatiskt det sekundära ljudet.

#### **Primär textning**

Här väljs primärt textningsspråk för kanal med flera valbara textningsspråk.

### Sekundär textning

Här väljs sekundärt textningsspråk för kanal med flera valbara textningsspråk. Om det primära textningsspråket inte står till förfogande väljer apparaten automatiskt det sekundära textningsspråket.

#### **Text-TV**

Här väljs språk för text-TV-sidorna.







### TV-inställningar

#### **Bildformat**

Här kan du välja bildformat för TV-bilden.

- Välj bildformat med ◀, ▶ -tangenterna eller använd den rullgardinsmeny, som öppnas med **OK**-tangenten.

[Center]

1) 4 : 3 bildformat







[Full] [Collimate 2) 16 : 9 bredbildsformat

[Letter Box]

**?** 💝 ?

#### **Kontrast**

Du kan ställa in bildens klarhet. det förinställda värdet är 5.

0 : Mörkast 10 : Klarast

#### **Dolby Digital**

För att lyssna på Dolby Digital -ljud skall du välja in denna egenskap med [Ja]. Alla kanaler sänder inte Dolby digital -ljud.

**Obs!** För att kunna lyssna på Dolby Digital -ljud måste du först ansluta en optisk kabel mellan S/PDIF kontaketn och din hembioförstärkare.

### Videoutgång

Här kan du som videoutgång välja RGB (rekommenderas) eller CVBS.







### Tidinställning

Här kan du ställa tiden på basen av din geografiska lokal (tidzon). Växlingen mellan sommar-/vintertid sker automatiskt.

- Välj tidzon med ◀, ► -tangenterna eller den rullgardinsmeny, som öppnas med OK-tangenten.



### Automatisk kanalsökning

Starta kanalsökningen genom att trycka på OK.

Sökningen startar automatiskt. Under kanalsökningen kan du kan följa med hur den fortskrider. De televisions- och radiotjänster som hittas under kanalsökningen visas på kanallistan.

866/64/6875		100%
Syria TV     Syria TV     Yemen TV     P Aba Dhaba TV     Oman TV     P Al Manar TV	Band TV     Gatar S FM	Voice of People Mass General Pr Oman Radie Doud Radie 1 P Radio Garan
000/04/0075 0	Di Byne TV DYAmm TV DAmi Drabi TV Dinan TV	P Al Manuel TV P South TV P Clother TV P Studier TV



### **MENYKARTA**

### Huvudmeny Inställningar Språkinställningar Barnlås Kanalspärr Menyspärrr Mottagarspärr Användarprofil Timeout för kanalinfo **DVB-textning** TV-inställningar Bildformat Kontrast **Dolby Digital** Video utgång Automatisk kanalsökning Kanalinstallation Manuell kanalsökning Redigera Hoppa over kanal Radering av kanaler Lokal tidsinställning Timer Timerinställningar VCR Timerinställningar Systeminformation Mjukvaruuppdatering Fabriksinställning **STB-version** Programkort

13

#### **OBS!**

- Flytta markören i huvudmenyn med hjälp av tangenterna ◀,▶ (vänster/höger).
- Förflytta dig i undermenyn med hjälp av tangenterna ▲,▼ (upp/ner).
- Gör ditt val och bekräfta ändringarna med OK-tangenten.
- Tryck på OK-tangenten i menyn, om du måste välja mellan flera egenskaper. Hela menyn öppnas.
- Du kan förflytta dig till föregående meny genom att trycka på MENU-tangenten.
- Tryck på EXIT-tangenten när du önskar lämna menyn eller titta på TV-bilden.



Huvudmenyn är uppdelad i sex undermenyer.

- Inställningar
  - Kanalinstallation
  - Redigera
  - Timer
  - Systeminformation
  - Programkort

### Inställningar



### Språkinställningar

Du kan välja önskat språk som meny-, ljud-, textnings- och text-TV-språk.

 Förflytta dig till önskat språk genom att trycka på 
 och ▶ -tangenterna och tryck på OK-tangenten eller använd den språkmeny, som öppnas när du trycker på OK-tangenten och välj språk men OK-tangenten.

- Förflytta dig till följande språkval med  $\blacktriangle$  och  $\blacktriangledown$  - tangenterna.



AT Neigers Ab-Andre ON-Val EXiT-Avela

### <u>Menyspråk</u>

Här kan du välja menyspråk för bildskärmsmenyn (finska, svenska, engelska)

#### Primärt sändningsspråk

Här kan du välja primärt sändningsspråk för en kanal, när flera sändningsspråk står till förfogande.

#### Sekundärt sändningsspråk

Här kan du välja sekundärt sändningsspråk för en kanal, när flera sändningsspråk står till förfogande. Om det primära sändningsspråket inte står till förfogande väljer systemet automatiskt det sekundära sändningsspråket.

#### Primär textning

Här kan du välja primärt textningsspråk för en kanal, när flera textningsspråk står till förfogande.

#### Sekundär textning

Här kan du välja sekundärt textningsspråk för en kanal, när flera sändningsspråk står till förfogande. Om det primära textningsspråket inte står till förfogande väljer systemet automatiskt det sekundära textningsspråket.

### Text-TV

Här kan du välja språk för text-TV-funktionen.





### Barnlås

Med barnlåset kan du förhindra att man tittar på de inställda TV-kanalerna, lyssnar på radiokanalerna eller gör ändringar i apparatens inställningar.

Du kommer in i menyn Barnlås genom att ge din PIN-kod.

Den fabriksgivna PIN-koden är [1234].

Barnlåset har samma PIN-kod som ditt programkort. När du vill ändra din PIN-kod, se sida 24.

### Kanalspärr

Om kanalspärren är i [Ja]-läge begär apparaten alltid din PIN-kod när du flyttar dig till en spärrad kanal.

- Välj Ja/Nej med ◀, ▶ -tangenterna.

- Du kan ställa in kanalspecifika spärrningar i Redigera-menyn i kanallistan.

#### <u>Menyspärr</u>

Om menyspärren är i [Ja]-läge, begär apparaten alltid din PIN-kod när du trycker på MENUtangenten.

- Välj Ja/Nej med ◀, ► -tangenterna.

### <u>Mottagarspärr</u>

Om mottagarspärren är i [Ja]-läge, begär apparaten alltid din PIN-kod när du startar mottagaren från viloläge.

- Välj Ja/Nej med ◀, ► -tangenterna.







### Användarprofil

#### Timeout för kanalinfo

Här kan du välja visningstid för infobalken (1-10 s). - Välj visningstid med ◀, ▶ -tangenterna eller i den rullgardinsmeny, som öppnas med **OK**-tangenten.

### **DVB-textning**

Här kan du välja DVB-textningsfunktionen. - Välj DVB-textning På/Av med ◀, ▶ -tangenterna eller i den rullgardinsmeny, som öppnas med **OK**tangenten.





### TV-inställningar

#### **Bildformat**

Här kan du välja bildformat för TV-bilden.

- Välj bildformat med ◀, ▶ -tangenterna eller använd den rullgardinsmeny, som öppnas med **OK**-tangenten.

[Center]

1) 4 : 3 bildformat





[Full] [Collimate 2) 16 : 9 bredbildsformat

[Letter Box]

• 🗣 •

#### **Kontrast**

Du kan ställa in bildens klarhet. det förinställda värdet är 5.

0 : Mörkast 10 : Klarast

#### **Dolby Digital**

För att lyssna på Dolby Digital -ljud skall du välja in denna egenskap med [Ja]. Alla kanaler sänder inte Dolby digital -ljud.

**Obs!** För att kunna lyssna på Dolby Digital -ljud måste du först ansluta en optisk kabel mellan S/PDIF kontaketn och din hembioförstärkare.

### Videoutgång

Här kan du som videoutgång välja RGB (rekommenderas) eller CVBS.

### Installation

Du kan göra en automatisk (rekommenderas) eller manuell kanalinställning.

### Automatisk kanalsökning

Starta kanalsökningen genom att trycka på OK.

Sökningen startar automatiskt. Under kanalsökningen kan du kan följa med hur den fortskrider. De televisions- och radiotjänster som hittas under kanalsökningen visas på kanallistan.

### Manuell kanalsökning

Den manuala sökningensker genom inmatning av sökparametrar. Ställ in frekvens, modulation och symbolvärde i enlighet med nätets parmetrar. Om som söktyp ges nät, söker mottagaren alla kanaler, som finns i nätet (rekommenderas).

- Omsom söktyp ges RF-kanal, söker mottagaren endast de parameterenliga multiplexkanalerna.
- Ställ in FTA/CAS när du vill söka såväl okodade som kodade kanaler.
- Ställ in FTA (Free To Air) när du vill söka såväl okodade som kodade kanaler.
- Ställ in CAS (Conditional Access System) när du endast vill söka endast kodade kanaler.

Under kanalsökningen kan du kan följa med hur den fortskrider.

De televisions- och radiotjänster som hittas under kanalsökningen visas på kanallistan.







### Redigera



### Hoppa over kanal

För att hoppa över en viss kanal:

1. Tryck på **OK**-knappen för den kanal du önskar hoppa över, varvid ett blått märke visas på den valda kanalen.

2. Tryck på den **WHITE** knappen för att avsluta kanalöverhoppningsläget.



### Radering av kanaler

Här kan du radera alla kanaler, som finns i kanallistan. När du raderar alla kanaler, kvarstår mottagarens inställningar i övrigt: endast de sökta kanalerna raderas.

- Välj Ja / Nej med ◀, ▶ -tangenterna
- Välj [Starta] och tryck på **OK**-tangenten.

<u>Obs! En uppdatering av mottagarens programvara kan</u> göra att gjorda ändringar i kanallistan återgår till sina ursprungsvärden.



### Timer



### Tidinställning

Här kan du ställa tiden på basen av din geografiska lokal (tidzon). Växlingen mellan sommar-/vintertid sker automatiskt.

- Välj tidzon med ◀, ▶ -tangenterna eller den rullgardinsmeny, som öppnas med OK-tangenten.

Бюрра	
Sleep Gmer (minuter)	Ar

### Timerinställningar

Här kan du ställa in mottagaren, så att den slås på och av på bestämda klockslag.

Du kan även ställa in Insomningstimern i denna meny.

- Välj Av/på med ◀, ▶ -tangenterna.
- Ställ tiden med siffertangenterna.

- Ställ Insomningstimern (15-180 min.) med ◀, ▶- tangenterna.



Timer	
Lage	
Lagra	

### VCR-timerinställning

Med timern kan du starta mottagaren på önskad kanal för videoinspelning samt ställa in en påminnelse om inspelningen. Du kan endast använda timerinställningen om videobandspelaren anslutits till den övre SCART-kontakten (VCR). Påminnelsen visas i rutan endast om TVapparaten anslutits till den nedre SCART-kontakten (TV)

<u>Videons timer (VCR)</u>: Du kan ställa in mottagaren för 1-20 olika bandningar genom att ställa in kanal, datum samt start- och stopptid för varje program som du vill banda. Du kan banda program utan att du samtidigt tittar på TV. <u>Påminnelse</u>: När du ställer in en påminnelse, byts kanalen vid vald tidpunkt automatiskt och mottagaren ger en påminnelse om att starta bandningen.

Du kan välja mellan följande timeralternativ:

- En gång: Timern aktiveras vid vald tidpunkt för en gång.
- Dagligen: Timern aktiveras dagligen.
- Veckovis: Timern aktiveras veckovis.

• Månatligen: Timern aktiverar mottagaren en gång i månaden.

- Välj timernummer och läge med piltangenterna ◀,►.
- Välj kanal med piltangenterna ◀, ▶.
- Ställ in start- och stoppdatum i kalendern.
- (Tryck på **OK**-tangenten för att få fram kalendern.)
- Ställ in start- och stopptid med med siffertangenterna.
- Spara inställningarna.





### **Systeminformation**

### Mjukvaruuppdatering

00%

49 -Andra (DiC-Val) EDUT-Month

Du kan uppdatera mottagarens mjukvara via kabelnätet.

Om en ny mjukvara är tillgänglig sker uppdateringen automatiskt, när du startar mottagaren igen (ställ i stand-by läge och starta igen).

-DDu kan också uppdatera mottagaren manuellt: Välj som inställning [Återställning 1]och välj för att börja [Starta] och tryck på **OK**-knappen.

Du kan själv skriva in parametrarna för mjukvaruuppdateringen efter att du valt [Användarinställning]. Skriv in frekvens, modulation och symbolvärde. <u>OBS! En uppdatering av mottagarens mjukvara kan</u> <u>återföra i kanallistan gjorda ändringar till sina initial-</u> <u>värden.</u>

#### Fabriksinställningar

Har kan du återställa fabriksinställningarna för apparaten. Alla ändringar som du gjort i apparatens inställningar går då förlorade.

- Välj Ja och tryck på **OK**-tangenten i punkt [Starta], när du vill återgå till fabriksinställningarna.



-

### STB version (Versionsuppgifter)

Här finns detaljerad information om mottagarens hårdvaru- och mjukvarunummer.

### Programkort



Kortläsaren finns på mottagarens framsida. Placera programkortet med chipsidan neråt och inåt.

Olika programkorte kan ge mottagaren nya funktioner, som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

#### Abonnemangsstatus

Här visas information om de kanalpaket, som kortet berättigar till.

#### **Beställningsläge**

Här visas läge för dina beställningstjänster (Pay Per View, PPV), om din tjänsteleverantör stöder denna funktion.

### Ändring av din PIN-kod

Följ instruktionerna i menyn för att ändra din PIN-kod. Den fabriksinställda PIN-koden är [**1234**].

- Mata in den nuvarande PIN-koden
- Mata in den nya PIN-koden
- Bekräfta den nya PIN-koden

#### <u>Barnlås</u>

Du kan aktivera din mottagare att begära din PIN-kod, om programmet inte lämpar sig för tittare under den åldersgräns, som du bestämt. Alla tjänsteleverantörer stöder inte denna funktion.









Du får fram kanallistan genom att trycka på OK-tangenten.

Du kan forma kanallistan på många olika sätt med hjälp av de färgade tangenterna på fjärrkontrollen. Välj den form du vill ha i rullgardinsmenyn.

Från kanallistan kan du förflytta dig direkt till den kanal du önskar med hjälp av **OK**-tangenten.



### Val av läge

Tryck på den **RÖDA** tangenten för att växla mellan TV/Radio-läge.



### KANALLISTA



### Val av favoritlista

Kanalerna kan grupperas i favoritlistor. Endast kanalerna i den valda favoritgruppen syns i kanallistan.

Tryck på den **GRÖNA** tangenten för att välja favoritlista. Det finns åtta favoritlistor, FAV 1 - FAV 8. För gruppering av kanalkerna i favoritlistor, se sida. 37



### <u>Grupp</u>

En kanallista kan omredigeras på fyra olika sätt. Tryck på den **BLÅ** tangenten och välj bland följande:

- Nät (alla nätets kanaler)
- CAS (kodade/okodade kanaler)
- Låsning (låsta/olåsta kanaler)
- A-Z (alfabetisk ordning)



### **Redigering**

I denna meny kan du gruppera kanalerna i favoritlistor samt redigera favoritlistor och kanallistan. Öppna [Redigering]- menyn genom att trycka på den **VITA**tangenten. Menyn innehåller följande funktioner:

- •FAV- meny
- •Lås/Öppna
- Volymkontroll
- •Ändra ordningsföljd (när favoritlistan är vald)
- •Ändra listnamn (när favoritlistan är vald)







### **FAV-meny**

Har kan du gruppera kanalerna i favoritlistor.

De åtta alternativens ordningsföljd från vänster till höger symboliserar favoritlistornas FAV 1 – FAV 8 ordningsföljd.

- Tryck på **OK**-tangenten i korsningen mellan valda favoritlistan och kanalen. Raderingen av en kanal ur favoritlistan sker genom att trycka på **OK**-tangenten en gång till på detta ställe.

- Spara ändringarna genom att trycka på den **VITA** eller **EXIT**-tangenten, välj [Jaä] och tryck på **OK**-tangenten.



### Lås/Öppna

Du kan spärra önskad kanal.

- Välj [Lås/Öppna].

- Mata in korrekt PIN-kod.

- Tryck på **OK-**tangenten intill den kanal, som du vill spärra. Spärrtecknet visar att kanalen är spärrad.

- Öppna kanalspärren genom att trycka på **OK**-tangenten intill den spärrade kanalen.

- Spara ändringen genom att trycka på den **VITA** eller **EXIT** -tangenten, välj [Ja] och tryck på **OK**-tangenten.



#### Volymkontroll

Volymen kan kontrolleras kanalvis.

- Ställ volymen med ◀, ► -tangenterna.
- Lämna [Volym]-läget genom att trycka på den **VITA** eller **EXIT** -tangenten.

- Spara ändringarna genom att välja [Ja] och trycka på **OK**-tangenten.

### KANALLISTA



### Ändra ordningsföljd

Du kan ändra ordningsföljden på kanalerna inne i en favoritlista.

- Tryck på **OK**-tangenten invid den kanal som skall flyttas.

- Välj nytt läge för kanalen med ▲,▼ -tangenterna.
- Bekrafra kanalens nya placering med **OK**.

- Lämna [Byt ordningsföljd] -läget genom att tryck på den **VITA** elleri **EXIT** -tangenten.

- Spara ändringarna genom att välja [Ja] och trycka på **OK**-tangenten.



### Ändra listnamn

Du kan ge en favoritlista nytt namn.

- Mata in det nya namnet med siffer/bokstavs\_ tangenterna.

- Spara ändringarna med **OK**-tangenten.
- Lämna [Byt listnamn] -läget genom att trycka på den **VITA** eller **EXIT** -tangenten.

- Spara ändringarna genom att välja [Ja] och trycka på **OK**-tangenten.









I TV/Radio-programmens programguide (EPG, Electronic Program Guide) kan du läsa kanalspecifik information, som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

Tryck på **EPG**-tangenten när du vill se på program\_ guiden.

Kanallistan visas i bildrutans vänstra kant. I inforutan i bildrutans mitt ser du kanalernas program som textbalk. I bildrutans nedre del ser du sändningsdatum och tid för respektive program.

- Förflytta dig mellan kanalerna med ▲,▼ tangenterna.
- Förflytta dig inom kanalen med ◀, ► -tangenterna.

När du trycker på **1**-tangenten får du fram startid och stopptid, rubrik och sammandrag för valt program. Du kan förtitta på kanalerna med **OK**-tangenten.

Du kan hoppa direkt från TV-guiden till radioguiden genom att trycka på fjärrkontrollens **RÖDA** tangent.

Om du trycker på U -tangenten på fjärrkontrollen, visas VCR Timer Setup meny och du kan ställ in timern för programinspelning.

Du kan byta datum och tid för EPG-visningen med hjälp av fjärrkontrollens färgade tangenter:

GRÖN: Stegar framåt dagvis i programguiden.
GUL: Stegar bakåt dagvis i programguiden.
BLÅ: Byter tidvisning för programguiden från 1,5 timmar till 3 timmar (30 eller 60 minuters perioder).
RETUR: Returnerar programguiden för den för tillfället aktuella kanalen.

### **TEXT-TV**



Du får fram Text-TV:n genoma att trycka på ( knappen. Obs: Alla kanaler sänder inte Text-TV.



Använd ▲,▼ -tangenterna för att flytta dig till den önskade sidan och tryck på OK -tangenten.

- På Text-TV:s undersidor kan du röra dig med hjälp av

(Р-P+ tangenterna. Obs. Alla Text-TV –sidor har inte undersidor.



: Nästa undersida





Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Du har glömt din PIN-kod.		Kontakta auktoriserad ser- viceverkstad eller nätopera- törens kundservice.
Fel på tidsinställningen.	Tiden har inte ställts in på rätt sätt.	Ställ in rätt tidszon.
LED-lampan på fronten lyser inte. Ingen strömmatning.	Nätsladden sitter inte ordentligt på plats.	Anslut nätsladden ordentligt.
Ingen bild i TV-rutan.	Mottagaren i stand-by läge.	Slå på mottagaren [ON].
	AV-utgången inte ordentligt ansluten till TV-ingången.	Kontrollera anslutningen och skjut in sladden ordentligt.
	Fel ingångskanal vald på TV.	Kontrollera kanalen och ställ in rätt kanal.
Inget ljud.	Audiokabel slarvigt fastsatt. Volymnivån på 0. Ljudavstämningen på (Mute).	Kontrollera audioledningens fastsättning. Höj volyminställningen på
		TV. Tryck på Mute-tryckknappen.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Felriktad fjärrkontroll. Batterierna är förbrukade eller de är felvända i fjärr- kontrollen.	Rikta fjärrkontrollen rakt mot mottagaren. Byt batterier eller insätt dem på nytt.
Dålig bildkvalitet.	Signalnivån är låg.	Kontrollera nivån i [installa- tions]-menyn, kontrollera an- slutningskabel och antenn.
Programkortet fungerar inte.	Programkortet är fel insatt.	Skjut in programkortet till botten och rättvänt.
Mjukvaruuppdatering startar inte automatiskt efter du har startat mottagaren igen.		Välj [Återställning 1] i [mjuk varuuppdatering] meny och välj [Start].

### **EGENSKAPER**



- MPEG-2 video (MP@ML)
- MPEG-1 audio nivå 1, nivå 2
- MPEG-2 digital & helt DVB-enlig
- Digital kabelmottanging enligt europeisk DVB-standard
- Intern CONAX med en smart card -läsare
- Konstellation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
- Kanalsökningsläge : Network / Auto / Manual
- Teletextstöd : OSG & VBI -dosa för TV
- Textningsstöd : DVB-textning / Teletext-textning
- Dolby AC3 digitalt audiobitflöde ut genom S/PDIF
- EPG (elektronisk programguide): Nuvarande / följande & planerad EPG
- Trådlös nerladdning av mjukvara
- Barnlås : Kanallås / installationslås / STB-lås
- Variabelt bildförhållande : 4:3 (full, mitt, brevlåda) / 16:9
- Timer : Timer på / timer av / sömntimer / videotimer
- Kanalgruppering : Favorit / nät / CAS / A-Z
- Ljudvolymkompensation för varje kanal
- Automatisk programinstallation
- Indikering av signalstyrka och -kvalitet
- Favoritkanalval (åtta grupper)
- Alternativt audioval
- Återställningsfunktion efter strömavbrott
- Användarvänlig OSG-meny med komplett funktion
- Minnesfunktion för senaste kanal
- EPG för information om kanalen på skärmen
- Automatisk nerladdning av mjukvara (OTA från EUROLOADER)


# TEKNISKA DATA

# 1. Tuner & Kanal

Ingångskoppling	IEC 169-2, honkoppling
Utgångskoppling	IEC 169-2, hankoppling
RF-insignalområde	64MHz -858MHz
Insignal dynamiskt område	-15dBmV to +15dBmV
Kanalval	PLL Synthesizer
	Step Size :62.5KHz
	IF: 36.125MHz
Kompatibilitet	DVB-C(QAM) Kompatibel
IF-bandbredd	8MHz
Frekvensområde	VHF Low band : 64 - 149.5MHZ
	VHF high band : 156.5 - 442 MHz
	UHF band : 450 - 858 MHz
C/N-förhållande	64QAM : 25.5dB
	256QAM : 32.5dB
ANT normal impedans	ANT IN: 75 Ohm unbalance
	TV OUT : 750hm unbalance

# 2. MPEG-transportflöde A/V-dekodning

MPEG-2 ISO/IEC 13818
Transport stream specification
MPEG-2 MP @ ML
80Mbit/S max.
4:3(full, mitt, brevlåda), 16:9
720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
MPEG-1 audio layer 1 & 2, musicam
Stereo, tvåkanaler, kombinerad stereo, mono
32, 44.1 and 48kHz





3. Minne		
Processor	IBM power PC CPU 252MHz,	350Mips
Flash-minne	2M bytes	
Program DRAM	16M bytes	
EEPROM	2K bytes	
4. A/V & Data In/Ut		
SCART	TV x 1, VCR x 1	
RGB video ut	TV SCART x 1	
CVBS video ut	SCART x 2 (TV, VCR)	
S/PDIF	RCA x 1	
Analog audio ut	SCART x 2 (TV, VCR)	
	Upplösningsförmåga	16bit DAC
	Utgångsnivå	2Vrms Max
	Volym- & ljudavstängningskom	troll
5. Kodningssystem		
Inbyggt Conax	1 Smart Card -läsare	
6. Elinmatning		
Inmatningsspänning	AC 90-240V~, 50/60Hz	
Тур	SMPS	
Elförbrukning	10W max.	
Skydd	Separat inre säkring, jordning a	V
	stomme och ingång för	
	skydd mot åsknedslag och elstö	öt.
7. Fysiska specifikationer		
Storlek (B x H x D)	256mm x 42mm x 155mm	
Vikt	ca 1.5 Kg	
8. Omgivning		
Användningstemperatur	+5 °C ~+45 °C	
Lagringstemperatur	-40 ℃ ~+65 ℃	

\_\_\_

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)



Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.





# USER's MANUAL CV-3400

		CARLE MARTIN
0	DIGITAL GABLE RECEIVER	
M CV-3400	Comment of Volume of A	
the second s		



• Safety Instructions	
• Appearance	
• Remote Control Unit	
• Receiver Connections	J
• Inserting Smartcard	
• Introduction	
• Menu Map	
• Menu Guide	
Channel Lists	
• <i>EPG</i>	
• Teletext	
• Troubleshooting	
• Features	
• Specifications	



Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project



SAFETY INSTRUCTIONS

# A WARNING

Failing to heed the instructions provided on this page could result in serious damage to your health or damage equipment or other such property.

- Always follow these instructions to avoid the risk of injury to yourself or damage to your equipment.
- Unplug the power cord from the AC power outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning the exterior of the receiver.
- Do not use accessories or attachments not recommended by the manufacturer, as they may damage the equipment and said damage is not covered by the warranty.
- Do not operate the receiver in high-humidity areas, or expose it to water or moisture.
- Do not place the receiver on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The receiver may fall, causing serious personal injury and damage to the receiver.
- Do not block or cover slots and openings in the receiver. These are provided for ventilation and protection from overheating. Never place the receiver near or over a radiator or heat register. Do not place the receiver in an enclosure such as a cabinet without proper ventilation.
- Do not stack the receiver on top of or below other electronic devices. They should be at least 10 cm apart.
- Operate the receiver using only the type of power source indicated on the marking label. Unplug the receiver power cord by gripping the plug, not the cord.
- Route power supply cords so that they will not be pinched by items placed on or against them. Connect the power cord in the power outlets securely. Unplug the cord by grasping the plug, not the cord.
- Use an outlet that contains surge suppression or ground fault protection. For added protection during a lightning storm, or when the receiver is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the lines between the receiver and the antenna.
- Do not attempt to service the receiver yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage, and will void the warranty. Refer all servicing to authorized service personnel.
- The main socket-outlet for connecting mains plug shall be accessibly close to this apparatus.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Unplug the receiver from the wall outlet carefully and refer servicing to authorized service personnel whenever the following occurs:

The power cord is damaged; Liquid has been spilled, or objects have fallen into the receiver;

The receiver has been exposed to rain or water;

The receiver has been dropped or the chassis has been damaged;

The receiver exhibits a distinct change in performance.



# **APPEARANCE**





# **APPEARANCE**



### 1. TV SCART

: Connect this to the TV through SCART cable.

# 2. VCR SCART

: Connect this to the VCR through SCART cable.

### 3. S/PDIF

: Connect this to Dolby Digital compatible audio equipment through S/PDIF cable.

### 4. CABLE IN

: Connect this to the cable antenna.

# 5. LOOP OUT

: Use this for other set-top box or television.







1. POWER	Switches the Receiver ON or Stand-by.
2. <b>MUTE</b>	Switches the sound ON/OFF.
3. NUMBER/	Direct choice of TV / Radio channel and other commands by
ALPHABET	number keys, Or input a character.
4. PAGE DOWN	Used to move down a page in the channel list.
5. PAGE UP	Used to move up a page in the channel list.
6. <b>EPG</b>	Electronic Program Guide. Move to the EPG menu directly
	showing program information of channels.
7. <b>MENU</b>	Display the Main menu or return to the previous menu.
8. <b>EXIT</b>	Return to the current video viewing at any time.
9. CHANNEL	Channel Up / Down.
10. OK/ STORE	Used to select a program, a highlighted line or parameter
	value. Displays the channel list on live signal status.
11. <b>VOLUME</b>	Volume Up / Down.
12. TV/ RADIO	The TV/RAD(Radio) key switches between TV and radio
	mode.
13. FAVORITE	The FAV key shows a list of your selected favorite channels.
14. <b>GROUP</b>	Enables you to group a list of channels.
15. ALL CHANNEL	Shows the channel list.
16. FUNCTION	Use for an updated additional function.
17. <b>RECALL</b>	Selects the previously viewed channel.
18. SUBTITLE	Show Subtitle menu to select the subtitle language.
	Press: DVB-Subtitle / Press twice: Teletext-Subtitle
19. ASPECT RATIO	Choose the Aspect Ratio for the TV screen.
20. TELETEXT	Shows a teletext provided by the broadcaster.
21. MULTI VIDEO	Select a video mode when provided by operator.
22. SLEEP TIMER	Shows Sleep timer bar. You can set the sleep timer between
	15min and 180min with 15min interval.
23. ALT AUDIO	Select the audio language or soundtrack you desire when
	this option is provided by the Broadcaster.
	Click once : Alt Audio function
	Click Twice : moves to the Volume Offset mode
24. PAUSE	Make the picture freeze temporarily in a live mode.
25. <b>INFO</b>	Pressing this once displays the info bar.
	Pressing a second time (while info bar is displayed) displays
	more information on the current and the next program, e.g.
	times and a description of the content. Move between
26 70004	programs with arrow buttons.
26. <b>ZOOM</b>	Enlarge the current picture.



# **RECEIVER CONNECTIONS**

**◆** DO NOT PLUG the receiver into the Main Power Outlet, until you complete all the connections to the receiver.

◆ Before making any other connections, you should first connect the CABLE IN connector of the receiver to the cable TV antenna socket.





# **RECEIVER CONNECTIONS**





# 1. Connect the receiver to the TV set with the SCART cable

- Connect the SCART cable of the TV set to the left SCART connector (TV) of the receiver.

# 2. Connect the receiver to TV & VCR sets with the SCART Cables

- Connect the SCART cable of the TV set to the left SCART connector (TV) of the receiver.
- Connect the SCART cable of the VCR set to the right SCART connector (VCR) of the receiver.

# 3. Connect the receiver to the Home theater system with the S/PDIF cable

- Connect the SCART cable of the TV set to the left SCART connector (TV) of the receiver.
- Connect the S/PDIF cable of the AUDIO set to the S/PDIF connector of the receiver.



# **INSERTING SMARTCARD**

# **IC CHIP face Down**



To watch payable program channels, a CONAX smartcard is necessary. You can ask for this to the shop which you had purchased the receiver.

When you subscribed to more than one service provider, you should insert proper Smartcard to get access to the bouquet. This receiver can accept one Smartcard.

If any Smartcard is not inserted in the receiver, only free (FTA; free-to-air) programs are available.

Here's how to get access to the pay channels after your subscription to the provider and your purchase of the Smartcard.

1) The main plug must not be plugged in before inserting the Smartcard.

2) Insert proper Smartcard fully into the slot on the front panel of the receiver, towards the IC Chip on the smartcard facing downward.

3) Smartcard may give special menus or information which are not described in this manual.

4) Smartcard can only give access to the program channels from specific service provider of your subscription.c





# **INTRODUCTION**

When you start the receiver, it will switch to a guided introduction. Go through this introduction for the receiver according to the instructions supplied below.

- Move the menu's cursor using the arrow buttons  $(\blacktriangleleft, \triangleright, \blacktriangle$  and  $\triangledown)$ .
- Select or confirm the changes by pressing OK.
- Press MENU to go to the next setup menu.

Mimu Language	• English •
Man Audel	Finitesh
Second Autio	English
Main Subtile	Fresh
Second Subside	Engish
Teletext	Firman
Teleteat	Family



### Language Settings

You can select the desired language for the Menu, Audio, Subtitle and Teletext language.

1. Press the  $\triangleleft$ , keys to move to the desired language and press **OK** or use **OK** to open the language bar and use **OK** to select the language you would like.

2.Use the  $\blacktriangle, \blacktriangledown$  keys to move to the next language settings.

#### Menu Language

It is used to select the OSG (On Screen Graphics) language of the menu (Finnish, Swedish, English).

### Main Audio

It is used to select the main audio language for channels that have multiple audio languages.

### Second Audio

It is used to select the second audio language for channels that have multiple audio languages. The second audio language is automatically selected by the receiver if the selected main audio language is not available.

#### Main Subtitle

It is used to select the main subtitle language for channels that have multiple subtitle languages.

# Second Subtitle

It is used to select the second subtitle language for channels that have multiple subtitle languages. The second subtitle language is automatically selected by the receiver if the selected main subtitle language is not available.

#### <u>Teletext</u>

It is used to select the OSG language of the teletext.







# **TV Output**

### Aspect Ratio

You can select the aspect ratio of the TV screen.

1. Use the  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  keys or press **OK** in the pull-down menu to select the aspect ratio.

1) 4 : 3 for normal screen TVs





[Full]

[Center]

[Letter Box]

2) 16: 9 for wide screen TVs



#### **Contrast**

You can adjust the screen brightness. The default value is 5.

0 : Darkest 10 : Brightest

#### **Dolby Digital**

In order to listen Dolby Digital sound, select this feature by setting the parameter to [On]. Dolby Digital sound is not broadcast on all channels.

**Note!** To listen Dolby Digital sound, you should first connect the optic cable from the S/PDIF connector to the amplifier on your home entertainment system.

### Video Output

You can select the video output out of RGB (recommended) and CVBS.







# Clock

Here you can set the time according to location (time zone). The clock automatically resets itself to correspond to daylight savings time.

Select your time zone with the  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$  keys or OK in the pull down menu.





# Auto Search

Start channel search by pressing OK.

The search is automatically started. You can monitor the progress of the search during the channel search function. The TV and radio services found with the channel search appear on the channel list as the search advances.



# MENU MAP



# 13

#### NOTE

- Use the  $\triangleleft$ , keys (left/right) to move the cursor on the main menu.
- Use the  $\blacktriangle$ ,  $\triangledown$  keys (up/down) to move in the submenu.
- •Press the OK key to select or confirm the changes.
- Press the OK key on the menu bar which has many options to be selected, then the pull down menu will be displayed.
- Press the MENU key to go to the previous menu.
- Press the EXIT key to exit the menu or go to the live signal.



The main menu consists of 6 submenus.

- Settings
- Installation
- Edit
- Timer Function
- System Information
- Smartcard

# **Settings**



### Language Settings

You can select the desired language for the Menu, Audio, Subtitle and Teletext language.

1. Press the  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  keys to move to the desired language and press **OK** or use **OK** from the pull down menu by pressing **OK** on the language bar which you want to set.

2. Use the  $\blacktriangle$ ,  $\checkmark$  keys to move to the next language setting.





### Menu Language

It is used to select the OSG (On Screen Graphics) language of the menu (Finnish, Swedish, English).

### Main Audio

It is used to select the main audio language for channels that have multiple audio languages.

### Second Audio

It is used to select the second audio language for channels that have multiple audio languages. The second audio language is automatically selected by the receiver if the selected main audio language is not available.

#### Main Subtitle

It is used to select the main subtitle language for channels that have multiple subtitle languages.

#### Second Subtitle

It is used to select the second subtitle language for channels that have multiple subtitle languages. The second subtitle language is automatically selected by the receiver if the selected main subtitle language is not available.

#### **Teletext**

It is used to select the OSG language of the teletext.





# **Parental Lock**

With Parental Lock you can prevent watching TV channels you choose, listening a Radio channel, or an unauthorized change in the installation from being performed or the receiver setting from being changed.

To enter the Parental Lock menu, you have to enter the PIN code first.

The PIN code is set to [1234] at the factory.

The PIN code for the Parental Lock menu is the same as that of the program card's. See p. 24 to learn how to change your PIN code.

# **Channel Lock**

If the Channel Lock is set to [Yes], the receiver will request that you enter your PIN code every time you try to watch or listen to a locked channel.

- Use the  $\blacktriangleleft$ , keys to select [Yes] or [No].

- Locks for specific channels can be set from the Edit menu of the channel list.

### Menu Lock

If the Menu Lock is set to [Yes], the receiver will request that you enter your PIN code every time you press **MENU**.

- Use the  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$  keys to select [Yes] or [No].

### STB Lock

If the Set Lock is set to [Yes], the receiver will request that you enter your PIN code every time you start the receiver.

- Use the  $\blacktriangleleft$ , keys to select [Yes] or [No].







# **User Profile**

## **Banner Timeout**

You can select the length of the timeout for the information banner (1-10 seconds).
1. Use the ◀, ► keys or press OK in the pull down menu to select the banner timeout.

### **DVB** subtitling

You can use this to select DVB subtitling. 1. Set this to On/Off with the ◀, ► keys or press **OK** in the pull down menu.





# **TV Output**

### Aspect Ratio

You can select the aspect ratio of the TV screen.

1. Use the  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$  keys or press **OK** in the pull-down menu to select the aspect ratio.

1) 4 : 3 for normal screen TVs





[Full]

[Center]

[Letter Box]

2) 16: 9 for wide screen TVs



#### **Contrast**

You can adjust the screen brightness. The default value is 5.

0 : Darkest 10 : Brightest

#### **Dolby Digital**

In order to listen Dolby Digital sound, select this feature by setting the parameter to [On]. Dolby Digital sound is not broadcast on all channels.

**Note!** To listen Dolby Digital sound, you should first connect the optic cable from the S/PDIF connector to the amplifier on your home entertainment system.

#### Video Output

You can select the video output out of RGB (recommended) and CVBS.

# Installation

Channel search can be performed automatically (recommended) or manually.

## **Auto Search**

Start channel search by pressing OK.

The search is automatically started. You can monitor the progress of the search during the channel search function. The TV and radio services found with the channel search appear on the channel list as the search advances.

### **Manual Search**

Manual search is performed by entering search parameters. Set frequency, modulation, and symbol value according to the network parameters.

• If the search mode is set to network, the receiver will search for all the channels in the network (recommended).

• If the search mode is set to RF channel, the receiver will only search for the multiplex channels according to the parameters.

• If you want to search for both the free and the pay channels, set FTA/CAS.

• If you want to search for only the free channels, set FTA (Free To Air).

• If you want to search for only the pay channels, set CAS (Conditional Access System).

You can monitor the progress of the search during the channel search function. The TV and radio services found with the channel search appear on the channel list as the search advances.



Frequency Modulation	682 MHz (09)
Symbolize)	0026
Search Type	Network
PTA/CAS type	<b>M</b>
stat search	
Signal Level	• 99%
Signal Quality	• 07%





# Edit



# Skip Channel

To skip a channel of your choice:

1.Press the **OK** key on the channel you want to skip, and the blue mark will be displayed on the selected channel.

2.Press the **WHITE** key to exit the Skip Channel mode.



# **Delete All Channels**

Here you can delete all of the channels in the Channel List. When you delete all the channels, the receiver's settings will stay the same and only the searched channels will be removed.

1. Select Yes / No with the  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$  keys.

2. Select [Start] and press OK.

NOTE: If you do the software upgrade of the receiver after having edited the Channel List or the Edit menu, the edited information can be initialized.



# **Timer Function**



# Clock

Here you can set the time according to location (time zone). The clock automatically resets itself to correspond to daylight savings time.

Select your time zone with the  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$  keys or OK in the pull down menu.

Turn en i	1011
Turn off	Off
Sleep Timer (Maute)	01

# **Timer Setup**

Here you can you can set the [Turn ON] or [Turn OFF] time for the timer.

In addition, you can set the [Sleep timer] on this menu.

1. Select ON/OFF with the  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$  keys.

2. Set the time with the numeric keys.

3. Use the  $\triangleleft$ , keys to set the Sleep timer (15-180 minutes).



Tener	
Mode	08
CHARGE STREET	
566	

# **VCR Timer Setup**

You can set the VCR timer or Reminder. You can use the VCR timer function only if the receiver is connected to VCR through the VCR SCART (upper) and use the Reminder only if the receiver is connected to TV through the TV SCART (lower).

<u>VCR Timer</u>: You can make a reservation to record a program in VCR by setting date and time and channel of the program. Even if you are not watching TV, the receiver will give a command to start recording at the appointed time.

<u>Reminder</u>: If you set a time and a channel in Reminder, the TV channel will be changed to the appointed channel automatically. You can use this function only when you are watching TV.

You can choose between the following operation types:

- Once: Timer is activated for the specified time only once.
- Daily: Timer is activated daily.
- Weekly: Timer is activated weekly.
- Monthly: Timer is activated monthly.
- 1. Select the timer number and mode with the  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$  keys.
- 2. Set the channel with the  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$  keys.
- 3. Set [Start date] and [Stop date] with the calendar.
- (Press the **OK** key to display the calendar.)
- 4. Set the [Start time] and [Stop time] with the numerical keys.
- 5. Save the settings.





# Software Update

You can upgrade the receiver with new software via network.

If new software version is available, the upgrade will perform automatically when the receiver is restarted (switch to Stand-by and then restart.)

The receiver can also be upgraded manually:

- Select [Factory 1], select [Start], and press OK.

- You can enter the parameters for the software upgrade by selecting [User Setting]. Enter the

frequency, modulation and symbol value.

<u>NOTE:</u> Updating the receiver software may also reset the channel list settings to their default values.

### **Factory Reset**

Here you can reset the receiver to its original settings. All changes made to the settings will be removed. 1.If you want to reset the receiver, select Yes and press OK under [Start].

# **Version Information**

You can find the detailed information of the hardware version and software version of the receiver.







ite: 40-Charler | CiGSelect | Extructs

00%

# **Smartcard**



Insert the smart card into the Smart Card slot on the Front Panel so that the chip is facing the receiver and downwards.

Depending on the card, the smartcard's user menu may vary.

#### **Subscription Status**

This information displays the channel packages that have been selected for the smartcard.

### **Event Status**

Information on the status of PPV (Pay Per View) services if the service provider supports this function.

#### **Change PIN Code**

Follow the procedure as shown on the menu to change PIN code. Initial PIN code is set as [1234].

- Enter current PIN code
- Enter new PIN code
- Confirm new PIN code

### **Maturity Rating**

You can activate the receiver so that it requests a PIN code if the program is not suitable for viewers younger than the age limit you have set. Not all network operators support this function.









# Press OK to display the channel list.

You can modify the channel list using the color buttons on your remote control in several different ways. Select the way you would like to make the changes from the pull down menu.

You can go to a channel directly from the channel list menu by pressing **OK**.



#### Mode Switch

1. Press the **RED** key and select TV/Radio.





# **Favorites**

You can group channels together into lists of favorite channels. Only channels that belong to a favorite grouping and have been selected are visible in the channel list.

Press the **GREEN** key to select a favorite list. There are 8 favorite lists: FAV 1 - FAV 8. For more information on grouping channels into favorite lists, see p. 37.



# <u>Group</u>

Channels lists can be rearranged in four different ways. Press the **BLUE** key and select one of the following.

- Network (all of the network's channels)
- CAS (scrambled/unscrambled channels)
- Lock (locked or unlocked channels)
- A-Z (alphabetical order)



# <u>Edit</u>

In this menu, you can group the channels into favorite lists as well as edit favorite and channel lists. Open the [EDIT] menu by pressing the **WHITE** key. The menu contains the following functions:.

- •FAV Selection
- Lock/Unlock
- •Volume
- •Reorganizing (when the favorite list is selected)
- •Rename the list (when the favorite list is selected)





### **FAV Selection**

Here you group the channels into favorite lists (FAV lists).

The order of the eight options from left to right depicts the order of the favorite lists FAV 1 - FAV 8.

•Press **OK** where the favorite list and channel you have selected meet up. Remove the channel from the favorite list by pressing **OK** again at this point.

•Press the **WHITE** key or **EXIT** and then [Yes] and then **OK** to save changes.



#### Lock / Unlock

You can make a lock on your desired channel.

-Select [Lock/Unlock]

-Enter the correct PIN code

-Press **OK** on the channel you want to Lock, and the lock mark is displayed on the selected channel.
-If you press **OK** again on the locked channel in the Lock mode, you can unlock the channel.

-Save the changes by pressing the **WHITE** key or **EXIT**, select [Yes] and press **OK**.



#### Volume

You can regulate the volume level according to channel.

-You can adjust the volume with the  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$  keys.

-To exit the [Volume] mode, press the **WHITE** key or **EXIT**.

-Save your changes by selecting [Yes], then press OK.





# Reorganizing

You can reorganize the order of channels in your favorite lists.

- Press **OK** for the channel you want to move.
- Select the position for the channel with the  $\blacktriangle$ ,  $\triangledown$  keys.
- Press **OK** to confirm the new position.

- Press the **WHITE** key or **EXIT** to exit the [Move FAV] mode.

- Save the changes by selecting [Yes] and then press OK.



### **Rename the List**

You can rename FAV groups.

- Enter the new name with the alphabet keys or number keys.

- Save the changes by pressing **OK**.

- Press the **WHITE** key or **EXIT** to exit the [Rename FAV List] mode.

- Save the changes by selecting [Yes] and then press **OK**.









Additional information for each channel that has been provided by the suppliers can be read in the Electronic Program Guide (EPG).

If you want to see the EPG, press **EPG** on your remote control.

The channel list is displayed on the left side of the screen. The EPG window in the middle of the screen will show the programs of the channels as text banners. The bottom of the screen will show the date and time of each program.

- Use the  $\blacktriangle$ ,  $\checkmark$  keys to switch the channel.
- Use the  $\blacktriangleleft$ , keys to move within the channel.

Press *t* o view the start and end time, title and synopsis of the selected program. You can preview channels by pressing **OK**.

You can switch from the TV program guide to the Radio program guide by pressing the **RED** key on your remote control.

By pressing the Wey on the remote control, you can move to the VCR Timer Setup menu to set timer.

You can change the date and time interval of the EPG display with the color keys on the remote control:

**GREEN:** changes the date of the EPG display from the current to the previous day.

**YELLOW:** changes the date of the EPG display from current to the next day.

**BLUE:** switches the time interval of the EPG display to from 1.5 to 3 hours in 30-minute or 60-minute intervals. **RECALL:** returns to the program being currently displayed in the EPG display.





When you press the key on the RCU, the teletext information will be displayed.

- Use the  $\blacktriangle$ ,  $\checkmark$  keys to move to the teletext which you want to see and press the **OK** key.

- When the teletext has sub pages, use the P-



keys to move to the sub pages.



: moves to the previous page

+ : moves to the next page




# TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution of the problem
You have forgotten your PIN code.		Contact your Service Provider.
Time Setting is wrong.	The time is not set properly.	Set the proper Timezone.
No display LED on the front panel / No power supply	Power cord not plugged in correctly.	Plug in power cord correctly.
No picture on the screen.	Receiver in Standby mode	Set the receiver to [ON]
	AV Output not connected tightly to video output of TV	Check the connection and correct.
	Incorrect channel or video output selected on TV.	Check channel and video output and correct.
No Sound	Audio cord connected incorrectly. Volume level is 0. Muting active.	Check connection and correct. Increase volume on TV set. Press the MUTE key.
Remote Control does not operate directly.	Incorrect operation Batteries dead or inserted incorrectly.	Point remote control towards the receiver. Replace batteries or insert them correctly.
Poor picture quality.	Signal strength too low.	Check the signal strength in the [Installation] menu, check the cable signal from cable network.
Software updating does'nt start automatically after restart.		Choose [Factory 1] in [Software upgrade] menu and choose [Start].
The smartcard is not working.	The smartcard is not installed properly.	Check that the smartcard has been correctly inserted.

### **FEATURES**



- MPEG-2 video (MP@ML)
- MPEG-1 audio layer 1, layer 2
- MPEG-2 digital & fully DVB compliant
- European DVB standard digital cable reception
- Embedded CONAX with one smart card reader
- Constellation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
- Channel search mode : Network / Auto / Manual
- Teletext supported : OSG & VBI insertion for TV
- Subtitle supported : DVB subtitle / Teletext subtitle
- Dolby AC3 digital audio bitstream out through S/PDIF
- EPG : Present / Following & Scheduled EPG
- Over-The-Air SW download
- Parental lock : Channel lock / Install lock / STB lock
- Variable aspect ratio : 4:3 (Full, Center, Letter Box) / 16:9
- Timer : On timer / Off timer / Sleep timer / VCR timer
- Channel grouping : Favorite / Network / CAS / A-Z
- Volume offset for each channel
- Automatic Program installation
- Signal Strength and Quality indication
- Favorite channel selection (Eight sets)
- Alternative Audio Selection
- Power recovery function
- User friendly OSG menu with full function
- Last channel memory function
- EPG for on screen channel information
- Automatic Software download (OTA by EUROLOADER)



## **SPECIFICATIONS**

1. Tuner & Channel	
Input connector	IEC 169-2, female
Output connector	IEC 169-2, male
RF input range	64MHz -858MHz
Input dynamic range	-15dBmV to +15dBmV
Channel selection	PLL Synthesizer
	Step Size :62.5KHz
	IF : 36.125MHz
Supporting system	DVB-C(QAM) Compliant
IF Bandwidth	8MHz
Frequency Range	VHF Low band : 64 - 149.5MHZ
	VHF high band : 156.5 - 442 MHz
	UHF band : 450 - 858 MHz
C/N ratio	64QAM : 25.5dB
	256QAM : 32.5dB
ANT normal impedance	ANT IN : 75 Ohm unbalance
	TV OUT : 750hm unbalance

#### 2. MPEG transport stream A/V decoding

Transport stream	MPEG-2 ISO/IEC 13818
	Transport stream specification
Profile & level	MPEG-2 MP @ ML
Input T/S data rate	80Mbit/S max.
Aspect ratio	4:3(Full, Center, Letter Box), 16:9
Video resolution	720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Audio decoding	MPEG-1 audio layer 1 & 2, musicam
Audio mode	Stereo, dual channel, joint stereo, mono
Sampling rate	32, 44.1 and 48kHz





3. Memory	
Processor	IBM power PC CPU 252MHz, 350Mips
Flash memory	2M bytes
Program DRAM	16M bytes
EEPROM	2K bytes
4. A/V & Data In/Out	
SCART	TV x 1, VCR x 1
RGB video out	TV SCART x 1
CVBS video out	SCART x 2 (TV, VCR)
S/PDIF	RCA x 1
Analog audio out	SCART x 2 (TV, VCR)
	Resolution 16bit DAC
	Output Level 2Vrms Max
	Volume & mute control
5. Conditional Access	
Embedded Conax	I Smart Card Reader
6. Power Supply	
Input voltage	AC 90-240V~, 50/60Hz
Туре	SMPS
Power consumption	10W max.
Protection	Separate internal fuse, chassis
	grounding and the input for
	lighting or electric shock protection.
7. Physical Specifications	
Size (W x H x D)	256mm x 42mm x 155mm
Weight	about 1.5 Kg
8. Environment	
Operating temperature	+5 °C ~+45 °C
Storage temperature	-40 °C ~+65 °C
Storage temperature	

### **Correct Disposal of This Product** (Waste Electrical & Electronic Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

