FG101 sillasta reitittäväksi

1. Vaihda verkkokortin asetuksista ip-osoitteeksi 192.168.1.100 / 255.255.255.0

🖗 Lo	ocal Area Connection Properties		23		ive					
Net	working Sharing			le unplug LM Giga	n gge abit					
ľ	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) I	Properties		? ×						
4	General									
T	You can get IP settings assigned autom this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	atically if your r ask your netwo	network s rk adminis	upports strator						
	Obtain an IP address automatical	у								
	Ose the following IP address:									
	IP address:									
	Subnet mask:									
	Default gateway:									
	Obtain DNS server address automatically									
	Ose the following DNS server addr	esses:								
	Preferred DNS server:		•							
	Alternate DNS server:		•							
Ц	Validate settings upon exit		Adva	nced						
_		ОК		Cancel						

2. Avaa selain ja syötä osoiteriville 192.168.1.1 ja paina "Enter". Kirjaudu sisään tunnuksilla admin/admin

Username:	
Password:	
	Login

3. Avaa Advanced Setup \rightarrow WAN



4. Laita rasti ruutuun "Remove" *bridge_2 service* kohdassa ja paina *Remove* nappia ja tämän jälkeen *Save&Reboot*

vice Info vanced Setup VAN AN	Wide Area Network (WAN) Setup Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces. Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.										
Security Parental <mark>Control</mark>	VLAN Mux	VLAN 802.1p	Con. ID	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
Quality of Service Routing	Off	0	1	ipow_1	br1	IPoW	Disabled	Disabled	Enabled		Edit
DNS Port Mapping Certificate	Off	0	2	bridge_2	eth0.6.2	Bridge	N/A	Disabled	Enabled		Edit
ireless pice					Add	move	ave/Reboot				
agnostics anagement											

5. Laite käynnistyy uudelleen ja laitteen hallintaan pitää kirjautua uudelleen kohdan 2 mukaisesti.

Username:	
Password:	
	Login

6. Avaa Advanced Setup \rightarrow Port Mapping

I.

Inteno

Device Info
Advanced Setup
WAN
LAN
Security
Parental Control
Quality of Service
Routing
DNS
Port Mapping
Certificate
Nireless
/oice
Diagnostics
Management

Port Mapping

Port Mapping supports multiple LAN ports to VLAN groups. Each VLAN group will perform as an independent network. To support this feature, you m

Group Name	VLAN ID	N ID Enable/Disable Remove Interfaces		Enable/Disable	
Default	Untagged				
				USB	
	2 Untagged		LAN1		
			LAN2		
		۲		LAN3	
bridge_2			LAN4 Wireless(SSID1) Wireless_Guest(SSID2)		
				Wireless(SSID1)	
				Wireless_Guest(SSID2)	
				Wireless_Guest1(SSID3)	
				Wireless_Guest2(SSID4)	

Add Save/Apply

7. Poista rasti "Enable/Disable" valintaruudusta, valitse rasti ruutuun "Remove" ja paina "Save&Apply". Odota noin 30 sekuntia ja siirry kohtaan 8.

Intena										
Device Info Advanced Setup WAN LAN Security Parental Control	Port Mapping Port Mapping su To support this f button. Only the	Port Mapping Port Mapping supports multiple LAN ports to VLAN groups. Each VLAN group will perform as an independent network. To support this feature, you must add appropriate LAN interfaces to VLAN group of the bridged WAN using the Add button. Only the default group has the IP interface of LAN IP address.								
Quality of Service	Group Name	VLAN ID	Enable/Disable	Remove	Interfaces	Enable/Disable				
DNS	Default	Untagged								
Port Mapping Certificate		Untagged		×	USB					
Wireless					LAN1	 Image: A start of the start of				
Diagnostics					LAN2]			
Management					LAN3					
	bridge_2				LAN4					
					Wireless(SSID1)		1			
					Wireless_Guest(SSID2)					
					Wireless_Guest1(SSID3)	 Image: A start of the start of				
					Wireless_Guest2(SSID4)					
	Add Save/	Apply)							

8. Käynnistä laite uudelleen laitteen virtanäppäimestä.

9. Modeemi on nyt reitittävänä. Vaihda verkkokorttisi asetuksista takaisin :

			2
	nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties		L B
	General Alternate Configuration		
T	You can get IP settings assigned automatically if you this capability. Otherwise, you need to ask your need for the appropriate IP settings.	our netw etwork ad	ork support dministrator
	Obtain an IP address automatically		
	Ouse the following IP address:		
	IP address:		
	Subnet mask:		
	Default gateway:		
	Obtain DNS server address automatically		
	O Use the following DNS server addresses:		
	Preferred DNS server:		
	Alternate DNS server:		

Vikatilanteet						
Netti toimi aikaisemmin siltaavana, ohjeen mukaan tehty reititys ei toimi.	Tarkista palaako modeemissa Internet-valo. Tee konfiguraatio tarvittaessa uudelleen. Myös modeemin uudelleenkäynnistys auttaa.					
Langaton netti ei toimi.	Päätelaite (matkapuhelin, Pad, tietokone) ei ole vaihtanut automaattisesti osoitettaan. Sulje päätelaitteen (matkapuhelin, Pad, tietokone) langaton verkkokortti tai käynnistä päätelaite (matkapuhelin, Pad, tietokone) uudelleen ja yhdistä uudelleen langattomaan verkkoosi.					
Internet-valo palaa, mutta netti ei toimi.	Tarkista, että modeemin LAN-valikossa on enabloitu DHCP-server ja että sillä on osoiteavaruus mitä jakaa, sekä arvot Primary/secondary DNS-server – kentissä.					
Kaikki tehty, mikään ei toimi.	Pidä modeemin reset-nappia pohjassa 10 sec, niin laite palautuu DNA:n alkuperäisille asetuksille. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.					