

Ensiluokkaista viestintää, liikkuvaa elämää.

HUAWEI Mobile Partner

Käyttöopas

Copyright © 2008 Huawei Technologies Co., Ltd.

Kaikki oikeudet pidätetään

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Huawei Technologies Co. Ltd:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tavaramerkit



HUAWEI ja **HUAWEI** ovat Huawei Technologies Co. Ltd:n tavaramerkkejä. Kaikki muut käyttöoppaassa mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Huomautus

Tässä käyttöoppaassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tämä käyttöoppaan valmistelussa on pyritty varmistamaan sisällön tarkkuus, mutta mitkään tässä käyttöoppaassa olevat lausumat, tiedot tai suositukset eivät edusta minkäänlaista ilmaistua tai oletettua takuuta.

Sisältö

| | |
|---|-----------|
| 1 Mobile Partnerin graafisen käyttöliittymän kuvaus..... | 1 |
| Mobile Partnerin käynnistäminen | 1 |
| Käyttöliittymän yleiskatsaus | 1 |
| 2 Internet-palvelut | 3 |
| Internetin käyttäminen..... | 3 |
| Tilastotiedot | 3 |
| 3 Tekstipalvelut | 5 |
| Viestin luominen ja lähettäminen | 5 |
| Saapuneet..... | 5 |
| Lähtevät | 7 |
| Tärkeä, Luonnokset, Poistetut ja Raportit..... | 7 |
| SIM- tai USIM-kortilla olevan viestin näyttäminen | 7 |
| Tekstiviestiasetukset | 8 |
| 4 Osoitekirja | 10 |
| Osoitekirjan hallinta Paikallinen -käyttöliittymässä | 10 |
| SIM- tai USIM-kortin osoitekirjan hallinta..... | 12 |
| Tuominen ja vieminen | 13 |
| 5 Asetukset ja tietokysely..... | 15 |
| Kielen vaihtaminen..... | 15 |
| PIN-toiminnot..... | 15 |
| Laitteen valitseminen..... | 16 |
| Diagnostiikkatietojen näyttäminen..... | 16 |
| Käynnistysasetukset | 17 |
| Verkkoasetukset | 17 |
| Yhteysprofiilin asetukset | 18 |
| 6 Usein kysytyt kysymykset | 20 |
| 7 Lyhenteet | 21 |

1

Mobile Partnerin graafisen käyttöliittymän kuvaus

Mobile Partnerin käynnistäminen

Käynnistä Mobile Partner kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa Mobile Partner -pikakuvaketta.





Huomautus:

- Kirjoita tarvittaessa PIN (Personal Identification Number) -koodi ja valitse **OK**. Jos et kirjoita oikeaa PIN- tai PUK (PIN Unlocking Key) -koodia, verkkotoiminnot eivät ole käytettävissä.
- Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos tarvitset SIM (Subscriber Identity Module)- tai USIM (UMTS Service Identity Module) -kortin.
- Saat SIM- tai USIM-kortin palveluntarjoajalta. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Käyttöliittymän yleiskatsaus








Pikakuvakkeet

Seuraava taulukko sisältää Mobile Partner -pikakuvakkeet.

| Napsauta... | Toiminto... |
|---|---|
|  | Näytä Connection (Yhteys) -käyttöliittymä. |
|  | Pyydä siirrettyjen tietojen tilastot. |
|  | Näytä Teksti -käyttöliittymä. |
|  | Näytä Osoitekirja -käyttöliittymä. |

Tilatiedot

Seuraava taulukko sisältää kaikki mahdolliset tilatiedot.

| Tilatiedot | Kuvaus |
|------------------|--|
| Verkkosignaali | Ilmaisee verkkosignaalin voimakkuuden seuraavilla kuvakkeilla:  |
| Verkon tiedot | Näyttää nykyisen verkon profiilin. |
| Uusi viesti | Tekstiviestikehote on käytössä, ja uusi viesti saapuu: <ul style="list-style-type: none"> -kuvake vilkkuu tilarivillä.Tietokoneen oikeaan alakulmaan aukeaa Kehote -valintaikkuna. |
| Lukematon viesti | Lukematon viesti: <ul style="list-style-type: none"> -kuvake vilkkuu tilarivillä.Kun siirät osoittimen kuvakkeen päälle, näyttöön tulee lukemattomien viestien lukumäärä. |
| Verkkoyhteys | Verkkoyhteyden tiedot: <ul style="list-style-type: none"> : Verkko on käytössä. : Verkko ei ole käytössä. |
| Siirretyt tiedot | <ul style="list-style-type: none"> : Tietoja ladataan Mobile Partneriin. : Tietoja ladataan Mobile Partnerista. |


2

Internet-palvelut

Internetin käyttäminen

Kun olet määrittänyt verkko- ja yhteysprofiilit, voit käyttää verkkoa Mobile Partnerin kautta.

Voit käyttää verkkoa seuraavilla tavoilla:

1. Napsauta  -kuvaketta.
2. Napsauta pikavalikon nuolta ja valitse oikea profiili.
3. Määritä yhteys valitsemalla **Muodosta yhteys**.
4. Käynnistä tietokoneen selain Internet-yhteyttä varten.

Huomautus:


- Kun yhteys on muodostettu, yhteyden kesto, tietojen tilastotiedot, siirtonopeus sekä muut nykyisen yhteyden tiedot näkyvät pääkäyttöliittymässä.
- Voit katkaista yhteyden valitsemalla **Katkaise yhteys**.

Tilastotiedot

Statistics (Tilastotiedot) -toiminnolla voit tarkastella verkon tiedonsiirtoa.

Tilastotietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella tilastotietoja seuraavasti:

1. Avaa tilastotietojen käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
2. Kun napsautat siirtymispuussa toista seuraavista välilehdistä, näyttöön tulee välilehden nimeä vastaava kaavio.
- **Siirrä:** Tarkastele nykyisen yhteyden latausnopeutta sekä ladattuja tietoja.
- **Tilastotiedot:** Näet nykyisen yhteyden keston, edellisen palautuksen ajankohdan sekä päivittäin, kuukausittain ja vuosittain ladatut tiedot.

Huomautus:

Tietoliikenteen tilastotiedot ovat viitteellisiä. Todelliset tietoliikennetiedot perustuvat operaattorin keräämiin tietoihin.

Tilastotietojen palauttaminen

Voit palauttaa tilastotiedot seuraavasti:



1. Napsauta välilehteä siirtymispuussa hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse **Palauta tilastotiedot**.
3. Valitse **Vahvista** -valintaikkunassa **Kyllä**.

3

Tekstipalvelut

Mobile Partner tarjoaa tekstipalveluita. Paikalliseen postilaatikkoon tallennettavien viestien määrää ei ole rajoitettu, ja postilaatikon hallinta on helppoa.

Viestin luominen ja lähettäminen

1. Avaa **Teksti** -käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
2. Avaa **Uusi** -käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
3. Määritä vastaanottajan numero toisella seuraavista tavoista:
 - Valitse **Lähetä....** Valitse sitten **SValitse numero** -käyttöliittymästä.
 - Kirjoita vastaanottajan numero suoraan.
4. Kirjoita viestin sisältö.
5. Tämän jälkeen voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse **Lähetä**: Lähetä viesti.
 - Valitse **Tallenna**: Tallenna viesti luonnoksena.
 - Valitse **Sulje**: Poistu viestin muokkaustilasta. Jos valitset **Vahvista** -valintaikkunassa **Kyllä**, viesti voidaan tallentaa **Luonnokset** -kansioon.


Huomautus:

- Voit lähettää viestin kerralla jopa 20 puhelinnumeroon. Erota numerot puolipisteellä (;).
- Viestiin mahtuu enintään 2 048 merkkiä.


Saapuneet

Saapuneet-kansioon tallennetaan vastaanotetut viestit.

Avaa **Saapuneet** -käyttöliittymä seuraavasti:

1. Avaa **Text Teksti** -käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
2. Avaa **Inbox Saapuneet** -käyttöliittymä valitsemalla **Paikallinen** > **Inbox Saapuneet**.

Viestin etsiminen

Napsauta -kuvaketta. Kirjoita sitten viestin lähettäjän nimi tai puhelinnumero, osa viestin sisällöstä tai viestin vastaanottoaika.

Huomautus:

- Voit etsiä viestiä kirjoittamalla osan viestin sisällöstä.
- Viestiä etsittäessä hakua vastaavien viestien luettelo päivitetään automaattisesti määrittämiäsi tietojen mukaan. Hakutulokset tulevat näyttöön. Jos hakuheitoja vastaavia viestejä ei löydy, näyttöön ei tule mitään.

Viestin näyttäminen




Voit avata Saapuneet-kansiossa olevan viestin seuraavasti:

1. Avaa **Teksti** -käyttöliittymä ja valitse näytettävä viesti.
2. Napsauta valittua viestiä.
Viestiluettelon alapuolella näkyvät viestin lähettäjän nimi ja puhelinnumero, viestin sisältö sekä viestin vastaanottoaika.
3. Kun napsautat valittua viestiä hiiren kakkospainikkeella, saat käyttöösi seuraavat toiminnot:
 - **Muokkaa:** Muokkaa viestiä uudelleen.
 - **Vastaa:** Muokkaa viestiä uudelleen **Muokkaa** -käyttöliittymässä ja lähetä se viestin lähettäjälle.
 - **Lähetä edelleen:** Välitä viesti toiselle henkilölle.
 - **Tallenna numero:** Määritä muut tiedot ja tallenna yhteystieto **Uusi yhteystieto** -käyttöliittymässä.
 - **Poista:** Poista viesti.
 - **Poista kaikki:** Poista Inbox (Saapuneet) -kansion kaikki viestit.

Huomautus:

- Voit pitää **Shift**- tai **Ctrl**-näppäintä alhaalla ja valita haluamasi viestit napsauttamalla. Jos haluat valita luettelon kaikki viestit, paina näppäinyhdistelmää **Ctrl + A**.
- Saapuneet-kansioista poistetut viestit siirretään **Poistetut** -kansioon.
- Voit lähettää edelleen vain yhden viestin kerrallaan.


Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa viestiluettelon alla olevia kuvakkeita napsauttamalla:

- : Vastaa valittuun viestiin.
- : Lähetä valittu viesti edelleen.
- : Poista valittu viesti.

Lähtevät

Lähtevät-kansioon tallennetaan lähetetyt viestit. Tämä kansio sisältää myös ne viestit, joiden lähettäminen epäonnistui.

Avaa **Lähtevät** -käyttöliittymä seuraavasti:

1. Avaa **Teksti** -käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
2. Avaa **Lähtevät** -käyttöliittymä valitsemalla **Paikallinen > Lähtevät**.

Huomautus:

- Lisätietoja on kohdassa Viestiin mahtuu enintään 2 048 merkkiä.
- sivulla 5.
- Et voi soittaa ryhmäviestin vastaanottajille.<0}

Tärkeä, Luonnokset, Poistetut ja Raportit

Tärkeä -kansioon tallennetaan tärkeät viestit.

Luonnokset -kansioon tallennetaan viestien luonnokset.

Poistetut -kansioon tallennetaan paikallisesta postilaatikosta poistetut viestit.

Raportit -kansioon tallennetaan viestien lähettämisen jälkeiset toimitusilmoitukset.

Huomautus:

- Lisätietoja on kohdassa Viestiin mahtuu enintään 2 048 merkkiä.
- sivulla 5.
- Poistetut -kansioon ei tallenneta SIM- tai USIM-kortilta poistettuja viestejä.
- Poistetut -kansioista poistetut viestit poistetaan pysyvästi. Käytä tätä toimintoa harkiten.

SIM- tai USIM-kortilla olevan viestin näyttäminen

Jos käytät päätelaitteessa SIM- tai USIM-korttia, voit tallentaa lähetetyt ja vastaanotetut viestit SIM- tai USIM-kortille.

SIM- tai USIM-kortille tallennettujen viestien toiminnot ovat samat kuin paikalliseen viestikansioon tallennettujen viestien toiminnot. Lisätietoja on kohdassa Saapuneet sivulla 11.


Huomautus

- Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja siitä, tarvitsetko SIM- tai USIM-korttia.
- Saat SIM- tai USIM-kortin palveluntarjoajalta. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
- Jos päätelaitteessa ei tarvita SIM- tai USIM-korttia, voit tallentaa lähetetyt ja vastaanotetut viestit päätelaitteeseen. Päätelaitteeseen tallennettujen viestien

toiminnot ovat samat kuin SIM- tai USIM-kortille tallennettujen viestien toiminnot.

Voit siirtää SIM- tai USIM-kortille tallennetun viestin paikalliseen Saapuneet- tai Lähtevät-kansioon.



1. Avaa **Teksti** -käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
2. Valitse **SIM/USIM**-välilehti.
3. Valitse haluamasi yhteystiedot yhteystietoluettelosta ja napsauta hiiren kakkospainiketta.
4. Kun napsautat valittuja viestejä hiiren kakkospainikkeella, saat käyttöösi seuraavat toiminnot:
 - **Siirrä Paikallinen-kansioon:** Siirrä valitut viestit SIM- tai USIM-kortilta **Paikallinen** -kansioon.
 - **Siirrä kaikki Paikallinen-kansioon:** Siirrä kaikki viestit SIM- tai USIM-kortilta **Paikallinen** -kansioon.
5. Valitse **Vahvista** -valintaikkunassa **OK**.

Huomautus:

- SIM- tai USIM-kortilta **Paikallinen** -kansioon siirretyt viestit poistetaan SIM- tai USIM-kortilta.
- SIM- tai USIM-kortille tallennetut vastaanotetut viestit tallennetaan paikalliseen Saapuneet -kansioon ja lähetetyt viestit paikalliseen Lähtevät -kansioon.

Tekstiviestiasetukset

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** ja valitse **Tekstiviesti** -kansio.

Tekstiviestihälytysten asetukset

Voit valita näkyvän kehoitteen tai äänikehoitteen.

| Asetus | Kuvaus |
|--|--|
| Näytä ilmoitus, kun uusi tekstiviesti saapuu | Näyttöön tulee valintaikkuna, kun uusi tekstiviesti saapuu. Vaihtoehdot: <ul style="list-style-type: none">• Näytä uusi viesti valitsemalla Näytä.• Näytä viesti myöhemmin valitsemalla Sulje. |

| Asetus | Kuvaus |
|---|--|
| Toista äänimerkki, kun uusi tekstiviesti saapuu | <p data-bbox="365 160 692 186">Voit käyttää seuraavia toimintoja:</p> <ul data-bbox="365 193 906 302" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="365 193 833 244">• Valitse Selaa ja valitse tekstiviestiäänimerkin äänitiedosto. <li data-bbox="365 251 906 302">• Toista tekstiviestin äänimerkki valitsemalla Testi ja keskeytä äänimerkin toistaminen valitsemalla Lopeta. <p data-bbox="365 310 958 364">Kun uusi tekstiviesti saapuu, valittu tekstiviestin äänimerkki toistetaan.</p> |

Huomautus:

Tekstiviestin äänimerkki voi olla *.wav- tai *.mid-tiedosto.

Viestikeskuksen numeron ja viestin käyttöajan määrittäminen

Viestikeskuksen numero toimitetaan SIM- tai USIM-kortin mukana. Kun SIM- tai USIM-kortti asetetaan laitteeseen, tiedot muutetaan automaattisesti. Jos tietoja ei ole tai jos poistat tiedot vahingossa, ota yhteys kortin toimittajaan.

Viestin käyttöaika kertoo, miten pitkään viestit säilytetään viestikeskuksessa. Käytettävissä olevat asetukset ovat **12 tuntia, 24 tuntia, 30 päivää** ja **Enimmäisarvo**.

Toimitusraportin pyytäminen

Voit ottaa toimitusraporttitoiminnon käyttöön valitsemalla **Pyydä toimitusraporttia**.


Kun toiminto on käytössä, verkko voi toimittaa lähetetyn viestin tilaraportin.

4 Osoitekirja


Mobile Partnerin avulla osoitekirjan yhteystietojen hallinta on helppoa.

Osoitekirjan hallinta Paikallinen -käyttöliittymässä

Voit siirtyä paikalliseen osoitekirjaan seuraavasti:

1. Avaa **Osoitekirja**-käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
2. Valitse siirtymispuusta **Paikallinen**.


Yhteystiedon luominen

1. Avaa **Uusi yhteystieto** -käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
2. Määritä tiedot.
3. Tallenna yhteystieto valitsemalla **OK**.

Huomaus:

Yhteystieto ei voi olla tyhjä, eivätkä yhteystiedot voi sisältää välilyöntejä tai vain rivinvaihtomerkkejä.

Yhteystiedon etsiminen

Napsauta  -kuvaketta. Kirjoita sitten yhteystiedot.

Huomaus:




- Voit etsiä yhteystietoa kirjoittamalla osan yhteystiedoista. Voit hakea yhteystiedon kunkin kentän sisällön avulla.
- Yhteystietoa etsittäessä haku vastaavien yhteystietojen luettelo päivitetään automaattisesti määrittämiesi tietojen mukaan. Hakutulokset tulevat näyttöön. Jos hakuheitoja vastaavia yhteystietoja ei löydy, näyttöön ei tule mitään.

Yhteystiedon näyttäminen

Voit näyttää yhteystiedon seuraavasti:

1. Siirry paikalliseen osoitekirjaan ja valitse näytettävä yhteystieto.
2. Napsauta valittua viestiä.
Yhteystietoluettelon alla näkyvät yhteystiedon nimi, matkapuhelinnumero, työnumero, kotinumero, sähköpostiosoite ja huomautukset.
3. Kun napsautat valittua viestiä hiiren kakkospainikkeella, saat käyttöösi seuraavat toiminnot:
 - **Muokkaa yhteystietoa:** Muuta yhteystietoja.
 - **Poista yhteystieto:** Poista yhteystieto.
 - **Lähetä:** Lähetä viesti tai käyntikortti yhteystiedon matkapuhelinnumeroon.

Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa yhteystietoluettelon alla olevia kuvakkeita napsauttamalla:

-  : Muokkaa valittua yhteystietoa.
-  : Poista valittu yhteystieto.
-  : Lähetä viesti tai käyntikortti yhteystiedon matkapuhelinnumeroon.

Ryhmien hallinta

Ryhmän luominen

Voit hallita paikallisia saman luokan yhteystietoja luomalla ryhmän.

1. Napsauta siirtymispuun **Paikallinen** -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Uusi ryhmä**.
2. Määritä ryhmän nimi.

Huomautus:

- Ryhmän nimi ei voi olla tyhjä tai jo käytössä oleva ryhmän nimi.
- Ryhmien avulla voidaan hallita vain paikallisia yhteystietoja.

Ryhmän nimen muokkaaminen

1. Valitse muokattava ryhmä.
2. Napsauta valittua ryhmää siirtymispuussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä ryhmä uudelleen**.
3. Määritä ryhmän uusi nimi.

Huomautus:

Et voi nimetä uudelleen kahta oletusryhmää: **Paikallinen** ja **SIM- tai USIM-kortti**.

Yhteystiedon lisääminen


Voit lisätä yhteystiedon **Paikallinen** -käyttöliittymästä toiseen ryhmään seuraavasti:

1. Valitse lisättävät yhteystiedot **Paikallinen** -käyttöliittymästä.
2. Vedä valitut yhteystiedot toiseen ryhmään.

Huomautus:

Jos pidät **Ctrl**-näppäintä alhaalla, kun vedät valitut yhteystiedot toiseen ryhmään, yhteystiedot kopioidaan. Muutoin yhteystiedot siirretään toiseen ryhmään.

Voit lisätä yhteystiedon ryhmään seuraavasti:

1. Valitse ryhmä siirtymispuusta.
2. Napsauta  -kuvaketta tai napsauta yhteystietoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Uusi yhteystieto**.
3. Määritä tiedot.

Yhteystiedon poistaminen

1. Avaa ryhmän yhteystietoluettelo.
2. Valitse poistettava yhteystieto.
3. Napsauta valittua yhteystietoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista ryhmästä**.

Huomautus:

Yhteystieto poistetaan ryhmästä, mutta sitä ei poisteta pysyvästi.

Ryhmän poistaminen

1. Napsauta ryhmää siirtymispuussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista ryhmä**.
2. Valitse **OK**.

Huomautus:

Ryhmän yhteystietoja ei poisteta, kun poistat ryhmän. Yhteystiedot ovat edelleen **Paikallinen** -käyttöliittymässä tai muissa ryhmissä.

SIM- tai USIM-kortin osoitekirjan hallinta

Voit tallentaa yhteystietoja SIM- tai USIM-kortille.

Päätelaitteeseen tallennettujen yhteystietojen toiminnot ovat samat kuin SIM- tai USIM-kortille tallennettujen yhteystietojen toiminnot. Lisätietoja on kohdassa Mobile Partnerin avulla osoitekirjan yhteystietojen hallinta on helppoa.

sivulla 10.

Huomautus:

- Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja siitä, tarvitsetko SIM- tai USIM-korttia.
- Saat SIM- tai USIM-kortin palveluntarjoajalta. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
- Jos päätelaitteessa ei tarvita SIM- tai USIM-korttia, voit tallentaa yhteystiedot päätelaitteeseen. Päätelaitteeseen tallennettujen yhteystietojen toiminnot ovat samat kuin SIM- tai USIM-kortille tallennettujen yhteystietojen toiminnot.

Tuominen ja vieminen


Voit viedä **Paikallinen** -käyttöliittymän ja SIM- tai USIM-kortin yhteystiedot *.csv-tiedostoon sekä tuoda *.csv-tiedostoon tallennetut yhteystiedot **Paikallinen** -käyttöliittymän ja SIM- tai USIM-kortin osoitekirjaan.

Huomautus:

Valitse paikallisesta osoitekirjasta haluamasi yhteystiedot. Vedä valitut yhteystiedot SIM- tai USIM-kortille siirtymispuussa. Tällöin yhteystiedot viedään SIM- tai USIM-kortin osoitekirjaan.

Yhteystietojen tuominen

Voit tuoda *.csv-tiedostoon tallennetut yhteystiedot paikalliseen osoitekirjaan tai SIM- tai USIM-kortin osoitekirjaan.

1. Avaa **Osoitekirja** -käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
2. Valitse siirtymispuusta **Paikallinen** tai **SIM/USIM**.
3. Napsauta yhteystietoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tuo yhteystiedot**.
4. Valitse tuotava tiedosto. Avaa **Määrittäminen** -käyttöliittymä valitsemalla **Avaa**.
5. Viedä arvo tiedostosta oikealla olevaan vastaavaan kenttään.
6. Valitse **OK**.


Huomautus:

- SIM- tai USIM-kortille tallennettavien yhteystietojen enimmäismäärä riippuu SIM- tai USIM-kortin kapasiteetista.
- Jos SIM- tai USIM-kortin kapasiteetti täytyy tuotaessa yhteystietoja kortille, tuonti keskeytetään automaattisesti. Tämä ei vaikuta tuotujen yhteystietojen sisältöön.

Yhteystietojen vieminen

Voit viedä yhteystietoja paikallisesta osoitekirjasta ja SIM- tai USIM-kortilta. Viedyt yhteystiedot voidaan tallentaa vain *.csv-tiedostoon.



1. Avaa **Osoitekirja** -käyttöliittymä napsauttamalla  -kuvaketta.
2. Valitse siirtymispuusta **Paikallinen** tai **SIM/USIM**.
3. Valitse toinen seuraavista toiminnoista:
 - Napsauta yhteystietoluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Vie kaikki yhteystiedot**.
 - Valitse haluamasi yhteystiedot, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse **Vie valitut yhteystiedot**.
4. Valitse polku, johon yhteystiedot tallennetaan.
5. Määritä tiedoston nimi ja valitse **Tallenna**.

Huomautus:

Voit pitää **Shift**- tai **Ctrl**-näppäintä alhaalla ja valita haluamasi yhteystiedot napsauttamalla. Jos haluat valita luettelon kaikki yhteystiedot, paina näppäinyhdistelmää **Ctrl + A**.

5

Asetukset ja tietokysely

Kielen vaihtaminen

Mobile Partner -käyttöliittymän kielen voi vaihtaa.

Vaihda kieltä valitsemalla **Työkalut > Kieli**.

PIN-toiminnot

Jos käytät päätelaitteessa SIM- tai USIM-korttia, PIN (Personal Identity Number) -koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Voit muokata PIN-koodia sekä ottaa PIN-todennuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

Huomautus:

PIN-koodi ja PUK -koodi toimitetaan SIM- tai USIM-kortin mukana. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

PIN-todennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa PIN-todennuksen käyttöön. Jos PIN-todennus on käytössä, PIN-koodi on vahvistettava, kun käynnistät Mobile Partnerin uudelleen.

- Ottaminen käyttöön: Valitse **Työkalut > PIN-toiminnot > Ota PIN-todennus käyttöön**.
- Poistaminen käytöstä: Valitse **Työkalut > PIN-toiminnot > Poista PIN-todennus käytöstä**.

PIN-koodin muokkaaminen

1. Valitse **Työkalut > PIN-toiminnot > Muokkaa PIN-koodia**.
2. Kirjoita **Muokkaa PIN-koodia** -valintaikkunaan nykyinen PIN-koodi ja uusi PIN-koodi.
3. Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen.
4. Vahvista muutos valitsemalla **OK**.

Huomautus:

PIN-koodi voi sisältää vain numeroita, ja sen pituus on 4–8 merkkiä.

PIN-koodin antaminen

Kun PIN-todennus on käytössä, verkkotoimintojen käyttäminen edellyttää oikean PIN-koodin määrittämistä.

1. Kun Mobile Partner käynnistetään, näyttöön tulee **Anna PIN** -valintaikkuna.
2. Kirjoita oikea PIN-koodi.
3. Vahvista todennus valitsemalla **OK**.

Huomautus:

- Jos annat väärän PIN-koodin riittävän monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukitaan. Saat kortin uudelleen käyttöön antamalla PUK-koodin. Mobile Partner ilmoittaa, montako kertaa PIN- tai PUK-koodin voi vielä kirjoittaa.
- Vaikka SIM- tai USIM-kortti lukittaisiin, voit edelleen soittaa hätänumeroihin.

PIN-koodin lukituksen avaaminen

1. Kun SIM- tai USIM-kortti on lukittuna ja käynnistät Mobile Partnerin, näyttöön tulee **Avaa PIN-koodin lukitus** -valintaikkuna.
2. Kirjoita oikea PUK-koodi.
3. Kirjoita uusi PIN-koodi.
4. Vahvista muutos valitsemalla **OK**.

Laitteen valitseminen

Mobile tukee erilaisia päätelaitteita.

Kun Mobile Partner käynnistetään, se etsii automaattisesti sopivaa päätelaitetta. Jos Mobile Partner löytää useita päätelaitteita, kytketyt päätelaitteet näkyvät **Choose Device (Valitse laite)** -käyttöliittymässä. Valitse käytettävä päätelaite ja valitse sitten **OK**.

Jos tietokoneeseen on kytkettynä useita tuettuja päätelaitteita, voit vaihtaa tai valita laitteen Mobile Partnerin ollessa käynnissä.

1. Valitse **Työkalut > Valitse laite**.
2. Valitse laite luettelosta.
3. Päättää yhteys nykyiseen päätelaitteeseen ja ota valittu laite käyttöön valitsemalla **OK**.

Diagnostiikkatietojen näyttäminen

Valitse **Työkalut > Diagnostiikka**, kun haluat tarkastella Mobile Partnerin ja SIM- tai USIM-kortin tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi SIM- tai USIM-kortille tallennettujen viestien ja yhteystietojen lukumäärä, laiteohjelmiston ja laitteiston versio sekä IMSI-numero.

Huomautus:

- SIM- tai USIM-kortille tallennettujen viestien ja yhteystietojen lukumäärä näkyy muodossa **XX/YY**. **XX** merkitsee viestien tai yhteystietojen lukumäärää, ja **YY** vastaa SIM- tai USIM-kortin kapasiteettia.
- Käytössä oleva päätelaite vaikuttaa diagnostiikkatietoihin.

Käynnistysasetukset

Voit määrittää Mobile Partnerin käynnistymään automaattisesti Windowsin kanssa. Voit määrittää myös, että Mobile Partner pienennetään automaattisesti käynnistyksen jälkeen.

1. Valitse **Työkalut > Asetukset**.
2. Valitse siirtymispuusta **Yleistä**.
3. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse **Käynnistä Windowsin käynnistyksen yhteydessä**: Mobile Partner käynnistetään automaattisesti Windowsin kanssa.
 - Valitse **Pienennä ikkuna käynnistyksen yhteydessä**: Mobile Partner pienennetään automaattisesti käynnistyksen jälkeen.
4. Tallenna asetukset valitsemalla **OK**.

Verkkoasetukset

Avaa **Verkko** -käyttöliittymä seuraavasti:

1. Valitse **Työkalut > Asetukset**.
2. Valitse siirtymispuusta **Verkko**.

Verkkotyypin valitseminen

Saat etsittyä verkon ja otettua sen nopeasti käyttöön valitsemalla haluamasi verkkotyypin.

1. Valitse **Verkkotyyppi** -välilehti.
2. Valitse avattavasta **Verkkotyyppi** -ruudusta vastaava verkkotyyppi.
3. Valitse avattavasta **Alue** -ruudusta vastaava taajuusalue.
4. Valitse **Käytä**.
5. Tallenna asetukset ja ota ne käyttöön valitsemalla **OK**.

Rekisteröintitilan valitseminen

Kun olet valinnut verkkotyypin, voit määrittää haku- ja rekisteröintitilan.

1. Valitse **Rekisteröintitila** -välilehti.
2. Valitse **Automaattinen haku ja rekisteröinti** tai **Manuaalinen haku ja rekisteröinti**.

Automaattinen haku ja rekisteröinti

Kun valitset **Auto search and register (Automaattinen haku ja rekisteröinti)**, päätelaite hakee verkon automaattisesti ja rekisteröi sen käyttöön.

Manuaalinen haku ja rekisteröinti

1. Valitse Manuaalinen haku ja rekisteröinti.
2. Valitse **Päivitä**.
3. Valitse operaattorin nimi luettelosta.
4. Valitse Rekisteröi.

Yhteysprofiilin asetukset

Avaa **Puhelinverkko** -käyttöliittymä seuraavasti:

1. Valitse **Työkalut > Asetukset**.
2. Valitse siirtymispuusta **Profiilin hallinta**.
3. Valitse **Puhelinverkko** -välilehti.

Huomautus:

Lisätietoja profiilin määrittämisestä saat palveluntarjoajalta.

Puhelinverkkoprofiilin luominen

1. Valitse **Uusi** ja määritä profiilin nimi, käyttönumero, käyttäjänimi, salasana, APN (Access Point Name) ja APN-tila. Valitse tämän jälkeen oletuslaite.
2. Valitse **Lisäasetukset** ja määritä IP-tiedot, todennusprotokolla, DNS (Domain Name Server) ja Windows Internet Name Service (WINS).
3. Valitse **OK**. Lisäasetukset tallennetaan, ja palaat **Dial-Up Puhelinverkko** -käyttöliittymään.
4. Valitse **OK**. Näyttöön tulee **Kehote** -valintaikkuna.
5. Tallenna asetukset valitsemalla **Kyllä** tai peruuta asetukset valitsemalla **No (Ei)**.

Puhelinverkkoprofiilin muokkaaminen

1. Valitse asetus avattavasta **Profiilin nimi**-ruudusta.
2. Valitse **Muokkaa** ja muokkaa profiilin nimeä, käyttönumeroa, käyttäjänimeä, salasanaa, APN -nimeä tai APN-tilaa. Voit myös valita oletuslaitteen.
3. Valitse **Lisäasetukset** ja määritä IP-tiedot, todennusprotokolla, DNS-palvelin ja WINS-palvelu.
4. Valitse **OK**. Lisäasetukset tallennetaan, ja palaat **Puhelinverkko** -käyttöliittymään.
5. Valitse **OK**. Näyttöön tulee **Kehote** -valintaikkuna.
6. Tallenna muokkaukset valitsemalla **Kyllä** tai peruuta muokkaukset valitsemalla **Ei**.

Puhelinverkkoprofiilin poistaminen

1. Valitse asetus avattavasta **Profiilin nimi** -ruudusta.
2. Valitse **Poista**. Näyttöön tulee **Kehote** -valintaikkuna.
3. Poista asetus valitsemalla **Kyllä** tai peruuta poisto valitsemalla **Ei**.

Puhelinverkkoprofiilin tuominen

1. Valitse **Tuo**. Näyttöön tulee **Tuo** -käyttöliittymä.
2. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse 3G- tai GPRS-verkko-operaattori luettelosta.
 - Valitse **Selaa** ja valitse tuotava ***.prof**-tiedosto. Valitse sitten **Avaa**.
3. Valitse **Tuo** -käyttöliittymässä **OK**.

Puhelinverkkoprofiilin vieminen

1. Valitse **Vie**. Näyttöön tulee **Vie** -käyttöliittymä.
2. Valitse haluamasi verkko-operaattorit ja valitse sitten **OK**.
3. Valitse tiedoston tallennuspolku ja määritä tiedoston nimi. Valitse sitten **Tallenna**.

Huomautus:

Valittujen operaattorien puhelinverkkoprofiilit viestään ***.prof**-tiedostoon (kokoonpanotiedosto).

6

Usein kysytyt kysymykset

Internet-yhteys ei toimi. Mitä teen?

1. Tarkista verkkosignaalin voimakkuus.
2. Tarkista, oletko aktivoinut langattoman verkkopalvelun. Lisätietoja palvelun aktivoinnista saat paikalliselta verkko-operaattorilta.
3. Jos langaton verkkopalvelu on käytössä, tarkista verkkoasetukset kohdan Internet-palvelut
4. mukaisesti (sivu 3).

Miksi vain osa liitetystä sisällöstä näkyy muokatessani tietoja?

Kun muokkaat viestiä, voit lisätä korkeintaan 2 048 englannin kielen merkkiä. Jos liitetyn sisällön pituus ylittää tämän rajan, ylittävä osa poistetaan automaattisesti.

Viestin vastaanoton yhteydessä näyttöön ei tule kehotetta. Miksi?

Et ole määrittänyt viesteille näkyvää kehotetta.

Valitse **Työkalut > Asetukset > Teksti**. Valitse **Tekstinkäsittely**)-alueelta **Näytä ilmoitus, kun uusi tekstiviesti saapuu**.

Miksi puhelinnumeroa ei voi liittää?

Puhelinnumero voi sisältää vain seuraavia merkkejä: 0123456789#*+. Varmista, ettei leikattu tai kopioitu teksti sisällä muita merkkejä.

7 Lyhenteet

Numerot

3G Kolmas sukupolvi

A

APN Access Point Name, käyttöpiirteen nimi

D

DNS Domain Name Server, toimialueen nimipalvelin

G

GPRS General Packet Radio Service, yleinen pakettikytkentäinen palvelu

P

PIN Personal Identification Number, henkilökohtainen tunnusluku

PUK PIN Unblocking Key, kortin lukituksen purkukoodi

S

SIM Subscriber Identity Module, tilaajan tunnistusyksikkö

U

USIM UMTS Service Identity Module, UMTS-tilaajan tunnistusyksikkö

W

WINS Windows Internet Name Service -palvelu