

ASIAKASOHJE

DNA MOBIILI-TV NOKIA N8 -PÄÄTELAITTEEN KÄYTTÖOHJE**Mobiili-TV -palvelun tilaaminen**

- Kirjaudu sisään Nokian Ovi-kauppaan. Mikäli sinulla ei ole tiliä, rekisteröidy ensin Ovi-kauppaan.
- Mobiili-TV löytyy Ovi-kaupasta nimellä Mobile TV
- Paina Lataa. Odota, kunnes sovellus latautuu.
- Odota, kunnes sovellus on asennettu.
- Kun asennus on valmis, paina Avaa. Voit myös avata palvelun puhelimesta valitsemalla Valikosta Sovellukset ja sen jälkeen painamalla Mobiili-TV -ikonia.
- Jotta voit seurata TV-ohjelmia Mobiili-TV sovelluksella, tarvitset Nokia N8-puhelimeen soveltuvat Nokia Mobile TV Headset DVB-H -kuulokkeet, jotka pystyvät vastaanottamaan DVB-H -signaalin. Huom! Kuulokkeilla ei voi kuunnella radiota.
- Näkyvyysalueen voit tarkistaa osoitteesta www.digita.fi/mobiilitv kohdasta Karttapalvelu.

Mobiili-TV kuulokkeet

Nokian N8 laitteessa Mobiili-TV:n käyttöön tarvitaan Nokia N8 ja muihin Symbian 3 -laitteisiin sopivat kuulokkeet, jotka pystyvät vastaanottamaan DVB-H -signaalin. Kuulokkeita voi käyttää normaaliin tapaan myös musiikin kuunteluun, mutta radiota niillä ei voi kuunnella.

Kuulokkeen näppäimillä pystyy säätämään äänen voimakkuutta sekä vaihtamaan kanavaa ja vastaamaan puheluihin.

Mobiili-TV: käyttöönotto

- Kiinnitä kuulokkeet puhelimeen. Avaa puhelimesi valikosta Sovellukset, josta löydät Mobile TV:n ikonin. Käynnistä sovellus painamalla ikonia.

Mobiili-TV yrittää ensin löytää kanavia. (Kuva 1 ja 2)

Kuva 1



Kuva 2



Kun sovellus ilmoittaa, että käyttöoikeuksia ei ole, paina silloin ruudulle ilmaantuvaa ostoskärryn kuvaa. (Kuva 3)

Kuva 3



Mobiili-TV pyytää sinua valitsemaan ostettavan kohteen ja tilauksen pituuden. Paina OK. (kuva 4)

Kuva 4



Mobiili-TV tarjoaa DNA Mobiili TV -kanavapakettia. Hyväksyminen tapahtuu painamalla harmaalla pohjalla olevaa tekstiä "Kanavapaketti: DNA Mobiili TV". (kuva 5)

Kuva 5



Seuraavaksi valitaan kesto. DNA Mobiili TV -kanavapaketin saa jatkuvana tilauksena maksuttomana. Hyväksyntä tapahtuu koskettamalla harmaalla pohjalla olevaa tekstiä "Jatkuva Hinta: 0.00 EUR". (Kuva 6)

Kuva 6



Sovellus pyytää lukemaan ja hyväksymään käyttöehdot. Paina Hyväksy. (Kuva 7)

Kuva 7



Odota hetki, kun sovellus suorittaa ostotapahtuman loppuun asti. (Kuva 8)

Kuva 8



Katso ohjelmaa. Kun kosketat näyttöä, sen vasemmalle puolelle ilmestyy säädin, josta voit säätää äänenvoimakkuutta ja oikealle painikkeet CH-, EPG ja CH+. CH- ja CH+ -painikkeista voit selaila kanavia ja EPG -painikkeella pääset ohjelmaoppaaseen. Kanavan voit myös vaihtaa pyyhkäisemällä ruutua sormella oikealle tai vasemmalle tai kuulokkeiden kautta. (Kuva 9)

Kuva 9

