


DNA Kotimokkulan asennus

DNA

1



Tarkista ensin, onko SIM-kortti jo paikallaan; laitteen pohjassa, suojaläpän alla. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, irrota SIM-korttiaihiosta oikean kokoinen Nano-SIM-kortti (ks. kuva seuraavalta sivulta) ja laita se paikoilleen. Jos SIM-kortti on jo asennettu, pakkauksessa on tästä maininta tai myyjä on asentanut SIM-kortin mookkulan ostohetkellä.

2




Kytke mukana tullut virtajohto kotimokkulaan ja toinen pää pistorasiaan. Odota noin minuutin ajan, kunnes mookkulan STATUS-merkkivalo palaa sinisenä, jolloin verkkoyhteys on muodostettu. Mookkulan 4G- ja 5G-merkkivalot palavat punaisena kun verkkoyhteys on heikko, keltaisena kun yhteys on kohtalainen ja sinisenä kun yhteys on hyvä. **HUOM!** Ensimmäisen käyttöönottokerran yhteydessä verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen laite tarkistaa onko uutta ohjelmistoversiota saatavilla. Mikäli uusi versio löytyy, laite asentaa sen ja käynnistyy uudelleen, mahdollisesti useamman kerran peräkkäin. Ohjelmistopäivitys kestää 5-10 minuuttia jonka jälkeen merkkivalot tasaantuvat.

3



Aseta mookkula sille ikkunalle, joka osoittaa kohti lähintä tukiasemaa. Näin varmistat, että yhteysnopeus on paras mahdollinen. Voit tarkistaa lähimmän tukiaseman ilmansuunnan DNA:n kuuluvuuskartasta syöttämällä hakukenttään osoitteesi ja klikkaamalla auki kohdan "lisätietoja verkosta". Voit myös soittaa asiakaspalveluun ja kysyä parasta suuntaa.

4A




Kotimokkulan muodostamaan nettiin voit yhdistää laitteita kahdella eri tavalla:

- Parhaimman yhteyden ja esim. pätkimättömän videokuvan varmistamiseksi laitteet kannattaa yhdistää modeemiin ethernet-johdolla (laitteet, joissa on ethernet-liitin).
- Valitse tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella mookkulan muodostama WiFi-verkon **nimi** ja **salasana**, löydät ne mookkulan pohjassa olevasta tarrasta.

4B



5



Mikäli haluat muokata mookkulan oletusasetuksia, toimi näin: Mene mookkulan hallintasivulle tietokoneesi tai mobiililaitteesi selaimella: <http://dna.wifi> tai <http://192.168.1.1>. Kirjautumissalasana on **1234**. Kuitattuasi laitevalmistajan tietosuojakäytäntöilmoituksen, pääset muokkaamaan haluamiasi asetuksia, kuten oletussalasanan vaihtamista. Katso tarkemmat ohjeet mookkulan ohjekirjasta.



Snabbguide



Kotimokkulan
käyttöönottovideo



Ohjeita päivitetään käyttäjäpalautteen perusteella. Päivitetyt ohjeet löytyvät osoitteesta dna.fi/tuki-mookkulat sekä skannaamalla viereisen QR-koodin.

Kotimokkulan käyttöopas

Käännä sivua
jatkaaksesi
käyttöönottoa.

Kotimokkula käyttää Nano-SIM-korttia

DNA



Nano-SIM



Micro-SIM






Normaalikokoinen Mini-SIM

Langattoman verkon käyttöönotto

DNA:n mokuuloiden langaton WiFi-verkko on salattu. Verkon nimen ja salasanan löydät kotimokkulan pohjassa olevasta tarrasta.

- **SSID (verkon nimi):** Esim. **DNA-WIFI-XXXX**
- **Salasana:** Esim. **12345678901**

Brovi Model:H155-382 IMEI:XXXXXXXXXXXXXXX	2.4GHz & 5GHz WiFi nimi:DNA-WIFI-XXXX 5GHz WiFi nimi:DNA-WIFI-5GHz-XXXX WiFi-verkkojen salasana:XXXXXXXX
 CE DNA	
 S/N:XXXXXXXXXXXXXXX Asetussivun osoite:dna.wifi/ tai 192.168.1.1 HEYUAN 517000 PRC MADE IN CHINA	WPS PIN-koodi:XXXXXXXX Asetussivun salasana:1234 User:admin INPUT:XXV == XA Wi-Fi QR code
	QR code

Huom! Jos nettiyhteys ei toimi, mutta mokkulan valot palavat ja SIM-kortti on asennettu oikein, kokeile palauttaa mokkula tehdasasetuksille Reset-painikkeesta. Jos tämä ei auta, katso lisävinkkejä dna.fi/tuki-mokkulat tai ota yhteyttä DNA:n asiakaspalveluun numerossa **044 144 044**.

Mokkussa on oletuksena aktiivisena yhdistetty 2,4 GHz ja 5 GHz WiFi -verkko. Jos haluat varmistua, että laitteesi on yhdistettynä nopeampaan ja vähemmän häiriöalttiineseen 5 GHz -verkkoon, voit liittyä erilliseen 5 GHz -WiFi-verkkoon, jonka nimen löydät laitteen pohjassa olevasta tarrasta.

Lisätietoja WiFistä eli langattomasta verkosta: dna.fi/tuki-wifi
Mokkuloiden tukisivut: dna.fi/tuki-mokkulat



Tarvitsetko apua käyttöönotossa? Anna kun autamme!

DNA Netti on helppo ottaa käyttöön, mutta ehkä mokkulan ja WiFi-verkon säätäminen ei ole intohimosi. Ei hätää, apu on lähellä – tarvittaessa vaikka paikan päällä.

Chatin ja lisätietoja löydät dna.fi/asennusapu tai soita arkisin klo 8–18 numeroon **044 144 044**.