


DNA Kotimokkulan asennus

DNA

1



Tarkista ensin, onko SIM-kortti jo paikallaan; laitteen pohjassa, suojäläpän alla. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, irrota SIM-korttiaihioista oikean kokoinen Micro-SIM-kortti (ks. kuva seuraavalta sivulta) ja laita se paikoilleen. Jos SIM-kortti on jo asennettu, laitteessa on tästä kertova tarra tai myyjä on asentanut SIM-kortin mokkulan ostohetkellä.

2



Kytke mukana tullut virtajohto Kotimokkulaan ja toinen pää pistorasiaan. Kytke tarvittaessa virrat päälle mokkulan takaosassa sijaitsevasta virtapainikkeesta.

3



Aseta mokkula sille ikkunalle, joka osoittaa kohti lähintä tukiasemaa. Näin varmistat, että yhteysnopeus on paras mahdollinen. Tukiasemasuunnat voit kysyä DNA:n asiakaspalvelusta.

4A



Kotimokkulan muodostamaan nettiin voit yhdistää laitteita kahdella eri tavalla:

A) Parhaimman yhteyden ja esim. pätkimättömän videokuvan varmistamiseksi laitteet kannattaa yhdistää modeemiin ethernet-johdolla (laitteet, joissa on ethernet-liitin). Voit liittää johdon kumpaan tahansa Kotimokkulan LAN-liitännöistä.

4B



B) Valitse tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella mokkulan muodostama WiFi-verkon nimi ja salasana, löydät ne mokkulan pohjassa olevasta tarrasta.

5



Ensimmäisellä käyttökerralla kannattaa huolehtia tärkeimmät asetukset kuntoon: Mene mokkulan hallintasivulle tietokoneesi tai mobiililaitteesi selaimella: <http://dna.mokkula> tai <http://192.168.1.1>. Kirjautumissalasana on **1234**. Kuitattuasi laitevalmistajan tietosuojakäytäntöilmoituksen, sinut ohjataan tekemään tärkeimmät asetukset (kuten automaattisten päivitysten aktivointi ja oletussalasanan vaihtaminen). Tämän jälkeen asetuksista ei tarvitse huolehtia!



Lisää ohjeita:

Katso ohjevideo: dna.fi/v2340 tai QR-koodin kautta. Lisäohjeistusta löydät mukana tulevasta oppaasta sekä dna.fi/tuki-mokkulat.

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

Asennusmestari palvelee

Sähköposti:
asennusmestari@dna.fi

Chat: dna.fi/asennusmestari
Puhelin: **0800 304010** (maksuton)
arkisin klo 8–18 ja
lauantaisin klo 9–16.30



Kotimokkula käyttää micro-SIM-korttia



Nano-SIM



Micro-SIM



Normaalikokoinen Mini-SIM

Langattoman verkon käyttöönotto

DNA:n mokkuloiden langaton WiFi-verkko on salattu. Verkon **nimen** ja **salasanan** löydät Kotimokkulan pohjassa olevasta tarrasta.

- **SSID (verkon nimi):** Esim. **DNA-Mokkula-XXXXX**
DNA-Mokkula-XXXXX_5GHz
- **Salasana:** Esim. **12345678901**

Huom! Jos nettiyhteys ei toimi, mutta mokkulan valot palavat ja SIM-kortti on asennettu oikein, kokeile palauttaa mokkula tehdasasetuksille Reset-painikkeesta. Jos tämä ei auta, katso lisävinkkejä **dna.fi/tuki-mokkulat** tai ota yhteyttä DNA:n asiakaspalveluun numerossa 044 144 044.

Mokkulassa on oletuksena valmiina sekä 2.4GHz- että 5GHz -verkot. Jos haluat varmistua, että laitteesi on yhdistettynä nopeampaan ja vähemmän häiriöaltttiiseen 5GHz-verkkoon, voit erottaa verkot toisistaan laitteen asetussivuilta ja valita tämän jälkeen 5GHz-verkon.

HUAWEI Model:XXXXXXXX

Yhdistetyn 2.4GHz & 5GHz WiFi-verkon nimi (SSID):

DNA-Mokkula-XXXXXX

Erillisen 5GHz WiFi-verkon nimi (SSID):

DNA-Mokkula-XXXXXX_5GHz

WiFi-verkkojen yhteinen salasana: **XXXXXXXXXX**

Asetussivun osoite:

dna.mokkula/ tai 192.168.1.1

Asetussivun salasana: 1234

WPS PIN-koodi: XXXXXXXX

INPUT:XXV ---XA



Scan to connect Wi-Fi



IMEI:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

S/N:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SHENZHEN 518129 PRC MADE IN CHINA

Lisätietoja WiFistä eli langattomasta verkosta:
dna.fi/tuki-wifi

Mokkuloiden tukisivut:
dna.fi/tuki-mokkulat