

DNA Mesh WiFi -kaapelimodeemin asennus


DNA

1

Nettiyhteys kotiin tulee antennipistorasian kautta. Kytke modeemi-pakkauksessa mukana tullut valkoinen antennijohto modeemin RF-liittimeen. Jos pistorasiassa on erillinen datapistoke, kytke antennijohton toinen pää siihen. Muussa tapauksessa liitä antennijohto mukana tulleeseen antennijakajaan, joka kytketään pistorasian tv-pistokkeeseen. Voit joutua kiristämään johtojen päitä kierittämällä.

2

Kytke virtajohto modeemin virtaliitäntään ja toinen pää virtapistorasiaan. Modeemi käynnistyy itsestään.



Snabbguide

3

Odota hetki, kun modeemi muodostaa nettiyhteyden. Modeemin rekisteröityminen DNA:n kaapeliverkkoon kestää yleensä n. 10 minuuttia. **Asennus on mennyt oikein, kun neljänneksi ylin nettiyhteyttä kuvaava merkkivalo palaa tasaisesti.** Lisätietoja modeemin merkkivaloista löydät käyttöoppaasta. Nettiyhteys on nyt valmis!



F-3896-modeemin
käyttöönottovideo

4A

DNA Mesh WiFi -kaapelimodeemiin voit kytkeä laitteita kahdella eri tavalla:

- A) Yhdistä laitteet, joissa on ethernet-liitäntä modeemiin ethernet-johtolla. Tämä takaa laadukkaimman nettiyhteyden. Asenna johto mihin tahansa modeemin vapaista ethernet-liitännöistä.
- B) Valitse tietokoneella, puhelimella tai muulla laitteella modeemin muodostama WiFi-verkko. Verkon nimen ja salasanan löydät laitteen kylkeen liimatusta tarrasta sekä modeemin asetusnuuilta.



4B

Käännä sivua jatkaaksesi käyttöönottoa.

AUTTAA JA ASENTAA
DNA
Apuri
OPASTAA JA PALVELEE

Tarvitsetko apua käyttöönotossa?
Anna kun autamme!

DNA Netti on helppo ottaa käyttöön, mutta ehkä modeemin ja WiFi-verkon säätäminen ei ole intohimosi. Ei hätää, apu on lähellä – tarvittaessa vaikka paikan päällä.

Chatin ja lisätietoja löydät dna.fi/asennusmestari tai soita maksutta arkisin klo 8–18 numeroon 0800 304 010.

Tarkemmat ohjeet löydät käyttöoppaasta, netin tukisivuilta sekä käyttöönottovideoista. Ohjeita päivitetään käyttäjäläpälautteen perusteella. Päivitetty ohjeet löytyvät osoitteesta dna.fi/tuki-modeemit sekä skannaamalla viereisen QR-koodin.



F-3896-
modeemin
käyttöopas

Langattoman verkon käyttöönotto


DNA Mesh WiFi -modeemit ovat WiFi-verkon osalta salattuja. Verkon nimen ja salasanan löydät laitteen kylkeen liimatusista tarrasta sekä modeemin asetussivuilta.

Voit yhdistää laitteen oletusverkkoon automaattisesti myös skannaamalla laitteen kyljestä löytyvän tarran QR-koodin.

DNA Mesh WiFi -modeemi tukee 2,4 GHz- ja 5 GHz -taajuuksisia langattomia WiFi-verkkoja. Oletuksena laitteessa on päällä 5 GHz -verkko sekä 2,4 GHz ja 5 GHz yhdistelmäverkko, jolloin käyttölaitteesi valitsee mitä taajuuksia käyttää.

Suosittelemme yhdistelmäverkon (DNA-WIFI-XXXX) käyttöä.

Myös S/N- ja CM MAC-numerot löytyvät tarrasta.



- **SSID (verkon nimi):**
Esim. DNA-WIFI-XXXX
Esim. DNA-WIFI-5GHz-XXXX
- **Salasana:**
Yhteinen salasana:
XXXXXXXXXX